# SoftBank X01NK 取扱説明書

適合官言

NOKIA CORPORATION は、その責任において、本製品「RM-89」が Council Directive 1999/5/EC の規定に準拠して **C F 434 (1)** NUKIA LUKPUKAHUN IA、てい具いることをここに宣言します。

適合宣言書につきましては、こちらをご参照ください。

http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/



交差した線が引いてある車輪付きのごみ箱マークは、欧州連合では製品の寿命が尽きたときに分別回収されることを意味していま す。これは本製品だけでなく、このマークが付いているどのアクセサリ製品にも適用されます。これらの製品を自治体の無分別廃 棄物として廃棄しないでください。

著作権 © は Nokia が所有しています。(2007年)

本書を如何なる形式のものであっても、Nokiaからの事前の書面による承諾を得ることなく、その内容の一部および全てを複製、譲渡、配 布、保管することを禁じます。

Nokia、Nokia Connecting People、Pop-Port、Eseries、E61は、Nokia Corporationの登録商標または商標です。本書に記載されている製品名、 社名は、各所有者の商標、または商標名です。

Nokia tune は Nokia Corporation の商標です。

**symbian** 本機には、Symbian Software Ltd よりライセンス供与されたソフトウェアが含まれています(Symbian Software Ltd © 1998-2004)。Symbian および Symbian OS は、Symbian Ltd の商標です。

本機は米国特許 No 5818437 を取得しており、また、その他の特許を出願中です。T9 テキスト入力ソフトウェアの著作権 © は Tegic Communications, Inc. が所有しています。



本機は RSA BSAFE 暗号、または RSA Security のセキュリティプロトコルソフトウェアを使用しています。



lava

, POWERED Taya™ およびすべての Taya ベースの商標は、Sun Microsystems.Inc. の商標または登録商標です。

本製品は、次の目的に関して、MPEG-4 Visual Patent Portfolio License に基づくライセンス許可を得ています。(i) 消費者が個人的および非営 利的活動において MPEG-4 Visual Standard に準拠して情報をエンコードする場合、それに関連する個人的および非営利的使用。(ii) ライセン ス許可を得たプロバイダによって提供された MPEG-4 ビデオに関連する使用。前述以外の使用のためには、黙示的なものも含め、いかなる ライセンスも許諾されていません。宣伝、内部的、商業的な使用に関係する追加情報は、MPEG LA, LLC から入手できます。

<http://www.mpegla.com> を参照してください。

Nokia は製品の改良を継続的に行っています。そのため、本書に記載された全ての製品の仕様は、事前の通知なしに変更または改良されることがあります。

Nokia は、状況のいかんを問わず、データまたは収益の喪失、またはいかなる特別損害、付随損害、派生損害、間接損害に対しても一切責任を負いません。

本書は、現状有姿のまま提供されるものです。準拠法により要求される場合を除き、Nokia は、本書の正確性、信用性に関連するいかなる明示的または黙示的保証も行いません。この保証には、商品性、および特定目的に対する適合性の黙示的な保証を含みますが、これに限定されません。

Nokia は、事前の通知なく本書を変更する権利または取り消す権利を有します。

使用できる製品は地域により異なります。お近くの Nokia 代理店にお問い合わせください。

#### 輸出規制

本機には、米国および他の国の輸出関連法令の適用対象となる商品、技術、またはソフトウェアが含まれています。法令に違反する輸出は 禁じられています。

# 目次

目次	4
安全上のご注意	8
本機について	
ネットワークサービス	10
アクセサリ、電池、充電器	10
はじめに	11
本書で使用される記号	
SIM カードと電池パックを取り付ける	11
メモリカードの挿入と取り外し	13
電池を充電する	14
電源を入れる	14
基本設定を入力する	
キーと各部の名称	
キーパッドロック(キーガード)	
コネクタ	
アンテナ	
ディスプレイについて	
待受画面	
ディスプレイで表示されるアイコン	
音量調節	
メモリ	
機器間でデータを転送する	
暗証番号	26

文字の入力方法	27
文字入力について	27
文字の入力方法	29
編集方法	36
単語登録	37
ローマ字入力キー対応表	38
共通の操作方法について	20
設定	
メニュー	
チュートリアル	
Nokia PC Suite	
スクロールと選択操作	
複数のアプリケーションで共通の操作	41
電話をかける	42
 リダイヤル	42
国際電話をかける	
緊急電話の発信について	42
ワンタッチダイヤル	43
電話を受ける	
 電話を転送する	
 電話にでられないとき	
通話中の操作	
差信を垢丕する / 発信を埜止する	

テレビ電話4	6
発信履歴 / 着信履歴の確認4	7
パケット接続送受信データ量を表示する4	8
すべての通信履歴を表示する4	8
プッシュトゥートーク4	
ネット電話5	4
セキュリティ5	
電話帳5	8
電話帳を登録する5	
電話帳を編集する5	
電話帳を利用する5	
電話帳グループを設定する5	9
デフォルト情報を管理する6	
SIM フォルダ	
SIM カードと内蔵メモリとの間で	•
電話帳をコピーする6	0
自分の電話番号を確認する	
各連絡先の着信音を選択する	
ビジネスカード	
メール6	2
メールを整理する	3
メールを検索する	
メッセージングの設定6	
SMS	
MMS	
MMS の設定6	_
E-mail	
	•

インスタントメッセージ	79
特殊メッセージ	83
14.44	
接続	
インターネットアクセスポイント	
無線 LAN	86
ケーブル接続	87
Bluetooth 無線接続	87
SIM アクセスモード	91
赤外線	92
データ接続	93
接続マネージャ	95
モデム	96
モバイル VPN	96
E-mail のデータローミング	
ウェブ	98
アクセスポイント	98
ウェブページを閲覧する	
ブックマーク	
- フックマーク	
アイテムをダウンロードする	100
アイテムをダウンロードする	100
アイテムをダウンロードする 接続を終了する ニュースフィードとブログ	100
アイテムをダウンロードする 接続を終了する ニュースフィードとブログ	100 100 101
アイテムをダウンロードする 接続を終了する	100 100 101
アイテムをダウンロードする 接続を終了する ニュースフィードとブログ ウェブの設定 ウェブサービス	100 100 101 102
アイテムをダウンロードする 接続を終了する ニュースフィードとブログ ウェブの設定 ウェブサービス メ <b>ディアアプリケーション</b>	
アイテムをダウンロードする 接続を終了する ニュースフィードとブログ ウェブの設定 ウェブサービス	

RealPlayer	104
ミュージックプレイヤー	107
音声メモ	
Flash player	109
設定	110
 電話機の設定	
通話設定	111
接続の設定	
日付と時刻の設定	
セキュリティの設定	
アクセサリの設定	
オーガナイザー	120
カレンダー	
電卓	
コンバータ	125
留守番電話サービス	127
時計	128
ツール	129
位置情報	
ナビゲータ	
ランドマーク	
ボイスキー	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	132

アプリケーションマネージャ	133
Nokia Catalogs	134
データとソフトウェアの管理	125
リモート構成ネットワークサービス	
データの同期	135
カスタマイズ	137
モード	137
マナーモード	
- ,	138
〒波の送受信を停止する 	
モ <b>派の足</b> 気間と打 <b>立</b> する	
,	10
ショートカット	141
サポート情報	143
区点コード一覧表	144
Nokia 純正アクセサリ	148
電池について	152
Nokia 純正電池の認証確認	
1.01/10 4.0元 七010 4.0 HO HO HE HE HO	

お手入れとメンテナンス	155
安全についての追加情報	156 156 157 158 158
索引	161
<b>保証とアフターサービス</b> 保証について 修理を依頼される場合 お問い合わせ先一覧	166 166

# 安全上のご注意

次のガイドラインをお読みください。ここに記載されている注意事項をお守りいただくことで、危険な状態が生じる可能性や違法行為を未然に防ぐことができます。また、本書では更に詳しい説明も記載しています。



#### 安全を確認して電源をお入れください

携帯電話の使用が禁止されている場合や、電波干渉、または危険な状態を引き起こす可能性がある場合は、電話機の電源を入れないでください。



#### 交通安全を最優先に

ご使用になる地域のすべての法令に 従ってください。運転中は、携帯電話を 手に持たないでください。運転中は安全 第一を心がけてください。



#### 電波干渉

携帯電話は電波干渉に敏感で、電波干渉 を受けると動作に影響が及ぶ場合があ ります。



#### 病院では電源をお切りください

規則に従い、医療機器の近くでは電話機の電源をお切りください。



#### 航空機内では電源を切ってください

規則に従い、航空機内では電話機の電源 をお切りください。無線機器の使用は、 機内で何らかの電波干渉を引き起こす ことがあります。



#### 給油時には電源をお切りください

ガソリンスタンドなど、燃料や化学薬品 の近くでは携帯電話を使用しないでく ださい。



# 爆発現場付近では携帯電話を使用しないでください

規則に従い、爆発処理が行われている現場では携帯電話を使用しないでください。



#### 正しくご使用ください

製品に付属の取扱説明書に従い、電話機 を通常の位置で使用し、不必要にアンテ ナ部分に触れないでください。



#### 正規サービス

資格のあるサービススタッフ以外は、装 置の取り付けや修理を行わないでくだ さい。



#### アクセサリと電池

指定のアクセサリや電池を使用してく ださい。また、本機に対応していない機 器を接続しないでください。



#### 水をかけないでください

本機は防水仕様ではありません。水気の あるところで使用しないでください。



#### データのバックアップ

本機に保存した重要なデータは、すべてバックアップ、またはメモを取るようにしてください。



#### 他の機器への接続

本機を他の機器へ接続する場合、その製品に付属の取扱説明書に記載された安全上の注意をお読みください。また、本機に対応していない機器を接続しないでください。



#### 緊急通報

本機の電源が入っており、サービスエリア内であることを確認します。終了キーを必要なだけ押して通話中の電話を終了する、または使用中のメニューを終了し、待受画面に戻します。緊急通報の電話番号を入力し、開始キーを知らせていたら現在地を知いでくだおがあるまで電話を切らないでください。

## 本機について

本機は、GSM850/900/1800/1900、WCDMA2100 ネットワーク上での利用が認められています。これらのネットワークについての詳細は、ご契約されているサービスプロバイダにご確認ください。

本機を、すべての法律に従って正しくご使用ください。また、他人のプライバシーや正当な権利を 尊重し、適切なご使用を心がけてください。

**警告**: アラーム以外の本機のあらゆる機能を使うためには、電源を入れる必要があります。電波干渉や危険な事態を引き起こす可能性がある場合は、本機の電源を入れないでください。

# ネットワークサービス

ご契約されているサービスプロバイダが、本機の一部の機能を停止、または無効にしている場合があります。その場合は、それらの機能が本機のメニューに表示されません。本機は特別な仕様に設定されている場合があります。その場合は、メニュー名やメニューの順番、アイコンなどが異なって表示される場合があります。詳細については、ご契約されているサービスプロバイダにお問い合わせください。

本機は、TCP/IPプロトコルを基盤とした WAP 2.0 プロトコル (HTTP と SSL) に対応しています。本機の MMS、ブラウザ、E-mail、またはブラウザや MMS を 経由したコンテンツダウンロードなどの機能には、このような技術に対応したネットワークが必要になります。

# アクセサリ、電池、充電器

充電器をご使用になる前に、その型番を確認してください。本機は、AC-4、AC-3、および DC-4 充電器と、CA-44 アダプタと共に使用する場合は ACP-8、ACP-9、ACP-12、LCH-8、LCH-9、LCH-12 および AC-1充電器に対応しています。

● 警告:本機を使用する際には、Nokia が認定した電池、充電器およびアクセサリのみを使用してください。これ以外の機器を使用すると、本機に対する認定あるいは保証の対象外となるだけでなく、事故などが起こる場合があります。

アクセサリの電源コードを外す際には、コードではなくプラグを持って抜いてください。

本機やアクセサリには、小さな部品がついています。小さなお子様の手の届くところに置かないでください。

# はじめに

## 本書で使用される記号

本書には次のマークが使用されています。


. —	
注意:	本機を操作する上で必要な注 意点を記載しています。
重要:	セキュリティに関する記述で す。
<b>警告</b> :	操作中などに身体に影響を及 ぼす可能性が想定される場合、 注意事項を記載しています。
学 ヒント:	操作の補足的な説明を記載し ています。

注意:ご契約されているサービスプロバイダが、本機の一部の機能を停止、または無効にしている場合があります。その場合は、それらの機能が本機のメニューに表示されません。本機は、特別な仕様に設定されている場合があります。その場合は、メニュー名やメニューの順番、アイコンなどが異なって表示される場合があります。詳細については、ご契約されているサービスプロバイダにお問い合わせください。


# SIM カードと電池パック を取り付ける

SIM カードは、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。SIM カードサービスの使用についての情報は、SIM カードベンダーにお問い合わせください。SIM カードベンダーとは、サービスプロバイダ、携帯電話事業者、またはその他の業者をさします。


1. 電池パックを取り外す際には、必ず本機の電源を切り、充電器の接続をはずしてください。本機を裏返して、バックカバーの解除ボタン(1)を押し、矢印の方向(2)にバックカバーをスライドします。




2. 電池パックが取り付けられている場合は、電池 パックを矢印の方向に持ち上げて格納部から取 り外します。




3. SIM カードの角が欠けたほうを本機の下方向に向け、カードの接触面が本機側になるようにして、SIM カード (1) を SIM カードスロット (2) に挿入します。



4. 電池パックを取り付けるには、電池格納部の対応するコネクタに電池パックの接触部分を合わせ、矢印の方向にカチッと音がするまで静かに押し込みます。



の方向にカバーをスライドさせて固定します (2)




SIM カードの代わりに、USIM カードが装着されて いる場合があります。USIM カードは、UMTS (ネッ トワークサービス) 携帯電話でサポートされる SIM カードの拡張版です。詳細については、ご契約さ れているサービスプロバイダにお問い合わせくだ さい。

# メモリカードの挿入と 取り外し

メモリカードがある場合には、以下の説明に従っ て挿入および取り外しを行ってください。 「メモリ」(P.22)を参照してください。

1. 電池のカバーを取り外します。

5. バックカバーをスロットに指し込み(1)、矢印 | 2. メモリカード(1)をメモリカードスロット(2) に完全に差し込み、固定させます。接触面は下 になるようにしてください。



- 3. 電池のカバーを元に戻します。
- 4. メモリカードを取り外すには、電池カバーを取 り外し、メモリカードを本機のほうに押して ロックを解除します。その後、ゆっくりと本機 からカードを引き抜きます。

重要: カードにアクセスしているとき に、操作の途中でメモリカードを取り外さない でください。操作の途中でカードを抜き取ると、 本機およびメモリカードが損傷する恐れがあり ます。また、カードに保存されたデータが失わ れる可能性があります。

# 電池を充電する

- 1. 充電器をコンセントに接続します。
- 2. 電源コードを電池充電器のアダプタに接続します。ただし、ACP-12をご使用の場合は、充電器プラグアダプターを接続してください。ディスプレイ上で電池バーがスクロールし始めます。電池の残量がまったくない状態で充電すると、充電中であることを示すアイコンが表示されるまでに数分かかります。充電中も本機を使用することができます。
- 3. 電池が完全に充電されると、電池バーのスクロールが止まります。充電器を本機から取り外し、コンセントから外します。

電池の残量レベルが操作には低すぎる場合、電源 が自動的に切れます。

# 電源を入れる

- 1. 電源を入れるには、電源キーを押します。
- 2. PIN コード (USIM カードが装着されている場合は、UPIN コード)、ロックコード、あるいはセキュリティコードの入力が要求された場合は、コードを入力し、[OK] を選択します。
- 3. 電源を切るには、電源キーを押します。

**ヒント**:本機に電源を入れると、SIM カードプロバイダが認識されて、正しい SMS、MMS および GPRS 設定が自動的に構成されます。自動的に構成されない場合は、正しい設定についてサービスプロバイダに問い合わせるか、[ウィザード] アプリケーションを使用してください。

SIM カードが装着されていない場合、あるいはオフラインモードが選択されている場合は、ネットワークに依存する電話機能は使用できません。 電源キーの位置は次のとおりです。




# 基本設定を入力する

初めて本機に電源を入れる場合、または、電池パックを長い間取り外した後で電源を入れる場合、ご使用になる都市、時間、および日付の入力が求められます。設定は後で変更することができます。

1. リストから都市を選び [OK] を選択します。都市 をブラウズするには、都市の名前を入力するか、 スクロールします。新しく登録した都市のタイ ムゾーンが異なるとカレンダーに入力したスケ ジュールが変更されるので、都市は正確に選択 することが重要です。


- 2. 時間を設定して、[OK] を選択します。
- 日付を設定して、[OK] を選択します。

# キーと各部の名称



- 1 電源キー
- 2 左ソフトキー、ジョイスティック、および右 ソフトキー
- 3 終了キー
- 4 E-mail キー
- 5 クリアキー

- 6 エンターキー
- 7 記号キー
- 8-シフトキー
- 9 Ctrl キー
- 10 スペース/変換キー
- 11 文字キー
- 12 電話キーパッド
- 13 メニューキー
- 14 開始キー
- 15 音声キー
- 16 音量キー
- 17 スピーカー
- 18 E-mail 着信ライト



- 1 スピーカー
- 2 音量キー
- 3 音声キー

## キーの機能

#### ソフトキー

#### ジョイスティック

ジョイスティックを押して、編集や選択を行ったる けった さまざまなアプリケーションでよく使われ使能にアクセスします。ジョイスティッ画面上とができます。にとえば、ジョウェックを関する場合など)。待受画面では、ジョスティックセカックを使ってで、はからなどのロールしたりジョートカットを変更するには、いった。ショートカットを変更するには、いった。ショートカットを変更するには、いった。ショートカットを変更するには、いった。ショートカットを変更するには、いった。ショートカットを変更するには、いった。ショートカットを変更するには、いった。ショートカットを変更するには、いった。ショートカットを変更するには、いった。ショートカットを変更がある。

#### 開始キーと終了キー

電話を受けるには、開始キーを押します。待受画面では、開始キーを押すと通信履歴にアクセスできます。

応答の拒否、通話の終了および保留、アプリケーションを閉じるには、終了キーを押します。終了キーを長く押すと、データ接続(GPRS(パケットデータ接続)、回線交換)を終了します。

#### E-mail キー

E-mail のデフォルトの受信メールフォルダにアクセスするには、E-mail キーを押します。まだ E-mail アカウントを設定していない場合は、メールボックスガイドが開きます。E-mail キーを長く押すと、E-mail のデフォルトのエディタが開きます。メールボックスのサービスプロバイダによって機能が異なります。E-mail キーは自分で設定できます。「E-mail キーを設定する」(P.72)を参照してください。

#### 記号キー

記号リストを表示するには、📂 を押します。

#### シフトキー

☆ が画面に表示されるので、入力したいキーを押します。

大文字のみを入力するには、 \* を2回押します。 ABC が画面に表示されます。小文字のみの入力に 戻すには、 \* を2回押します。abc が画面に表示 されます。

テキストを選択するには、 **\*** を押して、左または 右にスクロールします。

#### 文字キー

文字入力の切り替えを行う場合に使用するキーです。詳細は「文字の入力方法」(P.27) を参照してください。

Bluetooth 無線接続をオンにするには、 と Ctrl キーを同時に押します。Bluetooth 無線接続をオフにするには、 と Ctrl キーをもう一度押します。

赤外線をオンにするには、

します。

#### メニューキー

バックグラウンドでアプリケーションを実行したままにすると、電池の使用量が多くなり、電池寿命が短くなります。アプリケーションにアクセスするには、待受画面でメニューキーを押します。アプリケーションをバックグラウンドで開いたままで、アプリケーションからメニューに戻るには、メニューキーを押します。このキーを長く押すと、アクティブなアプリケーションのリストを表示して、切り替えることができます。本書では、「いまた。

#### 音声キー

音声キーを押すと[音声メモ]が開き、音声メモの録音が開始されます。音声コマンドを使用するには、音声キーを長く押します。「ボイスキー」(P.131)を参照してください。

# キーパッドロック (キーガード)

キーパッドロックがオンのときでも、緊急電話番号として本機に登録された海外の緊急電話番号には電話をかけることができます。(注:日本の「110」、「119」にはかけられませんのでご注意ください。)

キーパッドロックは、 キーを誤って押してし まうのを防ぐ場合に使 用します。

待受画面でキーパッド をロックするには、左 ソフトキー(1)と (2)を押します。ロッ



クを解除するには、左ソフトキーと **で** をもう 一度押します。


**ヒント:** の あるいは開いたアプリケーションでキーパッドをロックするには、電源キーを短く押して、[キーガード設定]を選択します。ロックを解除するには、左ソフトキーと で を押します。

待受画面で本機をロックするには、電源キーを短く押して、[電話機ロック]を選択します。ロックコードを入力して、[OK]を選択します。ロックを解除するには、左ソフトキーを押して、自分のロックコードを入力し、[OK]を選択します。


## コネクタ

● 警告: ヘッドセットを使用すると、周囲の音が聞き取りにくくなります。安全でない場所では、ヘッドセットを使用しないでください。


ヘッドセット およびその他 の部品のため の Pop-Port コネクタ



電池充電器のコネクタ



赤外線ポート



## アンテナ

本機には、2つの内蔵アンテナがあります。

注意:他の無線機器の場合と同様に、電源が入っている状態でアンテナ部分に不必要に触れないでください。アンテナ部分に触れると、色質が低下するだけでなく、通常よりも多くの電力を消費する原因になります。本機の動作時にアンテナ領域に触れないようにすると、アンテナの性能や電池の寿命が最適な状態になります。



# ディスプレイについて

変色したドット、あるいは明るいドットが画面の一部に現れたり、表示ドットの一部が失われる場合があります。これはこの種のディスプレイの特徴です。一部のディスプレイでは、ピクセルまたはドットが表示されたままになったり消えない場合があります。これは正常であり、故障ではありません。

## 待受画面

本機には、2つの待受画面があります。待受画面と 待受画面機能拡張です。

## 待受画面機能拡張

電源を入れて最初に表示される画面が、待受画面の機能拡張画面です。この画面では、ご契約の通信事業者やネットワーク名、アラームなどのいくつかのアイコン、すぐに使用できるアプリケーションなどが表示されます。たとえば、待受画の機能拡張画面では、その日の会議などのカレンダー情報を表示できます。詳細を見るには、その情報にスクロールしてジョイスティックを押し、カレンダーを開きます。

待受画面の機能拡張画面では、受信メールやメールボックスなどのメッセージングフォルダ内のメッセージを表示できます。⑤ > [ツール] > [設定] > [電話機] > [待受画面のキー設定]の順に選択し、[待受画面メールボックス]内のフォルダを選択します。

待受画面の基本画面を使用するには、いっぱール] >[設定]>[電話機]>[待受画面のキー設定]>[待 受画面機能拡張]>[オフ]の順に選択します。

[サービス] を開いてウェブに接続するには、 $\mathbb{P}_{\mu}$  を 長く押します。

## 待受画面

待受画面では、ご契約の通信事業者、時刻、アラームなどのアイコンが表示されます。

待受画面では、次のショートカットを使用できます。これらのショートカットは通常、待受画面機能拡張がオンの場合には利用できません。通常のスクロール操作にはジョイスティックを使用します。

最近ダイヤルした番号を表示するには、開始キーを押します。電話をかける番号または名前にスクロールし、開始キーをもう一度押して電話をかけます。

留守番電話サービスセンター(ネットワークサービス)を呼び出すには、

『

を長く押します。

カレンダーを使用するには、右にスクロールします。 SMSを作成して送信するには、左にスクロールします。 電話帳を開くには、ジョイスティックを押します。 モードを変更するには、電源キーを短く押して、変 更するモードにスクロールし、ジョイスティック を押してモードを切り替えます。

マナーモードにするには、 🗓 を長く押します。

[サービス] を開いてウェブに接続するには、 を 長く押します。 ショートカットを変更するには、いっ[ツール]> [設定]>[電話機]>[待受画面のキー設定]の順に 選択します。

ショートカットの一覧は P.141 に掲載されています。ご参照ください。

# ディスプレイで表示され るアイコン

▼ 本機は GSM ネットワークで使用されています。アイコンの隣にあるバーは、現在の場所でのネットワークの電波の強さを示しています。バーが高いほど、電波が強いことを示します。

**3G** 本機は WCDMA ネットワーク (ネットワーク サービス) で使用されています。アイコンの隣に あるバーは、現在の場所でのネットワークの電波 の強さを示しています。バーが高いほど、電波が 強いことを示します。

電池の残量レベルを示します。バーが高いほど、 電池の残量が多いことを示します。

**一 [メール]** の [ 受信メール ] フォルダに未読の メールがあります。

**@** リモートメールボックスに新しい E-mail を受信しました。

**-**○キーパッドがロックされています。

本機はロックされています。

■ 不在着信がありました。

アラームがオンになっています。

▶ Bluetooth 無線接続がオンになっています。

■■■【 赤外線接続がオンになっています。このアイコンが点滅している場合、ほかの機器に接続しようとしているか、接続が失われています。

♥️ GPRS または EGPRS パケットデータ接続が利用できます。

록 GPRS または EGPRS パケットデータ接続がオン になっています。

♥ GPRS または EGPRS パケットデータ接続が保留 状態です。

**3G** WCDMA パケットデータ接続が利用できます。

**3G** WCDMA パケットデータ接続がオンになっています。

**3G** WCDMA パケットデータ接続が保留状態です。

計 暗号化されていないネットワークで、無線 LAN 接続がオンになっています。

**畳** 暗号化されているネットワークで、無線 LAN 接続がオンになっています。

▲ USB データケーブルで PC に接続されています。

■ データ通信(GSM ネットワーク回線交換)がオンになっています。

IP IP パススルーがオンになっています。

**1** と **2** 2 つの電話回線(ネットワークサービス) に加入している場合に、選択した電話回線を示します。

**■** かかってくる電話がすべて別の番号に転送されます。

(本) ハンズフリーカーキットが接続されています。

**ル**ープセットが接続されています。

★ 文字電話が接続されています。

🥏 同期しています。

**回** プッシュトゥートーク通信中です。

# 音量調節

**塗舎 警告**: スピーカーの使用中は、本機を耳元で使用しないでください。音量が非常に大きくなることがあります。

通話時に音量を調節するには、音量キーを押します。

スピーカー使用時に音量を調節するには、音量 キーを押します。

## メモリ

データを保存したりアプリケーションをインストールできる、内蔵メモリと外部メモリ(取り外し可能)という2つのメモリタイプがあります。

## メモリの詳細

(5) > [オプション] > [メモリ詳細] の順に選択して、 [電話機メモリ] または[メモリカード] を選択します。

いった。 「オプション」> [メモリ詳細]の順に選択すると、メモリの使用量や、空き容量を確認することができます。また、各データの種類が消費するメモリ量もわかります。たとえば、E-mail、テキスト文書、またはカレンダーのスケジュール登録で消費されるメモリ量を確認することができます。



**ヒント**: メモリを十分に確保するためには、 定期的にデータを削除するか、メモリカー ドまたは PC にデータを転送してください。

### メモリカード

本機は、mini SD(Secure Digital) カードを使用します。



本機では、互換性のある miniSD のみを使用してください。MMC (MultiMediaCards)、小型の MMC、またはフルサイズの SD カードのような他のメモリカードは、メモリカードスロットに入らず、本機と互換性がありません。互換性のないメモリカードを使用すると、本機やメモリカードが損傷する恐れがあります。またこのメモリカードに保存されているデータが失われる可能性があります。

本機は、メモリカード用に FAT16 および FAT32 ファイルシステムをサポートします。別の機器のメモリカードを使用する場合や、本機とメモリカードの互換性を保証したい場合は、本機でメモリカードをフォーマットする必要があります。メモリカードをフォーマットした場合、すべてのデータが失われます。

#### メモリカードをフォーマットする

メモリカードをフォーマットすると、カード内のすべてのデータが永久に失われます。メモリカードを使用する前にフォーマットが必要かどうかについては、製品お買い上げ店にお問い合わせください。メモリカードをフォーマットするには、[オプション]>[メモリカードのフォーマット]の順に選択します。フォーマットが完了したら、メモリカードの名前を入力します。

#### メモリカードへのバックアップと復元

内蔵メモリは定期的にメモリカードにバックアップすることを推奨します。データは、後で中にカーであることを推奨します。データは、後中にカードを取り外さないでください。操作の途下が損ちを扱れがあります。また、カードに保存されたする恐れがあります。また、カードに保存されたのデータをメモリカードにバックアップ]へ順に選択します。とは、いっとアール]>[メモリ]>[オプション]>[カードから内蔵メモリにデータを復元するには、いっとアール]>[メモリ]>[オプション]>[カードから復元1の順に選択します。

本機でメモリカードを使用できない場合は、メモリカードのタイプが正しくないか、本機用にフォーマットされていないか、カードのファイルシステムが壊れている可能性があります。

**レント:**メモリカードは、電池を取り外した り本機の電源をオフにしなくても、取り付け/取り外しを行えます。

#### メモリカードのセキュリティ

メモリカードはパスワードで保護することで、で 正なアクセスを防止できます。パスワードを設定了のには、[オプション]>[パスワード設定]の順 に選択します。パスワードは最大8文字で大に選択します。パスワードは最大8文字で大に選択します。パスワードは最大8文字で大に関っため、同じ電話機でメモリカードを受用している間は、パスワードを再び入力する必要用はありません。別の電話機でメモリカードを使用はありません。別の電話機でメデートが必要です。トカナではありません。

メモリカードのパスワードを削除するには、[オプション]>[パスワード削除]の順に選択します。パスワードを削除すると、メモリカード内のデータは不正な使用から保護されなくなります。

# 機器間でデータを転送 する

電話帳の内容などは、Bluetooth 無線接続あるいは 赤外線を使用して、互換性のある Nokia 機器から 本機に転送することができます。転送できるデー タの種類は、電話機のモデルにより異なります。別 の機器がデータ転送をサポートする場合、その機 器と本機との間でデータを更新することができま す。

# Bluetooth 無線接続または 赤外線でデータを転送する

#### Bluetooth 無線接続

- 1. 選択画面で、[続行]を選択します。
- [Bluetooth] を選択します。選択した接続タイプを両方の機器がサポートしている必要があります。
- 一方の機器でBluetooth 無線接続を起動します。 次に本機で[続行]を選択して、アクティブな Bluetooth 無線接続を持つ機器を検索します。
- 4. この機器を検出したら本機で[停止]を選択します。
- 5. リストから一方の機器を選択します。本機にパスコード  $(1 \sim 16 \; \text{桁})$  を入力するよう要求されます。パスコードは、この接続を確認するために一度だけ使用されます。
- 6. 本機にパスコードを入力し、[OK] を選択します。 もう一方の機器にパスコードを入力し、[OK] を 選択します。これで機器がペアリングされます。 「機器をペアリングする」(P.90) を参照してく ださい。

一部のモデルでは、データ転送アプリケーションはメッセージとしてもう一方の機器に送信されます。もう一方の機器にデータ転送アプリケーションをインストールするには、メッセージを開いて、ディスプレイに表示される指示に従います。

7. 本機で、もう一方の機器から転送するデータを 選択し、[OK] を選択します。

#### 赤外線接続

- 1. 選択画面で、「続行」を選択します。
- 2. [赤外線通信]を選択します。選択した接続タイプを両方の機器がサポートしている必要があります。
- 3. 2 つの機器を接続します。「赤外線」(P.92) を参 照してください。
- 4. 本機で、もう一方の機器から転送するデータを 選択し、[OK] を選択します。

データは、もう一方の機器のメモリから、本機の対応する場所にコピーされます。コピー時間は、データ量により異なります。転送は、一度取り消して、後で実行することもできます。

データ転送手順は機器によって変わる場合があります。また、前にデータ転送を中断したかどうかでも変わります。転送できるデータは、もう一方の機器により異なります。

### 別の機器と同期させる

以前に本機にデータを転送しており、もう一方の機器が同期をサポートしている場合は、[データ転送]を使用して2つの機器間のデータを最新に保てます。

- 1. **[電話機]**を選択して、ジョイスティックを押します。
- 2. データ転送元の機器にスクロールし、ジョイス ティックを押します。
- 3. [同期]を選択して、ジョイスティックを押します。機器は、データ転送を行ったときに選択したのと同じ接続タイプを使用して、同期を開始します。データ転送用に選択したデータのみが更新されます。

データ転送および同期の設定を変更するには、[同期]を選択して、機器にスクロールし、ジョイスティックを押して、「編集」を選択します。

# 暗証番号

本機のご使用にあたっては、「操作用暗証番号 (ロックコード)」、「交換機用暗証番号」、「発着信 規制用暗証番号」が必要になります。

### 操作用暗証番号

### (ロックコード)

「12345」が初期設定です。ロックコードが必要な機能を操作するときに使用します。

## 交換機用暗証番号

お客様がご契約時に申し込み書に記入された 4 桁の暗証番号です。

オプションサービスを一般電話から操作する場合や「ウェブの有料情報」の申し込みの際に必要な番号です。

## 発着信規制用暗証番号

本機 (ネットワークサービス)を使用した電話の発着信を規制できます。設定を変更するには、サービスプロバイダからパスワードを入手する必要があります。発着信規制は、データ通信を含むすべての通話に影響します。

# 文字の入力方法

## 文字入力について

本機では、従来の携帯電話で使用されている入力 方式(テンキー方式)に加えて、パソコンと同配 列のフルキーボード(日本語はローマ字入力)を 使用した入力方式をご利用になることができま す。

日本語のひらがな、漢字、カタカナはフルキーボード方式とテンキー方式のいずれでも入力できます。

英数字はフルキーボード方式のみの入力となりま す。

ひらがな/漢字モード、カタカナモードでテンキー 方式を使用していた場合でも、英字モードと数字 モードでは自動的にフルキーボードでの入力とな ります。

これらの入力方式は、文字入力中に切り替えることができます。

## 入力方式の切り替え

フルキーボード方式からテンキー方式に切り替えるには、 を長押しして、 [テンキー]を選択します。


テンキー方式からフルキーボード方式に切り替えるには、 を長押しして、 [フルキーボード]を選択します。

入力方式を切り替えることができるのは、ひらがな/漢字モードとカタカナモードの場合です。



**ヒント**:ショートカット (trl+) を使用して2つのモード間を切り替えることもできます。

#### 入力方式切り替え



#### フルキーボードの使用

フルキーボード方式を有効にすると、コンピュータのキーボードと同じ操作で文字を入力できます。

#### シフトキー

◆ を押しながらアルファベットキーを押すと、大 文字のアルファベットを入力できます。

◆ を押しながら、キーの左上に記号が割り当てられているキーを押すと、その記号を入力できます。

#### Ctrl +-

Ctrl キーは、他のキーと組み合わせて、コピー / 切り取り/貼り付け等の操作に使用できます。「ショートカット」(P.141) を参照してください。

#### テンキーの使用

テンキー方式を有効にすると、キーボードの中央にある、Rookを使用できるようになり、従来の携帯電話と同じ操作で文字を入力できます。

テンキー方式が有効の場合は、Rel ~ Mo のみが有効です。これ以外のキーを押しても何も入力されません。

#### \*入力言語について

電話機の言語設定が日本語の場合、デフォルトの 文字入力言語は日本語です。電話機の言語設定が 英語の場合、デフォルトの文字入力言語は英語で す。

電話機の言語設定については、「電話機の設定」 (P.110) を参照してください。デフォルトの文字入 カ言語にかかわらず、文字入力モードを変えることで日本語と英語の入力が可能です。

# 文字の入力方法

### 文字入力モード

文字入力モードは、ひらがな / 漢字モード、カタカナモード、英字モード、数字モードを選択できます。

文字入力モードは、 を1回押すごとに切り替わります。

切り替わる順番については、P.28の図を参照してください。

# 日本語入力 (フルキーボード 方式の場合)

ローマ字入力で日本語を入力できます。漢字に変換するには、該当の文字が範囲選択された状態で 上/寒 を押します。フルキーボード方式を有効にするには、「入力方式の切り替え」(P.27) を参照してください。

日本語入力では、通常入力と予測入力の2つのモードから選択できます。

### ひらがな / 漢字の通常入力

通常入力モードでは、文字入力画面に、 ✓ が表示されます。表示されていない場合は、 ▽ を長押しして [日本語予測オフ]を選択し、通常入力モードに切り替えます。

#### 入力手順

- 1. **を押して、ひらがな / 漢字モードにします。** 文字入力画面に「漢字」と表示されます。また、 を長押しし、**[ひらがな / 漢字]**を選択しても切り替えられます。
- 2. ローマ字入力で文字を入力します。「ローマ字入力キー対応表」(P.38) を参照してください。 入力した文字は範囲選択されて表示されます。
- 3. 文字変換が不要な場合はジョイスティックを押して、入力した文字を確定します。
- 4. 文字変換をする場合には、入力された文字が範囲選択されている状態で (-)/寒線 を 2 回押します。漢字変換候補リストが表示されます。ジョイスティックを下方向に2回押しても漢字変換候補リストを表示できます。
- 文節の区切りが正しくない場合は、ジョイスティックを左または右に押して文節の区切りを変えます。
- 6. 漢字変換候補リストから確定したい語句を選択し、 ・ またはジョイスティックを押します。 範囲選択された文字が変換され、範囲選択が解除されます。

#### ひらがな/漢字の予測入力

#### 入力手順

- 1. **※** を押して、ひらがな / 漢字モードにします。 文字入力画面に [**漢字**] と表示されます。また、 を長押しし、 [ひらがな / 漢字] を選択して も切り替えられます。
- 2. ローマ字入力で文字を入力します。 入力した文字は変換の対象として範囲選択され、予測変換候補リストが表示されます。 文字を入力するごとに、変換候補が絞り込まれます。
- 3. 予測変換候補リストから確定したい語句を選択 し、ジョイスティックを押します。
- 確定したい語句が予測変換リストにない場合は、[通常変換]を押して、ジョイスティックを下方向に押し、漢字変換候補リストを表示します。
- 予測変換候補リストには、入力された内容から 予測された次の語句が表示されます。語句を確 定して次の文字を入力すると、別の予測変換候 補リストが表示されます。

- [MS] を押して 1 文字づつ消去していくと、表示 される予測変換候補リストも変更されます。
- 頻繁に使用する語句、ユーザ辞書に登録した語句は、予測変換候補リストの上位に表示されます。

句読点などの入力については「記号の入力」(P.34)を参照してください。

#### カタカナの入力

カタカナを入力するには、<br/>
モードにします。また、<br/>
を長押しし、<br/>
「カタカナ」を選択しても切り替えられます。

カタカナ入力には、全角カタカナ入力と半角カタカナ入力があります。全角カタカナと半角カタカナを切り替えるには、「サーを切り替えるには、「全角」または[半角]を選択します。

全角の場合、文字入力画面に[カナ]と表示されます。

半角の場合、文字入力画面に[カタカナ]と表示されます。

句読点などの入力については「記号の入力」(P.34)を参照してください。

**注意**:カタカナ入カモードでは、予測入力 モードを選択できません。

# 日本語入力 (テンキー方式の 場合)

従来の携帯電話と同じ操作で文字を入力できます。テンキー方式では、キーボードの中央にある、 でいます。 では、 入力したい文字が表示されるまで、その文字が割り当てられているキーを繰り返し押します。同じキーに割り当てられているかなを続けて入力する場合は、1 秒以上待ってから入力します。漢字に変換するには、範囲選択された状態で、ジョイスティックを下方向に押します。

テンキー方式を有効にするには、「入力方式の切り替え」(P.27)を参照してください。

日本語入力では、通常入力と予測入力の2つのモードから選択できます。

### ひらがな/漢字の通常入力

通常入力モードでは、文字入力画面に、 が表示されます。表示されていない場合は、 を長押しして [日本語予測オフ]を選択し、通常入力モードに切り替えます。

#### 入力手順

- 2. 📳 ~ 🔛 を入力します。

入力した文字は範囲選択されて表示されます。

- 3. 文字変換が不要な場合はジョイスティックを押して、入力した文字を確定します。
- 4. 文字変換をする場合には、入力された文字が範囲選択されている状態でジョイスティックを下方向に2回押します。漢字変換候補リストが表示されます。
- 文節の区切りが正しくない場合は、ジョイス ティックを左または右に押して文節の区切りを 変えます。
- 6. 漢字変換候補リストから確定したい語句を選択 し、ジョイスティックを押します。 範囲選択された文字が変換され、範囲選択が解 除されます。

#### ひらがな / 漢字の予測入力

#### 入力手順

- 2. テンキー方式入力で文字を入力します。 入力した文字は変換の対象として範囲選択され、予測変換候補リストが表示されます。 文字を入力するごとに、変換候補が絞り込まれます。
- 3. 予測変換候補リストから確定したい語句を選択 し、ジョイスティックを押します。
- 確定したい語句が予測変換リストにない場合は、[通常変換]を押して、ジョイスティックを下方向に押し、漢字変換候補リストを表示します。
- 予測変換候補リストには、入力された内容から 予測された次の語句が表示されます。語句を確 定して次の文字を入力すると、別の予測変換候 補リストが表示されます。
- 『ff を押して 1 文字づつ消去していくと、表示 される予測変換候補リストも変更されます。
- 頻繁に使用する語句、ユーザ辞書に登録した語句は、予測変換候補リストの上位に表示されます。

#### カタカナの入力

カタカナで入力するには、<br/>
モードにします。文字入力画面に<br/>
「カナ」または<br/>
「カナ」と表示されます。また、<br/>
「サークタカナ」と表示されます。また、<br/>
「サークタカナ」と表示されます。また、<br/>
「サークタカナ」を長押しする

か、\* を押して [カタカナ] を選択しても切り替えられます。

カタカナ入力には、全角カタカナ入力と半角カタカナ入力があります。全角カタカナと半角カタカナを切り替えるには、 を長押しし、[全角]または「半角]を選択します。

全角の場合、文字入力画面に[カナ]と表示されます。

半角の場合、文字入力画面に[カタカナ]と表示されます。

**注意**:カタカナ入力モードでは、予測入力 モードを選択できません。

#### 小文字の入力

ひらがなやカタカナの「あいうえおつやゆよ」は 小文字に変換できます。

小文字に変換するには、キーに割り当てられている文字が小文字で表示されるまで続けてキーを押すか、通常の文字が範囲選択されている状態で、ジョイスティックを下方向に押します。

#### 濁点 / 半濁点の入力

ひらがな / 漢字モードやカタカナモードの場合、か行、さ行、た行、は行には、 き押して、濁点や半濁点をつけます。

か行、さ行、た行に濁点をつけるには、 ● を1回押します。もう一度押すと濁点は外れます。

は行では、 $\mathbb{L}$  を 1 回押すと、濁点がつき、2 回押すと半濁点がつきます。

半角カタカナモードの場合、濁点や半濁点は、半 角1文字分で入力されます。

濁点や、半濁点を削除するには BS を押します。

## 英数字入力

英字の入力は、フルキーボードを使用します。日本語入力をテンキー方式で行っていた場合でも、 英字モードに切り替えると、フルキーボード方式 を使用して、英字入力ができます。

#### 英字モードの種類

英字モードには、次の3つの種類があります。

「Abc」(文頭大文字モード): 文頭の文字のみ大文字で入力され、続く文字は小文字で入力されます。 ピリオドで文を終了し、--/ を押すと、再び文頭の文字が大文字で入力されます。

「abc」(小文字モード):モードを切り替えるまで常に小文字で入力されます。「Abc」で最初の文字が入力されると、文字入力画面の表示が「abc」に切り替わります。入力中に、「を押すと、「abc」モードと「ABC」モードを切り替えられます。

「ABC」(大文字モード): モードを切り替えるまで常に大文字で入力されます。入力中に、 す を押すと、「abc」モードと「ABC」モードを切り替えられます。

**注意**:英字モードには予測入力機能はありません。

#### 英字モードの入力

- 1. 文字入力画面で、 を押し、 英字モードを選択します。また、 を長押しし、 [英字モード] を選択しても切り替えられます。 カーソルが先頭にある場合は、 「Abc」モードが表示されます。 そのほかの場所では、 「abc」または 「ABC」が表示されます。
- 2. 入力したい文字が割り当てられているキーを押 します。

キーの上部に示されている記号を入力するには、「・」を押してそのキーを押します。

青い記号の入力方法については「キーボードの 青い記号文字」(P.35) を参照してください。

#### 数字モードの入力

また、テンキー方式のひらがな / 漢字モードまたは カタカナモードで入力している場合は、数字キー を長押しすると数字を入力できます。

### 全角 / 半角の切り替え

英数字モードで半角と全角を切り替えるには、野を長押しし、[半角]または[全角]を選択します。

## 記号 / 絵文字入力

#### 記号の入力

- 1. 🖾 を押します。
  - テンキー方式で入力している場合、フルキーボード方式で入力している場合とも、記号リストが表示されます。
- 入力したい記号を選択し、ジョイスティックを 押します。

#### キーボードの青い記号文字

- 青い記号文字を入力するには、
   入力画面に、
   が表示されます。
- 入力したい記号が割り当てられているキーを押します。

フルキーボード方式の場合:

割り当てられています。

ひらがな / 漢字モードとカタカナモードの場合は、キーの右下に割り当てられている記号(。、「」など)を、該当のキーを押すことでそのまま入力できます。上の記号は、「・を押して、そのキーを押して入力します。右上に記号があるキーについては、「・を押すと右上の記号が入力されます。

英字モードの場合は、キーの左下に割り当てられた記号("など)を、該当のキーを押すことでそのまま入力できます。左上に示される記号を入力する場合は、「\*」を押して、そのキーを押します。

#### 絵文字の入力

- 1. 🔛 を 2 回押します。
- 2. リストから絵文字を選択し、ジョイスティック を押します。

#### 顔文字の入力

予測入力モードがオフになっている場合は、「かお」と入力し、ジョイスティックを下または上に2回押して、表示される顔文字リストの中から選択して、ジョイスティックを押します。

予測入力モードの場合は、「かお」と入力し、[通常変換]を押してジョイスティックを下または上に押します。表示される顔文字リストの中から選択して、ジョイスティックを押します。

#### 区点コードを利用した入力

区点コードを利用して文字、記号、数字を入力できます。

- 1. **区点コード挿入** を選択します。
- 2. 区点コードを入力して [OK] を押します。 「区点コードー覧表」(P.144) を参照してください。

## 編集方法

### スペースの入力

ジョイスティックを右に押すか └─/寒⇔ を押すと、 スペースを入力できます。

入力モードが半角の場合は、半角スペースが、入力モードが全角の場合は、全角スペースが入力されます。

テンキー方式の場合、半角 / 全角にかかわらず、 山/寒 を押すと半角スペースが入力されます。

### 改行

ジョイスティックを下に押すか、」 を押します。 ジョイスティックを下に押して改行する場合、予 測入力モードでは【通常変換】を押して、予測変換 候補リストが表示されていない状態でジョイス ティックを押す必要があります。予測変換候補リ ストを閉じるには、【キャンセル】を押します。

## 入力した文字を修正する

- 1. 修正する文字の右側にカーソルを移動します。
- 修正する文字が消去されるまで、 を押します。
- 3. 正しい文字を入力します。

### コピー/貼り付け

コピー/貼り付け操作には、いくつかの方法があります。

記号キーを使用する場合:

- 1. ・ を押しながら、ジョイスティックを押して コピー対象の文字や語句を選択します。対象の 文字や語句が範囲選択されます。
- 2. 🗐 を長押しし、[コピー]を選択します。
- 3. コピー先にカーソルを移動します。
- 4. 📂 を長押しし、**[貼り付け]**を選択します。

選択した文字や語句がコピーされます。

左ソフトキーを使用する場合(テンキー方式のみ):

- 1. **1** を押しながらジョイスティックを押してコピー対象の文字や語句を選択します。
- 2. ↑ を押しながら[コピー]を選択します。
- 3. コピー先にカーソルを移動します。
- 4. \* を押しながら、[**貼り付け**]を選択します。 選択した文字や語句がコピーされます。



**ヒント**: コピー対象の文字や語句を選択後、ショートカットキーを使用してコピー/貼り付けを行えます。


コピーは Ctrl + C を押します。貼り付けは Ctrl + V を押します。

# 単語登録

本機に、特殊な読み方をする漢字や、よく使用する単語を登録しておくことができます。このような単語を登録する場合は、ユーザ辞書を使用します。

#### 単語の登録方法

- 1. 😘 > [ツール] > [ユーザ辞書] の順に選択します。
- 2. [オプション]>[新規単語登録]の順に選択します。
- 3. 「単語」に登録する単語を入力します。
- 4. 「読み」にひらがなで読みを入力します。



#### 登録した単語の呼び出し方法

- 1. 文字入力画面で、登録した単語の読みを入力します。
- 2. ジョイスティックを下方向に押し、確定します。
- 3. 登録した単語が入力されます。

フルキーボード方式で入力している場合は、 山/寒寒 を押すことによって変換候補が表示され、 登録した単語を入力できます。

# ローマ字入力キー対応表

あ 行		あ A	ر، آ	ó U	え E	お 0
	(小文字)	あ LA XA	LI XI	う LU XU	え LE XE	お LO XO
か 行		か KA	き KI	< KU	(† KE	КО
		きゃ KYA		きゅ KYU		きょ KYO
		くわ KWA				
が 行		が GA	ぎ GI	< GU	げ GE	ਟ 60
		ぎゃ GYA		ぎゅ GYU		ぎょ GYO
		ぐゎ GWA				
さ 行		ŠA SA	SI SHI	す SU	ઇ SE	そ S0
		しゃ SYA SHA		しゅ SYU SHU	しぇ SYE SHE	しょ SYO SHO
ざ 行		ざ ZA	ڻ ZI JI	ず ZU	년 ZE	ぞ ZO
		じゃ JYA ZYA JA		じゅ JYU ZYU JU	じぇ JYE ZYE JE	じょ JYO ZYO JO

• • •					
	t≃ TA	ち TI CHI	O UZT UZT	TE	لح T0
(小文字)			CTU*1 XTU		
た 行	ちゃ TYA CYA CHA		ちゅ TYU CYU CHU	ちぇ TYE CYE CEO	ちょ TYO CYO CHO
	つぁ TSA	SI		つぇ TSE	つぉ TS0
		てい THI	てゅ THU		
			とぅ TWU		
	だ DA	ぢ DI	づ DU	で DE	ك 00
të	ぢゃ DYA		ぢゅ DYU		ぢょ DYO
だ 行		でい DHI	でゅ DHU		
			どぅ DWU		
な	な NA	(C NI	ぬ NU	ね NE	の N0
行	にゃ NYA		にゅ NYU		にょ NYO
	は HA	υ HI	ふ HU FU	A HE	ほ HO
は 行	ひゃ HYA		ひゅ HYU		ひょ HYO
	ふぁ FA	ふい FI		ふぇ FE	ふぉ FO
ば	ば BA	び BI	ぶ BU	べ BE	ぽ BO
行	びゃ BYA		ぴゅ BYU		びょ BYO

う <sup>*</sup> ぁ 行		う゛あ VA	う゛い VI	う゛ VU	う <sup>*</sup> え VE	う <sup>*</sup> お V0
ぱ 行		ぱ PA	ぴ PI	ぷ PU	ペ PE	ぽ P0
		ぴゃ PYA		ぴゅ PYU		ぴょ PYO
ま 行		ま MA	み MI	む MU	め ME	ŧ M0
		みゃ MYA		みゅ MYU		みょ MYO
や 行		や YA		ø YU		よ YO
	(小文字)	∜ Lya Xya		ф LYU XYU		LYO XYO
6		ن RA	ا RI	る RU	れ RE	ろ R0
行		りゃ RYA		りゅ RYU		りょ RYO
		わ WA	うい WI	う WU	うぇ WE	を W0
わ 行	(小文字)	わ LWA XWA				
			る WYI		ゑ WYE	
*2 ん 行		ک NN	ہ N			

<sup>\*2</sup> Nに続けて子音 (A.I.U.E.O 以外) を入力しても、"ん"となります。

<sup>[</sup>例] インターネット: INTA - NETTO

# 共通の操作方法について

## 設定

本機に電源を入れると、SIM カードプロバイダが認識されて、正しい SMS、MMS および GPRS 設定が自動的に構成されます。通信事業者から、特別な SMSで設定を受け取る場合もあります。

### メニュー

メニューから、本機またはメモリカード上にあるすべてのアプリケーションを開くことができます。メニューにはアプリケーションとフォルダが含まれています。フォルダは、類似するアプリケーションのグループです。画面上を上下にスクロールするにはジョイスティックを使用します。インストールしたアプリケーションはデフォルトで[インストール]フォルダに保存されます。

アプリケーションを開くには、そのアプリケー ションにスクロールして、ジョイスティックを押 します。

アプリケーションをリスト表示するには、[ オプション]>[表示変更]>[リスト]の順に選択します。アイコン表示に戻るには、[オプション]>[表示変更]>[アイコン]の順に選択します。

アプリケーション別のメモリ消費量や本機またはメモリカードに保存されているデータを表示したり、空きメモリ量を調べるには、「オプション」> [メモリ詳細] の順に選択し、メモリを選択します。フォルダを整理するには、移動したいアプリケーションにスクロールして、「オプション」> [移動]の順に選択します。アプリケーション名の横にチェックマークが付きます。移動先の場所にスクロールして、「OKIを選択します。

アプリケーションを別のフォルダに移動するには、移動したいアプリケーションにスクロールして、**[オプション]**>**[フォルダへ移動]**の順に選択します。移動先のフォルダを選択し、**[OK]**を選択します。

ウェブからアプリケーションをダウンロードする には、[オプション]>[アプリダウンロード]の順 に選択します。

新しいフォルダを作成するには、[ オプション ]> [新規フォルダ ] の順に選択します。フォルダの中に、別のフォルダを作成できます。

新しいフォルダの名前を変更するには、「オプショ **ン ] > 「名前変更 ]** の順に選択します。

**ヒント**:開いているアプリケーション間で まニオスアプリケーション間で 表示するアプリケーションを切り替えるに は、いを長く押します。アプリケーション切 り替えウィンドウが開き、開いているアプ リケーションが表示されます。アプリケー ションにスクロールし、ジョイスティック を押すとそのアプリケーションに切り替わ ります。

### チュートリアル

本機には操作方法を中心としたチュートリアルが 含まれているため、取扱説明書を参照しなくても、 本機の使用中に、疑問に対する答えを見つけるこ とができます。

チュートリアルでは、本機に関する説明と操作方 法についての情報が提供されます。

チュートリアルのコンテンツの一部は、メモリ カードに含まれている場合があります。そのよう なコンテンツを参照するには、あらかじめメモリ カードを挿入しておく必要があります。

メニューのチュートリアルを参照するには、!? > 「ヘルプ ] を選択します。[チュートリアル] を開い て、参照するセクションを開きます。

### Nokia PC Suite

Nokia PC Suite は、CD-ROM またはウェブからインス トールできます。Nokia PC Suite は、Windows 2000 および Windows XP でのみ使用できます。Nokia PC Suite を使用すると、バックアップを作成したり、 互換性のあるコンピュータと本機を同期させた り、互換性のあるコンピュータと本機との間で ファイルを移動できます。また、本機をモデムと して使用することもできます。

### スクロールと選択操作

移動や選択操作にはジョイスティックを使用しま す。ジョイスティックを使用して、メニュー内や さまざまなアプリケーションやリスト内で、上下、 左右に移動することができます。また、ジョイス ティックを押してアプリケーションやファイルを 開いたり、設定を変更することができます。

テキストを選択するには、 
・ を長く押して、左ま たは右にスクロールして対象テキストを選択しま す。

メール、ファイル、電話帳などのアイテムを選択するには、上下、左右にスクロールして、選択対象のアイテムを強調表示にします。[オプション]>[マーク/マーク解除]>[マーク]の順に選択して1つのアイテムを選択したり、[オプション]>[マーク/マーク解除]>[すべてをマーク]の順に選択してすべてのアイテムを選択することができます。

とント:ほとんどすべてのアイテムを選択する場合は、最初に[オプション]>[マーク/マーク解除]>[すべてをマーク]の順に選択してから、選択対象から外すアイテムを選択して[オプション]>[マーク/マーク解除]>[マーク解除]の順に選択します。

オブジェクト (たとえば、文書の添付) を選択するには、そのオブジェクトにスクロールします。オブジェクトの横に四角のマーカが現れます。

# 複数のアプリケーション で共通の操作

次の操作は複数のアプリケーションで共通です。 開いているアプリケーション間で表示するアプリケーションを切り替えるには、場を長く押して開いているアプリケーションのリストを表示し、アプリケーションを選択します。

モードを変更したり、本機の電源を切るまたはロックするには、電源キーを短く押します。

ファイルを保存するには、[オプション]>[保存] の順に選択します。使用しているアプリケーショ ンによって、保存オプションは異なります。

ファイルを送信するには、[オプション]>[送信] の順に選択します。E-mail、MMS、赤外線、Bluetooth 無線接続など、使用しているアプリケーションに よって送信オプションは異なります。

互換性のあるプリンタで印刷するには、[オプション]>[印刷]の順に選択します。印刷するアイテムをプレビューしたり、印刷ページの概観を編集することができます。印刷する前に、本機と互換性のあるプリンタを設定する必要があります。

ファイルを削除するには、 $\binom{n}{B}$  を押すか、 $\begin{bmatrix} オプショ \\ \end{pmatrix}$  と  $\begin{bmatrix} n \\ \end{bmatrix}$  と  $\begin{bmatrix} n \\ \end{bmatrix}$  の順に選択します。

# 電話をかける

電話をかけたり電話を受けるには、電源が入っている必要があります。また、SIMカードが装着されており、携帯電話ネットワークのサービスエリア内にいる必要があります。ネットワークが二重転送モードをサポートするか、本機に USIMカードが装着されており、UMTSネットワークの範囲内にいる場合を除き、GPRS 接続は通話中、保留になります。

市外局番を含む電話番号を入力し、開始キーを押します。誤って入力した場合は、「BS」を押します。 通話を終了するか取り消すには、終了キーを押します。

登録してある連絡先を使用して電話をかける場合は、待受画面で[電話帳]を押します。名前の最初の文字を入力し、その名前にスクロールして、開始キーを押します。「電話帳」(P.58)を参照してください。

音量キーを使用して、通話中の音量を調節します。 待受画面で留守番電話サービスセンター(ネット ワークサービス)に電話をかけるには、

押すか、 を押して開始キーを押します。

## リダイヤル

開始キーを押すと、以前にかけた(またはかけようとした)電話番号の最近のものから 20 件が表示されます。電話をかける番号または名前にスクロールし、開始キーを押して電話をかけます。「発信履歴 / 着信履歴の確認」(P.47) を参照してください。

# 国際電話をかける

まず、国際電話用のアクセスコードを設定してください。 \$\ \[\mathbf{y} \rightarrow \mathbf{p} \rightarrow \mathbf{p}

## 緊急電話の発信について

緊急電話発信とは、「110」や「119」など、緊急時 に使用する電話発信のことです。 本機がロックされているときでも、緊急電話番号として本機に登録された海外の緊急電話番号には 電話をかけることができます。

本機がオフラインモードの場合は、緊急電話発信はできません。

オフラインモードで、ロックコードを入力し、緊急電話番号を含むすべての電話番号に電話をかける前に、本機を通話モードに変更する必要があります。

# ワンタッチダイヤル

ワンタッチダイヤルを使用すると、数字キーを長く押すことで電話をかけることができます。

数字キーに割り当てた電話番号を削除するには、 ワンタッチダイヤルキーにスクロールして、[オプション]>[削除]の順に選択します。

数字キーに割り当てた電話番号を修正するには、 ワンタッチダイヤルキーにスクロールして、[オプション]>[変更]の順に選択します。

# 電話を受ける

**▶ 注意**: サービスプロバイダが実際に請求する通話およびネットワークサービス料金は、ネットワーク機能、請求額の端数計算や税金などによって異なる場合があります。

電話を受けるには、開始キーを押します。着信時 に通話を拒否するには、終了キーを押します。

電話を受ける代わりに着信音を消音にするには、 [マナー]を選択します。(転送サービスなどが可能。)

[割込み通話サービス]機能がオンの場合、通話中に別の電話がかかってきたら、開始キーを押して応答できます。最初の通話は保留になります。通話中の電話を終了するには、終了キーを押します。

# 電話を転送する

\$ > [ツール] > [設定] > [転送電話サービス]の順 に選択します。

着信した電話を留守番電話サービスまたは別の電話番号に転送します。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

- 1. 次の中から電話のタイプを選択します。
  - [電話] 着信電話
  - [データ通信およびテレビ電話] 着信データ通信およびテレビ電話
  - [FAX 通信] 着信 FAX 通信

- 2. 次の転送オプションの中から1つ選びます。
  - [すべての電話]、[すべてのデータ通信およびテレビ電話]、[すべての FAX 通信] 電話、データ / テレビ、または FAX 通信をすべて転送します。
  - [通話中] 通話中に着信した電話を転送します。
  - [応答なし] 着信音が指定した時間鳴った あとで、着信した電話を転送します。[呼出 時間:] フィールドに、電話を転送するまでに 鳴らす時間を設定します。
  - [電源オフ/圏外] 電源が入っていないか、 通話エリア外の場合に電話を転送します。
  - [通話不能] 上の3つの設定を同時に有効にします。このオプションは、通話中、応答なし、または電源オフ/圏外の場合に電話を転送します。
- 3. [開始]を選択します。

現在の転送設定を調べるには、転送オプションに スクロールして、[オプション]>[状態確認]の順 に選択します。

電話の転送をやめるには、転送オプションにスクロールして、[オプション]>[停止]の順に選択します。

### 電話にでられないとき

### 発信者へ SMS を送信する

着信を拒否する場合、発信者へ電話に応答できない理由を知らせる SMS を送信することができます。

- 1. [オプション]>[SMS 送信]の順に選択します。
  - SMS 編集画面が表示されます。
  - SMS の本文をあらかじめ編集しておくことができます。「通話設定」(P.111) を参照してください。
- 2. 「オプション]>[送信]の順に選択します。

### メッセージを録音する

留守番電話サービスを開始すると、電波の届かない場所や通話中のため電話にでられないときなど、留守番電話サービスセンターでメッセージをお預かりします。「留守番電話サービス」(P.127)を参照してください。

# 通話中の操作

#### 受話音量を調節する

通話中に音量を調整するには、音量キーを押します。

- 着信中に画面上部に表示されるインジケータは、受話音量を調節するものであって、着信音量を調節するものではありません。着信中に着信音を消音にするには、[着信音オフ]を押します。
- ミュートに設定している場合は、ジョイスティックを右または左方向に押して音量を調節することができません。[シュー解除]に設定してから調節します。

#### スピーカーを使用する

スピーカーを使用すると、電話機を持たずに近い 距離で(例えば、近くのテーブルに置いて)話し たり聞いたりできます。

- 1. 通話中に、[ハンズプリー]を押します。
- 通常通話に戻すには、[通常通話]を押します。
   スピーカーがオフとなります。

警告: スピーカーの使用中は、本機を耳元で使用しないでください。音量が非常に大きくなることがあります。

#### その他通話中にできること

通話中に使用できるオプションの多くは、ネットワークサービスです。表示されるオプションは、状況によって異なります。

通話中に[オプション]を押します。

- 電話をかける 通話中に別の相手へ電話をかけます。
- 通常通話に切替 / ハンスブリー通話に切替
- ワイヤレスヘッド・セットに切替 本機と互換性のある Bluetooth 無線接続ヘッド・セットが接続されている場合に使用できます。
- 保留 / 保留解除 通話を保留にすることができます。
- ミュート/ミュート解除 通話相手への送信音 声がミュートとなります。プッシュトゥートー ク、スピーカーなどをご利用の際に使用すると 便利です。
- 割込通話 通話中に別の電話がかかってきたら、開始キーを押して応答できます。最初の通話は保留になります。

# 着信を拒否する / 発信を 禁止する

発着信規制と電話の転送機能は、同時に有効にすることはできません。

通話が規制されているときでも、特定の緊急電話 番号に電話をかけることができます。

着信時に通話を拒否するには、終了キーを押しま す。 (3) > [ツール] > [設定] > [発着信規制] の順に選択すると、本機 (ネットワークサービス) を使用した電話の発着信を規制できます。設定を変更するには、サービスプロバイダからパスワードを入手する必要があります。発着信規制は、データ通信を含むすべての通話に影響します。

通話を規制するには、[通常電話の発着信規制]を 選択し、次のオプションから選択します。

- [発信規制] 本機から電話をかけられないよう にします。
- 「着信規制 ] ― 着信電話を規制します。
- [国際発信規制(すべて)] 海外に電話をかけられないようにします。
- [海外滞在中着信規制] 国外からの着信を規制 します。
- [国際発信規制(自国以外)] 海外には電話を かけられないように、国内には電話をかけられ るようにします。

現在の発着信規制の設定を調べるには、発着信規制オプションにスクロールして、[オプション]> 「状態確認」の順に選択します。

発着信規制をすべて解除する場合は、発着信規制 オプションにスクロールして、[オプション]>[全 発着信規制を停止]の順に選択します。

#### ネット発着信規制

匿名電話からのネット通話を拒否するには、[匿名電話]>[オン]の順に選択します。

# テレビ電話

テレビ電話をかけるには、WCDMA ネットワークの 通話エリア内にいる必要があります。テレビ電話 サービスを利用できるかどうかや申し込み方法に ついては、携帯電話事業者またはサービスプロバ イダにお問い合わせください。通話相手がビデオ カメラ付き対応機種の携帯電話を持っている場合 には、通話中、通話相手の携帯電話に静止画像を 送ったり、通話相手から送られたリアルタイムの 映像を見ることができます。テレビ電話は、二者 の間でのみ行えます。(注:本製品はカメラ付き携 帯電話ではありません。)

**塗⇒ 警告**: スピーカーの使用中は、本機を耳元で使用しないでください。音量が非常に大きくなることがあります。

静止画像を通話相手にテレビ画像で送るには、 [ツール]>[設定]>[通話]>[テレビ電話の静止 画]の順に選択し、送信する静止画像を選びます。 テレビ電話をかけるには、電話番号を入力するか、 [電話帳]から電話をかける相手を選択し、[オプション]>[電話をかける]>[テレビ電話]の順に選択します。テレビ電話を通常の電話に切り替えることはできません。

通話中に[オプション]>[無効]>[オーディオ送信]を選択してから次のオプションを選択します。

- [オーディオ] 電話相手と会話します。
- [ハンズフリー] 音声受信にスピーカーを使用 します。

# 発信履歴 / 着信履歴の 確認

#### 発着信履歴を表示する

- 不在着信履歴、着信履歴、発信履歴を確認することができます。
- 不在着信履歴と着信履歴は、本機の電源がオンの状態で、かつネットワーク圏内の場合にのみ記録されます。

・ テレビ電話には、ビデオマーク「□1」が右側に表示されます。



ヒント:待受画面に不在着信履歴の通知が表示された場合に[表示]を押すと、不在着信履歴のリストを表示することができます。折り返し電話をかける場合は、名前または電話番号を選択して、開始キーを押します。

#### 発着信履歴を消去する

(§) > [通信履歴] > [発着信履歴] の順に選択します。 すべての履歴リストの履歴をすべて消去するには、[オプション] > [発着信履歴を消去] の順に選択します。

いずれかの履歴リストの履歴をすべて消去するには、消去するリストを開いて、[オプション]>[履歴消去]の順に選択します。

履歴を 1 件ずつ消去するには、消去するリスト開

き、消去する履歴を選択し、PBS を押します。

### 通話時間表示

通話時間を表示するには、いって | 通信履歴] > [通話時間] の順に選択します。

通話時間、発信履歴、着信履歴、すべての通話が 表示されます。通話時間は、累計の通話時間が表 示されます。 通話中に通話時間を表示するには、[通話時間]> [オプション]>[設定]>[通話時間表示]の順に選択し、「はい]を選択します。

注意:携帯電話事業者が実際に請求する通 話料金は、ネットワーク機能や請求額の端数計算 などによって異なる場合があります。

通話時間を消去するには、[オプション]>[通話時間記録を消去]の順に選択します。

この操作を行うには、ロックコードが必要です。 「操作用暗証番号(ロックコード)」(P.26)を参照 してください。

# パケット接続送受信 データ量を表示する

**り > [通信履歴] > [パケット接続]** の順に選択します。

パケットデータ接続料金は、送受信したデータ量 によって課金される場合があります。

# すべての通信履歴を表示 する

\$ > [ **通信履歴**] の順に選択し、右にスクロールします。

アイコン

#### 「♠┛」— 不在着信

- 電話、テレビ電話、SMS、パケットデータ接続の 履歴を表示します。
- 通信履歴ごとに送信者と受信者の名前、電話番号、携帯電話事業者名またはアクセスポイントを表示します。
- サブ記録(複数の部分に分割されて送信された SMS やパケットデータなど)も1つの通信履歴と して記録されます。メールボックス、MMS セン ター、インターネットのページへの接続は、パケットデータ接続として表示されます。

# 通信履歴にフィルタをかけて 表示する

[オプション]>[フィルタ]の順に選択し、表示する条件を選択します。

条件ごとにフィルタされた通信履歴が表示されます。

# 通信履歴1件の詳細情報を表示 する

通信履歴を選択し、ジョイスティックを押します。 **ヒント**:通信履歴の詳細情報画面で、電話 番号をクリップボードにコピーし、テキストに貼り付けることができます。[オプション] > [電話番号コピー] の順に選択します。

# パケットデータ接続カウンタ と接続時間

パケット の表示がある通信履歴を選択し、[オプション]>[詳細情報表示]の順に選択します。

転送したデータ量 (KB 単位) や特定のパケットデータ接続時間を表示します。

#### すべての通信履歴を消去する

[オプション]>[通信履歴消去]の順に選択すると、 メッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、全件消去されます。

通信履歴、発着信履歴、配信レポートの内容が完全に消去されます。

1件ずつ消去する場合は、 を押します。

### 通信履歴保存期間を設定する

[オプション]>[設定]>[通信履歴保存期間]の順に選択します。

通信履歴は、設定した日数の期間中、電話機メモリに保存されます。その期間を過ぎると自動的に消去されます。[通信履歴なし]を選択すると、通信履歴の内容、発着信履歴、配信レポートはすべて削除されます。

# プッシュトゥートーク

プッシュトゥートーク(PTT)(ネットワークサービス)は、キーを押すだけで接続する直接音声通信です。プッシュトゥートークでは、携帯電話をトランシーバのように使用できます。

プッシュトゥートークを使用すると、1人の相手と会話したり、グループで会話したり、チャンネルに参加することができます。チャンネルは、チャットルームのようなものです。チャンネルに電話をかけると、オンラインの人がいるかを確認できます。チャンネル電話は、ほかの参加者にアラートを出しません。参加者は単にチャンネルに参加して、互いに会話を行うだけです。

プッシュトゥートーク通信では、1人が話している間、ほかの参加者は内蔵スピーカーで聞きます。参加者は、交互に応答します。一度に話せるのは1人だけなので、自分の順番で話せる最大時間に制限があります。ご使用のネットワークでのスピーチ時間の詳細については、携帯電話事業者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。

プッシュトゥートーク電話での会話では、ディスプレイが見えるように本機を自分に向けて持ちます。マイクに向かって話し、スピーカーを手で覆わないでください。

プッシュトゥートークよりも、電話の呼び出しが常に優先されます。

プッシュトゥートークを使用する前に、プッシュトゥートークのアクセスポイントとプッシュトゥートークを設定する必要があります。プッシュトゥートークサービスを提供するサービスプロバイダから、特別な SMS で設定を受け取ります。

#### ユーザ設定

[オプション]>[設定]>[ユーザ設定]の順に選択 します。

次のものを設定します。

• [PTT 着信] — プッシュトゥートークの着信通知を表示する場合には[通知する]を選択します。 プッシュトゥートーク電話に自動的に応答する には[自動承認する]を選択します。プッシュトゥートーク電話を自動的に拒否するには[許可しない]を選択します。

- [PTT 着信音] ― プッシュトゥートークの着信音の設定がモード設定に従う場合には、[モードで設定] を選択します。マナーモードの場合、コールバック要求を除き、ほかの人がプッシュトゥートークを使用して本機にかけることができません。
- [コールバック要求音] コールバック要求の呼び出し音を設定します。
- [アプリケーション起動] 本機の電源を入れた ときに、プッシュトゥートークサービスにログ インする場合に選択します。
- [デフォルトニックネーム] ほかのユーザに表示されるデフォルトのニックネームを入力します(最大英数字 20 文字)。
- [マイPTT アドレス表示] プッシュトゥートークをかける相手に本機のプッシュトゥートークアドレスを見せる場合に設定します。プッシュトゥートークアドレスは、すべての参加者に見せることも、1 対1 の相手またはチャンネル参加者にのみ見せることも、すべての参加者から隠すこともできます。
- [マイログイン状態表示] プッシュトゥートー クサーバにログインしていることを示すか、ほ かのユーザに隠すかを設定します。

#### 接続設定

**[ オプション ] > [ 設定 ] > [ 接続設定 ]** の順に選択し ます。次のものを設定します。

- [ドメイン] サービスプロバイダから取得した ドメイン名を入力します。
- [アクセスポイント名] プッシュトゥートーク アクセスポイントを選択します。
- [サーバアドレス] サービスプロバイダから取得したプッシュトゥートークサーバの IP アドレスまたはドメイン名を入力します。
- [ユーザ名] サービスプロバイダから取得した ユーザ名を入力します。
- [パスワード] プッシュトゥートークサービス にログインするためのパスワード(必要な場合) を入力します。パスワードは、サービスプロバイダから提供されます。

# プッシュトゥートーク サービスにログインする

[ユーザ設定]で[アプリケーション起動]を[契約 ネットワークで自動]または[常時自動]に設定している場合は、電源を入れるとプッシュトゥートークサービスに自動的にログインします。設定していない場合は、手動でログインします。

プッシュトゥートークサービスにログインするには、[オプション]>[設定]>[接続設定]を選択して、ユーザ名、PTT パスワード、ドメイン、サーバアドレス、およびアクセスポイント名を入力します。[オプション]>[PTT オン]を選択します。

本機の[着信音の再生方法]が[ビープ音一回]または[着信音なし]に設定されている場合や、通話中の場合には、プッシュトゥートークを使用できません。

### プッシュトゥートーク電話

**警告**: スピーカーの使用中は、本機を耳元で使用しないでください。音量が非常に大きくなることがあります。

[オプション]>[PTT 電話帳]の順に選択します。

プッシュトゥートーク電話をかけるには、リストから1人または複数の連絡先を選び、音声キーを押します。プッシュトゥートーク電話での会話では、ディスプレイが見えるように本機を自分に向けて持ちます。話す順番が自分になるとディスプレイに示されます。マイクに向かって話し、スピーカーを手で覆わないでください。話している間は、音声キーを押したままにします。話し終わったら、キーを離します。

プッシュトゥートーク電話を終了するには、終了 キーを押します。

プッシュトゥートーク電話がかかってきたら、開始キーを押して電話に応答するか、終了キーを押して応答を拒否します。

#### コールバック要求

コールバック要求を送るには、[オプション]>[PTT 電話帳]の順に選択して送り先の連絡先にスクロールし、[オプション]>[コールバック要求送信]を選択します。

コールバック要求に応答するには、[表示]を選択して、コールバック要求を開きます。送信者にプッシュトゥートーク電話をかけるには、音声キーを押します。

#### 電話帳を利用する

電話帳を表示、追加、修正、削除したり、電話帳に登録されている人に電話をかけるには、[オプション]>[PTT電話帳]の順に選択します。[電話帳]内の名前のリストが、ログインステータスと共に表示されます。

選択した相手に電話をかけるには、[オプション] > [1対1通話]の順に選択します。グループに電話をかけるには、[オプション] > [PTT グループコール]の順に選択します。

相手に、自分に電話をかけるよう要求するには、[オプション]>[コールバック要求送信]の順に選択します。

#### チャンネルを作成する

チャンネルは、チャットルームのようなものです。 チャンネルに電話をかけると、オンラインの人が いるかを確認できます。チャンネル電話は、ほか の参加者にアラートを出しません。参加者は単に チャンネルに参加して、互いに会話を行うだけで す。

チャンネルを作成するには、[オプション]>[新規 チャンネル]>[新規作成]の順に選択します。

[オプション]を選択して以下を設定します。

- 「チャンネル名] チャンネル名を入力します。
- [チャンネルプライバシー]—[プライベート]または「パブリック]を選択します。
- [チャンネルでのニックネーム] ほかの参加者 に表示されるニックネームを入力します(最大 英数字 20 文字)。
- [チャンネル画像] チャンネルを説明する画像 を挿入します。

チャンネルを消去するには、プリストを押します。

プッシュトゥートークにログインすると、前回ア プリケーションを閉じたときに使用していたチャ ンネルに自動的に接続します。

#### PTT チャンネルを登録する

プッシュトゥートークサービスにチャンネルを登録するには、[オプション]>[保存]の順に選択します。

チャンネルを詳細に編集するには、[オプション] >[編集]の順に選択します。

### チャンネルに参加する

チャンネルに参加するには、[オプション]>[PTT チャンネル]の順に選択します。通話するチャンネルを選択して、音声キーを押します。プッシュトゥートーク電話での会話では、ディスプレイが見えるように本機を自分に向けて持ちます。話す順番が自分になるとディスプレイに示されます。マイクに向かって話し、スピーカーを手で覆わないでください。話している間は、音声キーを押したままにします。話し終わったら、キーを離します。

複数の通話中に参加するチャンネルを切り替えるには、[切替]を選択します。使用中のチャンネルが強調表示されます。

チャンネルの現在の参加者を表示するには、[オプション]>[アクティブメンバ]の順に選択します。 チャンネルに参加者を招待するには、[オプション]>[招待状送信]の順に選択します。

#### プッシュトゥートークログ

プッシュトゥートークログを開くには、[オプション]>[PTT ログ]の順に選択します。ログには、日付、時間、期間、およびプッシュトゥートーク電話に関するその他の詳細が示されます。

# プッシュトゥートークを終了 する

[オプション] > [終了] の順に選択します。[はい] を選択してログアウトし、サービスを閉じます。 バックグラウンドでアプリケーションを実行させておく場合は、[いいえ]を選択します。

# ネット電話

本機は、インターネット経由の音声雷話をサポー トします(インターネット雷話)。緊急電話の場合、 本機は最初に携帯電話ネットワーク経由で呼び出 そうとします。携帯電話ネットワークで呼び出せ なかった場合は、インターネット電話プロバイダ 経由で呼び出そうとします。携帯電話の従来の特 性により、緊急電話には、できる限り携帯電話ネッ トワークを使用してください。携帯電話ネット ワークの通知エリア内では、緊急電話をかける前 に、携帯電話の電源が入っており電話をかけられ る状態であることを確かめてください。インター ネット電話での緊急電話の使用は、WLAN ネット ワークの圏内であるかインターネット雷話プロバ イダが緊急電話機能に対応しているかに依存しま す。インターネット電話プロバイダに問い合わせ て、インターネット電話の緊急電話機能を確認し てください。

VoIP (Voice over Internet Protocol) テクノロジーは、インターネットのような IP ネットワーク経由で電話呼び出しを行うための一連のプロトコルです。 VoIP 電話呼び出しは、コンピュータ間、携帯電話間、および VoIP 機器と固定電話間で接続できます。 VoIP 電話をかけたり受けたりするには、無線 LANの圏内にいる必要があります。

ネット電話をかける前に、ネット電話プロファイルを作成する必要があります。プロファイルを作成したら、通常の音声電話をかけることができるすべてのアプリケーションからネット電話をかけることができます。数字で始まらないアドレスにネット電話をかけるには、待受画面で任意の数字モーを押します。次に、「#」を数秒間押してディスプレイを消去し、数字モードから文字モードに切り替えます。アドレスを入力して、開始キーを押します。

セッション開始プロトコル (SIP) を設定する必要があります。 (\*) > [ツール] > [設定] > [接続] の順に選択し、[SIP 設定] で設定します。VoIP 設定は、 (\*) > [ツール] > [設定] > [接続] > [インターネット電話設定] の順に選択し、設定します。詳細情報と設定については、ご契約されているサービスプロバイダにお問い合わせください。

#### 優先プロファイル

\$3 > [外部接続] > [ネット電話] の順に選択して設定を変更します。

デフォルトプロファイルを選択する前に、\$\begin{align\*} > [ツール] > [設定] > [接続] の順に選択して、[インターネット電話設定] でプロファイルを作成する必要があります。

ネット電話をかけるときにデフォルトで使用するプロファイル選択するには、[優先するプロファイル]を選択して、ジョイスティックを押します。選択するプロファイルにスクロールして、ジョイスティックを押します。

### プロファイルを登録する

「ラ>[ツール]>[外部接続]>[ネット電話]>[優先するプロファイル]を選択すると、すでに選択してあるプロファイルのみがリストに表示されます。 ネット電話プロファイルの登録を変更するには、ジョイスティックをもう一度押して、[登録済]または「未登録」を選択します。

最後に設定を保存するには、[戻る]を選択します。

### セキュリティ

§ > [ツール] > [設定] > [セキュリティ] > [電話機とSIM] の順に選択します。

PIN コード、自動ロック、SIM カード変更のセキュリティ設定を修正したり、コードおよびパスワードを変更できます。

緊急電話番号に類似したコードの使用は避けてください。誤って緊急電話番号に電話をかけないようにするためです。

コードはアスタリスクで示されます。コードを変更するときは、現在のコードを入力し、次に新しいコードを2回入力します。

### セキュリティを設定する

本機と SIM カードの設定を変更するには、変更する対象を選択してから [オプション] > [変更] の順に選択します。

電話が特定のユーザグループに制限されている場合でも、本機に登録された一般の緊急電話番号に 電話をかけることができます。

次のものを設定します。

- [PIN コード要求] [オン]を選択すると、電源を入れるたびに PIN コードの入力が求められます。この設定は、電源が切れているときは変更できません。一部の SIM カードは、PIN コード要求をオフにすることはできません。
- [PIN コード] PIN コードを変更します。PIN コード(4~8 析)は、SIM カードの不正使用を 防止します。PIN コードは、SIM カードの購入時 に提供されます。PIN コードを誤って3回連続し て入力すると、PIN コードがブロックされます。 再びSIM カードを使用するためには、PUK コード を使用してロックを解除する必要があります。
- [PIN2 コード] PIN2 コードを変更します。PIN2 コード(4~8 桁)は、一部の機能を使用する際に必要になります。PIN2 コードは、SIM カードの購入時に提供されます。PIN2 コードを誤って3回連続して入力すると、PIN2 コードがブロックされます。再び SIM カードを使用するためには、PUK2 コードを使用してロックを解除する必要があります。

- [自動ロックまでの時間] ― 自動的にロックされるタイムアウトを設定します。正しいロックコードを入力した場合にのみ本機を使用できます。タイムアウト時間を分で入力するか、[なし]を選択して[自動ロックまでの時間]をオフにします。本機がロックされているときでも、着信電話に応答したり、緊急電話番号には電話をけた海外の緊急電話番号には電話できます。(注:日本の「110」、「119」にはかけられませんのでご注意ください。)
- [ロックコード] ロックコードを変更します。 新しいコードの長さは 4 ~ 256 文字です。英数 字および大文字小文字を使用できます。ロック コードが正しくないとメッセージが表示されて す。以前に使用したロックコードは記憶されて いるため、同じロックコードを何度も使用2345 です。不正使用を防ぐために、ロックコードは 変更してください。新しいコードは秘密にし、本 機とは別の安全な場所で保管します。
- [SIM 変更時にロック] 本機に新しい SIM カードが挿入されると、ロックコードを要求するように設定します。所有者のカードと認められる SIM カードのリストが保持されています。
- [リモートロック許可] このオプションをオンにしている場合、別の電話機から事前に設定してある SMS を送信することで本機をロックできます。このオプションをオンにした場合は、リモートロックメッセージを入力し、メッセージ

- を確認する必要があります。メッセージの長さは5文字以上必要です。
- [限定ユーザグループ](ネットワークサービス)
   特定のグループの人を電話の発着信の相手に 指定できます。
- [SIM サービス確認] (ネットワークサービス) SIM カードサービスを使用している場合、確認 メッセージを表示するように設定します。

### 規制パスワードを変更する

音声、ファックス、およびデータ通信を規制するために使用したパスワードを変更するには、いっと「ツール」>[設定]>[発着信規制]>[通常電話の発着信規制]>[オプション]>[規制パスワード編集]の順に選択します。現在のコードを入力して、次に、新しいコードを2回入力します。規制パスワードの長さは4桁です。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

#### 指定ダイヤル

指定ダイヤルが有効のときでも、緊急電話番号として本機に登録された番号には電話をかけることができます。(注:日本の「110」、「119」にはかけられませんのでご注意ください。」

\$ > [電話帳]>[オプション]>[SIM電話帳]>[指定ダイヤル電話帳]の順に選択します。

指定ダイヤルサービスでは、かけられる電話番号を特定の電話番号のみに制限します。このサービスは、すべての SIM カードがサポートしているわけではありません。詳細については、ご契約されているサービスプロバイダにお問い合わせください。

「オプション」を選択して、次の中から選択します。

- [指定ダイヤル使用] 本機から発信できる番号を制限します。指定ダイヤルをオンまたはオフにしたり、指定ダイヤルの電話帳を変更するには、PIN2 コードが必要です。コードが提供されていない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。
- [新規 SIM 電話帳登録] 電話を許可する番号リストに電話番号を追加します。連絡先の名前と電話番号を入力します。国番号で電話を制限するには、[新規 SIM 電話帳登録]に+および国番号を入力してください。電話を許可する電話番号にはすべて、この国番号が先頭に付きます。
- [電話帳から追加]—[電話帳]の連絡先を指定 ダイヤルリストにコピーします。

ヒント:指定ダイヤルサービスが有効なときに、[SIM 電話帳] に SMS を送信するには、指定ダイヤルリストに SMS センター番号を追加する必要があります。

本機から通話できる電話番号を表示または編集するには、[オプション]>[SIM電話帳]>[指定ダイヤル電話帳]の順に選択します。

連絡先に電話をかけるには、開始キーを押します。 電話番号を変更するには、[オプション]>[編集] の順に選択します。指定ダイヤル番号を変更する には、PIN2 コードが必要です。

連絡先を削除するには、プリストを押します。

# 電話帳

□ > [電話帳]の順に選択します。

電話番号、アドレスなどのすべての電話帳情報を管理します。電話帳には個人用の着信音、ボイスタグ、サムネール画像を登録できます。電話帳情報は、互換性のある機種の携帯電話に送信することができます。また、互換性のある機種の携帯電話からビジネスカードとして受信し、自分の電話帳に追加することができます。

# 電話帳を登録する

連絡先を追加するには、[オプション]>[新規電話帳登録]の順に選択します。連絡先の情報を入力して、[OK]を選択します。

# 電話帳を編集する

電話帳の情報を編集するには、編集する連絡先にスクロールし、[オプション]>[編集]の順に選択します。次のオプションの中から選択します。

- [画像追加] 登録してある電話番号から電話が あると表示されるサムネール画像を追加しま す。画像は、本機またはメモリカードに事前に 保存されている必要があります。
- [画像削除] 各連絡先から画像を削除します。

- [詳細情報追加]—[肩書き]などの情報フィールドを各連絡先に追加します。
- [詳細情報削除] 各連絡先に追加した詳細情報 を削除します。
- [タイトル変更] 各連絡先のフィールド名を変更します。

# 電話帳を利用する

#### 電話帳から電話をかける

- □ > [電話帳]の順に選択します。
- 1. 電話をかける相手の電話帳を選択します。 検索フィールドに名前の最初の文字を入力する と、合致する名前リストが表示されます。
- 2. 開始キーを押します。

# ワンタッチダイヤルで電話を かける

あらかじめワンタッチダイヤルを利用可能に設定 する必要があります。

「ワンタッチダイヤル」(P.43)を参照してください。

ワンタッチダイヤルで電話をかけるには、待受画面で、登録したダイヤルキーを長く押します。

#### 声で電話をかける

登録されたボイスタグを発声し、電話番号を呼び出して、電話をかけることができます。

- ボイスタグは、電話帳 に登録されている名前や ニックネームから自動生成され、ボイスタグを 発声すると電話番号を呼び出します。
- 本機はメインユーザの発声に順応し、正確にボイスタグを認識する機能を持っています。

**辻** 注意:ボイスタグを雑音のある場所で使用 したり、緊急時に使用するのは困難な場合があり ますので、音声ダイヤルにだけ頼らないようにし てください。

「ボイスキーで電話をかける」(P.131)を参照してください。

# 電話帳グループを設定する

電話帳グループを作成すると、同時に複数の受信者にテキストや E-mail を送信できます。

- 右にスクロールして、[オプション]>[新規グループ]の順に選択します。
- 2. グループの名前を入力するか、デフォルト名を そのまま使用して、[OK] を選択します。

- グループを開いて、[オプション]>[メンバ追加]の順に選択します。
- 4. グループに追加するメンバーにスクロールして、ジョイスティックを押し、マークします。
- [OK] を選択すると、マークしたすべてのメンバーがグループに追加されます。電話帳グループ画面で[オプション]を選択した場合は、次のものを指定できます。
  - [PTT オプション] 個人またはグループに プッシュトゥートークを発信したり、コール バック要求を送信できます。
  - [開く] グループを開いて、グループメンバーを表示します。
  - [新規メール作成] メールを送信します。
  - **[新規グループ]** 新しい電話帳グループを 作成します。
  - [削除] 電話帳グループを削除します。
  - [名前変更] 電話帳グループ名を変更します。
  - [着信音] 電話帳グループに着信音を割り 当てます。
  - [電話帳情報] 電話帳グループの情報を表示します。
  - [設定] 電話帳グループメンバーの名前表示を設定します。

# デフォルト 情報を管理する

各連絡先に複数の番号またはアドレスが保存されている場合、デフォルトの番号またはアドレスを割り当てることで、簡単にデフォルトの番号またはアドレスに電話をかけたり、メールを送信することができます。

各連絡先のデフォルト情報を変更するには、その連絡先を開いて、[オプション]>[デフォルト値設定]の順に選択します。デフォルトとして設定する番号またはアドレスを選択し、[OK]を選択します。デフォルトの番号またはアドレスには、下線が付きます。

# SIM フォルダ

[オプション] > [SIM 電話帳] > [SIM フォルダ] の順に選択して、SIM カードに保存されている名前と番号を表示します。SIM フォルダでは[電話帳]に番号を追加、編集、およびコピーしたり、電話をかけることができます。

SIM カードサービスの使用についての情報は、SIM カードベンダーにお問い合わせください。SIM カードベンダーとは、サービスプロバイダ、携帯電話事業者、またはその他の業者をさします。

# SIM カードと内蔵メモリ との間で電話帳をコピー する

SIM カードから本機に電話帳をコピーするには、 [オプション] > [SIM 電話帳] > [SIM フォルダ] の順 に選択して SIM フォルダを開きます。[ オプション] > [ マーク / マーク解除] > [ マーク / すべてをマー ク] > [電話帳にコピー] の順に選択します。

本機から SIM カードに電話帳をコピーするには、 [オプション] > [SIM フォルダにコピー] の順に選択 します。コピーする連絡先をマークするか、[すべ てをマーク] を選択してすべての連絡先をコピー します。[オプション] > [SIM フォルダにコピー] の 順に選択します。

# 自分の電話番号を確認 する

**場 > [電話帳] > [オプション] > [SIM 電話帳] > [SIM** フォルダ] の順に選択します。

[オプション] > [自局電話番号] を選択すると表示されます。

# 各連絡先の着信音を選択 する

各連絡先または電話帳グループの着信音を選択します。発信者が電話をかけるときに電話番号を通知し、本機がその番号を認識すると登録した着信音が鳴ります。

各連絡先または各電話帳グループに着信音を指定するには、その連絡先または電話帳グループを開いて、[オプション]>[着信音]の順に選択します。 着信音のリストが開きます。使用する着信音を選択して、[選択]を押します。

着信音の登録を削除するには、着信音のリストから[デフォルト音]を選択します。

## ビジネスカード

♀ > [電話帳]の順に選択します。

各連絡先は、ビジネスカードとして vCard または Nokia コンパクトビジネスカード形式で送受信し たり、表示、および保存することができます。

ビジネスカードは、SMS、MMS、E-mail や、赤外線 および Bluetooth 無線接続を使用して、互換性のあ る電話機に送信することができます。 ビジネスカードを送信するには、電話帳から連絡先を選択し、[オプション]>[送信]の順に選択します。[SMS]、[MMS]、[E-mail]、[Bluetooth]、または[赤外線通信]から選択します。電話番号またはアドレスを入力するか、電話帳から受信者を追加します。[オプション]>[送信]の順に選択します。送信方法として SMS を選択した場合は、連絡先は画像なしで送信されます。

受信したビジネスカードを表示するには、表示された通知から[表示]を選択するか、[メール]内の受信メールからメールを開きます。

受け取ったビジネスカードを保存するには、**[オプション]**>[**ビジネスカード保存**]の順に選択します。

また、削除するには、[オプション]>[削除]の順 に選択します。

# メール

います。
います。

メールの送受信を行う前に、次のことを行ってください。

- 本機に SIM カードを装着して、携帯電話ネット ワークのサービスエリア内であることを確認し てください。
- 使用するメール機能をネットワークがサポート していることと、その機能が SIM カードで有効 になっていることを確認してください。
- インターネットアクセスポイント(IAP)を設定 します。「アクセスポイント」(P.113)を参照し てください。
- E-mail アカウントを設定します。「E-mail アカウントの設定」(P.76) を参照してください。
- SMS を設定します。「SMS の設定」(P.65)を参照 してください。
- MMS を設定します。「MMS の設定」(P.69) を参照してください。

本機は SIM カードプロバイダを認識して、一部のメール設定を自動的に構成します。自動的に行われない場合は手動で行うか、ご契約されているサービスプロバイダ、携帯電話事業者、またはインターネットサービスプロバイダに問い合わせて設定してください。

[メール] アプリケーションのメールフォルダ内は リスト形式で表示され、最新のメールが最初に表 示されます。

次の中から1つ選択します。

- [新規メール作成] 新しい SMS、MMS、または E-mail を作成して送信します。
- [ 受信メール] 受信したメールを表示します。 ただし、E-mail およびセルブロードキャスト メッセージを除きます。
- [マイフォルダ] メールおよび定型文を保存するためのフォルダを作成します。
- [メールボックス] 受信した E-mail を表示して 返信します。
- [下書き] 未送信のメールを保存します。
- [送信済みメール] 送信済みのメールを保存します。
- [未送信メール] 送信待ちのメールを表示します。
- [配信レポート] 送信したメールの配信情報を表示します。

### メールを整理する

メールを整理するために新しいフォルダを作成するには、[マイフォルダ]>[オプション]>[新規フォルダ]の順に選択します。フォルダ名を入力して、[OK]を選択します。

フォルダの名前を変更するには、フォルダを選択して、[オプション]>[フォルダ名変更]の順に選択します。新しいフォルダ名を入力して、[OK]を選択します。名前を変更できるのは、自分で作成したフォルダのみです。

メールを別のフォルダに移動するには、移動するメールを開いて、[オプション]>[フォルダへ移動]の順に選択します。フォルダを選択して、[OK]を選択します。

特定の順序でメールを並べ替えるには、[オプション]>[並べ替え]を選択します。[日付]、[送信者]、 [件名]、または[メッセージタイプ]でメールを並べ替えられます。

## メールを検索する

メールを検索するには、検索するフォルダを開き、 [オプション]>[検索]を選択します。検索語を入 力して、[OK]を選択します。

## メッセージングの設定

[オプション]>[設定]の順に選択します。

メールを別の種類に設定または編集するには、 [SMS]、[MMS]、[E-mail]、[サービスメッセージ]、 [情報メッセージ]、または[その他]を選択します。 「SMS の設定」(P.65)、「MMS の設定」(P.69)、または「E-mail アカウントの設定」(P.76) を参照して ください。

#### その他の設定

り > [メール] > [オプション] > [設定] > [その他] の順に選択します。

次の中から選択します。

- [送信済みメッセージ保存] 送信したメールを [送信済みメール] フォルダに保存するかどうか を指定します。
- [保存メッセージ数] 保存する送信済みメール の数を入力します。指定した数に到達すると、最も古いメールが削除されます。
- [フォルダ表示] 受信ボックス内のメールをどのように表示するかを設定します。
- [使用するメモリ] 受信したメールを保存する 場所を指定します。メモリカードが装着されて いる場合にのみ、メモリカードにメールを保存 できます。

設定できる内容は異なる場合があります。

### **SMS**

本機は、1つのメールで送信できる文字数の制限を越えたメールの送信をサポートしています。長いメールは、複数のメールとして送信されます。サービスプロバイダは、それに応じた課金を行います。アクセント記号などの符号を使用する文字や、中国語などの言語オプションを使用すると、その分だけ多くのスペースが必要になるため、1つのメールで送信できる文字数が少なくなります。

ナビゲーションバーのメッセージ長インジケータは、70(日本語の場合)から逆算した文字数を示します。たとえば、10(2)は、2つのメッセージとして送信するのに、あと 10文字追加できることを示しています。

#### SMS を作成して送信する

**います。** 「新規メール作成」 > [SMS] の順に選択します。

- 1. [宛先]フィールドで、[電話帳]から受信者を選びジョイスティックを押すか、受信者の携帯電話番号を直接入力します。複数の番号を入力する場合は、番号をセミコロンで区切ります。セミコロンを入力するには、 を押して、表示される記号リストからセミコロンを選択します。
- SMS を入力します。定型文を使用するには、[オプション]>[挿入]>[定型文]の順に選択します。

3. **[オプション]** > **[送信]** の順に選択して、メール を送信します。

### 受信した SMS に返信する

SMS に返信するには、[ **受信メール**] からメールを 開きます。[オプション] > [返信] の順に選択しま す。SMS を入力して、[オプション] > [送信] の順 に選択します。

SMS の送信者に電話をかけるには、[ 受信メール ] からメールを開き、[オプション]>[電話をかける] の順に選択します。

#### SIM カード内の SMS

SMS は、SIM カード内に保存されている場合があります。SIM カード内のメールを表示するには、メールを本機のフォルダにコピーする必要があります。メールをフォルダにコピーした後で、それらのメールをフォルダで表示したり、SIM カードから削除することができます。

[オプション] > [SIM に保存されたメール] の順に選択します。

- 1. [オプション]>[マーク/マーク解除]>[マーク]または[すべてをマーク](すべてのメールをマークする場合)の順に選択します。
- 2. [オプション]>[コピー]の順に選択します。

 フォルダを選択して [OK] を選択するとコピー が開始されます。

SIM カード内のメールを表示するには、メールをコピーしたフォルダを開き、メールを開きます。 SIM カードから SMS を削除するには、削除するメールを選択して、「BS」を押します。

#### SMS の設定

[オプション] > [設定] > [SMS] の順に選択します。 次のものを設定します。

- [メッセージセンター] 本機で利用可能なメッセージセンターを表示します。
- [使用するメッセージセンター] メールを送信するメッセージセンターを選択します。
- [文字エンコード] 自動文字変換を使用して別のエンコードシステムにするには、[部分サポート]を選択します(利用可能な場合)。
- [配信レポート受信] メールの配信レポートを ネットワークから受け取る場合には、[はい]を 選択します(ネットワークサービス)。
- [メッセージ有効期間] 最初の送信に失敗した あと、メッセージセンターがメールを再送する 期間を選択します(ネットワークサービス)。有 効な期間内に受信者に届かない場合、メールは メッセージセンターから削除されます。

- [ 送信メッセージのタイプ ] メールを [SMS]、 [FAX]、[ポケットベル]、または [E-mail] などの 別の形式に変換します。このオプションは、メッセージセンターが SMS をこれらの形式に変換できる場合にのみ変更してください。携帯電話事業者にお問い合わせください。
- [優先する接続] 本機から SMS を送信するときの優先接続方式を選択します。
- [同一センター経由で返信] 同じ SMS センター 番号を使用して返信メールを送信するかどうか を指定します (ネットワークサービス)。

#### 画像メール

**注意**: 画像メールの機能を使用するためには、ご契約されている携帯電話事業者やサービスプロバイダがそれをサポートしていなければなりません。さらに、画像メール機能を搭載した電話機でなければ、画像メールを受信し、表示することはできません。

□ > [メール]の順に選択します。

画像メールを表示するには、[ **受信メール**] フォル ダからメールを開きます。

#### 画像メールを転送する

著作権保護により、一部の画像、音楽(着信音を含む)、その他のコンテンツはコピー、改ざん、譲渡、または転送が禁止されている場合があります。

- 1. [受信メール] で画像メールを開き、[オプション]>[転送] の順に選択します。
- 2. [宛先] フィールドに受信者の番号を入力する か、ジョイスティックを使用して[電話帳]か ら受信者を追加します。複数の番号を入力する 場合は、番号をセミコロンで区切ります。
- メッセージを入力します。最大 120 文字まで入力できます。定型文を使用するには、[オプション]>[ファイル添付]>[定型文]の順に選択します。
- 4. 開始キーを押して、メールを送信します。

#### **MMS**

MMS には文字や、画像、サウンドクリップ、ビデオクリップなどを含めることができます。

**辻★ 注意: MMS** を受信し表示できる電話機は、本機と互換性のある機能をもつものに限られます。 メールがどのように表示されるかは、受信側の電話機に依存します。

本機で MMS を送受信する前に、MMS を設定する必要があります。本機は、SIM カードプロバイダを認識して、自動的に MMS 設定を構成する場合があります。構成されない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。「MMS の設定」(P.69) を参照してください。

#### MMS を作成して送信する

MMS サービスのデフォルト設定は、通常オンになっています。

[新規メール作成] > [MMS] の順に選択します。

著作権保護により、一部の画像、音楽(着信音を 含む)、その他のコンテンツはコピー、改ざん、譲 渡、または転送が禁止されている場合があります。

- 「宛先」フィールドで、「電話帳」から受信者を 選びジョイスティックを押すか、受信者の電話 番号または E-mail アドレスを直接入力します。
- 2. [件名] フィールドに、メールの件名を入力します。表示されているフィールドを変更するには、 [オプション] > [宛先フィールド] の順に選択します。
- メッセージを入力し、[オプション]>[ファイル添付]の順に選択してメディアオブジェクトを追加します。[画像]、[サウンドクリップ]、[ビデオクリップ]などのオブジェクトを追加できます。

無線ネットワークでは、MMSのサイズに制限があります。挿入した画像がこの制限を越えた場合、本機は画像サイズを小さくして MMS で送信します。

- 4. メールの各スライドには、ビデオクリップまたはオーディオクリップを1つだけ組み込めます。メールに複数のスライドを追加するには、[オプション]>[添付ファイル作成]>[スライド]の順に選択します。メールのスライドの順番を変更するには、[オプション]>[移動]の順に選択します。
- 送信前に MMS をプレビューするには、[オプション]>[プレビュー]の順に選択します。
- 6. ジョイスティックを押して、MMSを送信します。

# プレゼンテーションを作成する

[新規メール作成] > [MMS] の順に選択します。

- 1. [宛先] フィールドで、[電話帳] から受信者を 選びジョイスティックを押すか、受信者の電話 番号または E-mail アドレスを直接入力します。
- 2. **[オプション]** > **[プレゼンテーション作成]** の順に選択して、プレゼンテーションのテンプレートを選びます。
  - **ヒント**:プレゼンテーションのテンプレートは、プレゼンテーションに組み込めるメディアオブジェクト、メディアオブジェクトを表示する位置、画像とスライド間での効果を設定します。
- 3. テキストエリアにスクロールして、テキストを 入力します。
- 4. プレゼンテーションに画像、サウンド、ビデオ、 メモを挿入するには、対応するオブジェクトエ

- リアにスクロールして、[オプション]>[挿入] の順に選択します。
- へん **ヒント:**オブジェクトエリア間を移動するには、上下にスクロールします。
- スライドを追加するには、[挿入]>[新規スライド]の順に選択します。
- 6. [オプション] を選択して、次の中から選びます。
- [プレビュー] マルチメディアプレゼンテーションが開かれたときにどのように表示されるかを確認します。マルチメディアプレゼンテーションは、プレゼンテーションをサポートする互換性のある電話機でのみ表示されます。電話機が異なると、表示も異なる場合があります。
- [バックグラウンド設定] プレゼンテーション の背景色や、異なるスライドに背景画像を選びます。
- [効果設定] 画像またはスライド間の効果を選択します。

[MMS 作成モード] が [制約あり] に設定されている場合は、マルチメディアプレゼンテーションを作成できません。[MMS 作成モード] を変更するには、[メール] > [オプション] > [ 設定] > [MMS] の順に選択します。

利用できるオプションは異なる場合があります。 ジョイスティックを押して、MMSを送信します。

**ヒント:**送信せずに[下書き]にメールを保存するには、[終了]を選択します。

#### MMS の受信と返信

重要: MMS を構成する要素には、ウイルス や、本機および PC にとって有害な内容が含まれて いることがあります。送信者の信頼性を確信でき ない場合には、添付ファイルを開かないでくださ い。

本機で MMS を送受信する前に、MMS を設定する必要があります。本機は、SIM カードプロバイダを認識して、自動的に MMS 設定を構成する場合があります。構成されない場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。「MMS の設定」(P.69)を参照してください。

本機でサポートされないオブジェクトが含まれた MMS を受信した場合には、それを開くことはでき ません。

- MMS に返信するには、【受信メール】からメール を開いて、【オプション】>【返信】の順に選択します。
- 【オプション】> [送信者へ返信】の順に選択して、MMS で送信者に返信するか、[オプション] > [SMS] の順に選択して SMS で返信します。
- 3. メッセージを入力し、ジョイスティックを押して送信します。

#### プレゼンテーションを表示する

**【受信メール**】を開いて、プレゼンテーションを含む MMS にスクロールし、ジョイスティックを押します。次に、表示するプレゼンテーションにスクロールして、ジョイスティックを押します。

プレゼンテーションを一時停止するには、ディス プレイの下にあるどちらかのソフトキーを押しま す。

プレゼンテーションを一時停止にするか再生を終了した場合は、[オプション]を選択して、次の中から選びます。

- [リンクを開く] ウェブリンクを開いてウェブページを閲覧します。
- [スクロール有効] テキストや、ディスプレイに入りきらない大きな画像をスクロールします。
- [続行] プレゼンテーションを続きから再生します。
- [再生] プレゼンテーションを最初から再生します。
- [検索] プレゼンテーションに含まれている電話番号や、E-mail アドレスまたは ウェブアドレスを見つけます。これらの番号またはアドレスを使用して、電話をかけたり、メールを送信したり、ブックマークを作成することができます。利用できるオプションは異なる場合があります。

# メディアオブジェクトを表示 する

[受信メール]を開いて、受信した MMS にスクロールし、ジョイスティックを押します。[オプション] > [添付リスト] の順に選択します。

メディアオブジェクトを表示または再生するには、それにスクロールしてジョイスティックを押します。

メディアオブジェクトおよびメールの添付ファイルにウイルスや、有害なソフトウェアが含まれている場合があります。送信者の信頼性を確信できない場合には、オブジェクトおよび添付ファイルを開かないでください。

メディアオブジェクトを対応するアプリケーションに保存するには、そのオブジェクトにスクロールして、[オプション]>[保存]を選択します。

対応機種の電話機にメディアオブジェクトを送信するには、そのオブジェクトにスクロールして、[オプション]>[送信]を選択します。



ヒント:本機で開けないメディアオブジェクトを含む MMS を受信した場合は、これらのオブジェクトをコンピュータなどの別の装置に送信できます。

## MMS の設定

[オプション] > [設定] > [MMS] の順に選択します。 次のものを設定します。

- [画像サイズ] MMS の画像のサイズを変更するには、[小]または[大]を選択します。MMS の元の画像サイズを維持する場合は、[オリジナル]を選択します。
- [MMS 作成モード] MMS に、ネットワークまた は受信側の電話機がサポートしないコンテンツ を含まないようにするには、[制約あり] を選択 します。このようなコンテンツが含まれている 場合に警告を受けるには、[確認メッセージ付き] を選択します。添付の種類に制限なく MMS を作 成するには、[制約なし]を選択します。[制約 あり]を選択すると、マルチメディアプレゼン テーションを作成することはできません。
- [使用するアクセスポイント] MMS センターに 接続するデフォルトのアクセスポイントを選択 します。デフォルトのアクセスポイントがサー ビスプロバイダによって事前に設定されている 場合は、変更できない可能性があります。

- [MMS 受信] 常に MMS を自動的に受信する場合は[常時自動]を選択します。海外旅行に行き、ご契約のネットワークの圏外にいた場合などに、メッセージセンターから取得可能な新しい MMS についての通知を受け取るには、[契約ネットワークで自動]を選択します。また、メッセージセンターから手動で MMS を取得する場合は、[手動]を選択し、MMS を受け取らない場合は[オフ]を選択します。
- [匿名メッセージ受信許可] 知らない送信者からのメールを受信するかどうかを指定します。
- [広告受信] 広告メールを受信するかどうかを 指定します。
- [配信レポート受信] 送信メールのステータス をログに表示するには [はい]を選択します (ネットワークサービス)。 E-mail アドレス宛に 送信された MMS の配信レポートは受け取ること はできません。
- [配信レポート送信拒否] 受信した MMS の配信レポートを本機から送信しない場合は[はい]を選択します。
- [メッセージ有効期間] メッセージセンターで メールが再送される期間を指定します (ネット ワークサービス)。有効な期間内に受信者にメー ルが届かない場合、そのメールは MMS センター から削除されます。[最長有効期間]は、ネット ワークで許可される最大時間です。

### E-mail

E-mail を送受信するには、リモートメールボックスサービスが必要になります。このサービスは、インターネットサービスプロバイダ、ネットワークサービスプロバイダによって提供されます。本機は、インターネット標準の SMTP、IMAP4 (リビジョン1)、および POP3 や、別のプッシュ型の E-mail ソリューションに準拠しています。E-mail プロバイダによっては、本書で説明する設定および機能と異なるサービスを提供する場合があります。詳細については、ご契約の E-mail プロバイダおよびサービスプロバイダにお問い合わせください。

本機で、メールの送受信、メッセージセンターから取得、返信、転送などの操作を行うには、次のことを行う必要があります。

- インターネットアクセスポイント(IAP)を設定 します。「アクセスポイント」(P.113)を参照し てください。
- E-mail アカウントを作成し、E-mail について正確に設定します。「E-mail アカウントの設定」 (P.76)を参照してください。

設定の詳細については、ネットワークおよびインターネットサービスプロバイダまたは携帯電話事業者にお問い合わせください。

#### E-mail を設定する

E-mail アカウントを設定せずに [メールボックス]を選択すると、E-mail アカウントを設定するよう 求められます。メールボックス設定ウィザードに従って E-mail アカウントの設定を開始するには、[はい]を選択します。

- E-mail 設定を開始するには、[開始]を選択します。
- [メールボックスタイプ] で [IMAP4] または [POP3] を選び、[次へ] を選択します。



ヒント: POP3 は、E-mail またはインターネットメールメッセージの保存および取得に使用されるポストオフィスプロトコルです。 IMAP4 は、E-mail サーバが保存している E-mail にアクセスしたり、管理することができるインターネットメッセージアクセスプロトコルです。メールのダウンロードにどちらかを選ぶことができます。

- [自分の E-mail アドレス] に E-mail アドレスを 入力します。「次へ」を選択します。
- 受信メールサーバ]に、E-mail を受信するリモートサーバの名前を入力し、[次へ]を選択します。

- 5. 【送信メールサーバ】に、E-mail を送信するリモートサーバの名前を入力し、【次へ】を選択します。ご契約の携帯電話事業者によっては、E-mail プロバイダの送信メールサーバではなく、携帯電話会社のメールサーバを使用しなければならない場合があります。
- 6. 【使用するアクセスポイント 】で、E-mail の取得に使用するインターネットアクセスポイントを選択します。【常に確認】を選択した場合は、E-mail の取得を開始するたびに使用するアクセスポイントが確認されます。アクセスポイントを選択した場合は、自動的に接続します。【次へ】を選択します。



ヒント: [グループ選択] を選択した場合、アクセスポイントグループの中から最も適切なインターネットアクセスポイントを使用して、自動的に接続します。アクセスポイントグループを選択し、[戻る]で選択内容を保存します。

7. 新しいメールボックスの名前を入力して、**[終了]** を選択します。

新しいメールボックスを作成すると、[メール]メイン画面の[メールボックス]がメールボックスに指定した名前に代わります。

#### デフォルトのメールボックスを選択する

複数のメールボックスを設定した場合、その中から1つをデフォルトのメールボックスとして指定できます。デフォルトのメールボックスを設定するには、[オプション]>[設定]>[E-mail]>[デフォルトメールボックス]の順に選択して、メールボックスを選びます。

複数のメールボックスを設定した場合は、毎回新しい E-mail の作成時に使用するメールボックスを選択する必要があります。

#### E-mail キーを設定する

本機には E-mail キーがあります。E-mail キーを使用すると、待受画面の機能拡張画面で、E-mail のデフォルトの受信メールフォルダにアクセスしたり、デフォルトの E-mail エディタを開くことができます。メールボックスのサービスプロバイダによって機能が異なります。

#### メールボックスに接続する

上意:本機は E-mail を自動的に受信しません。E-mail はリモートメールボックスで受信されます。E-mail を読むには、最初にリモートメールボックスに接続する必要があります。接続したら、本機にダウンロードする E-mail を選択します。E-mail の送受信には、E-mail サービスの登録が必要です。本機でメールボックスをセットアップするには、[メール]>[オプション]>[設定]>[E-mail]>[オプション]>[新規メールボックス]の順に選択します。正しい設定については、ご契約のサービスプロバイダにお問い合わせください。

受信した E-mail を本機にダウンロードしてオフラインで表示するには、[メール]メイン画面でメールボックスを選択します。[メールボックスに接続しますか?]が表示されたら、[はい]を選択します。

フォルダ内の E-mail を表示するには、そのフォル ダにスクロールしてジョイスティックを押しま す。表示するメールにスクロールして、ジョイス ティックを押します。 本機に E-mail をダウンロードするには、[オプション] > [E-mail 受信] の順に選択します。ダウンロードしていない未読の新しいメールを取得するには [新着] を選択します。リモートメールボックスから選択したメールのみをダウンロードするには [選択したメッセージ] を選択します。前にダウンロードしていないメールをすべて取得するには [すべて] を選択します。

リモートメールボックスから切断するには、[オプション]>[切断]の順に選択します。

# オフラインで E-mail を表示 する

オフラインでの作業とは、本機がリモートメールボックスに接続していない状態を指します。E-mailをオフラインで管理することで、接続料金を節約可能になります。オフラインで行ったリモートメールボックスフォルダへの変更は、オンラインにして同期するとリモートメールボックスに反映されます。たとえば、オフラインのときに本機からE-mailを削除した場合、そのE-mailは、次回リモートメールボックスに接続したときに削除されます。

- 1. [メール] > [オプション] > [設定] > [E-mail] の順に選択します。E-mail アカウントを選択して、ジョイスティックを押します。[ 受信設定] > [受信する E-mail] > [メッセージと添付ファイル] の順に選択すると、添付ファイルを含むすべてのメールをダウンロードします。
- 2. メールボックスを開いて、[オプション] > [E-mail 受信] の順に選択します。ダウンロードしていない未読の新しいメールを取得するには、[新着] を選択します。リモートメールボックスから選択したメールのみをダウンロードするには、[選択したメッセージ] を選択します。前にダウンロードしていないメールをすべて取得するには、[すべて]を選択します。オンラインになりメールボックスに接続すると、メールをダウンロードします。
- E-mail をダウンロードしたら、[オプション]>
  [切断] の順に選択してオフラインモードにします。
- 4. E-mail を表示するには、それにスクロールして ジョイスティックを押します。

一部のオプションの使用には、リモートメール ボックスへの接続が必要になる場合があります。



ヒント:リモートメールボックスの別のフォルダに登録するには、[E-mail 設定]>[受信設定]>[フォルダ登録]の順に選択します。登録したした全フォルダ内の E-mail は、リモートメールボックスから E-mail をダウンロードすると更新されます。

#### F-mail 着信ライト

新着の F-mail を受け取ったときに点滅するように 着信ライトを設定できます。

♀ > 「メール ] > 「オプション ] > 「設定 ] > [E-mail] の 順に選択します。E-mail アカウントを選択して、「イ ンジケータの設定]を選択します。点滅する時間を 選択するか、点滅なしを選択します。

### E-mail を読んで返信する

重要: F-mail にはウイルスや、本機および PC にとって有害な内容が含まれていることがありま す。送信者の信頼性を確信できない場合には、添 付ファイルを開かないでください。

受信した E-mail を読むには、その E-mail にスク ロールし、ジョイスティックを押します。

メールボックス内で E-mail を検索するには、「オプ ション]>「検索」の順に選択します。検索語を入力 して、「OKIを選択します。

添付ファイルを開くには、「オプション]> 「添付ファイル」の順に選択します。開く添付ファ イルにスクロールして、ジョイスティックを押し ます。

E-mail の送信者にのみ返信するには、その E-mail を開いて、「オプション ]> [返信]> [送信者へ返 [1]の順に選択します。

F-mail のすべての受信者に返信するには、その Fmail を開いて、「オプション ] > [返信] > [全員に返 **信**1の順に選択します。

ヒント:添付ファイルを含む E-mail に返信

する場合、返信メールにそのファイルは添 付されません。受信した E-mail を転送する 場合は、添付ファイルも転送されます。

送信する E-mail から添付ファイルを削除するに は、添付ファイルを選択して、「オプション]>[添 付ファイル]>[削除]の順に選択します。

メールの優先順位を設定するには、選択可能なオ プションから [オプション]>[送信オプション]> [優先度]の順に選択します。

E-mail の送信者に電話をかけるには、その E-mail を開いて、「オプション ]> [電話をかける] の順に 選択します。

E-mail の送信者に SMS または MMS で返信するに は、その E-mail を開いて、「オプション ]>「新規 メール作成]の順に選択します。

E-mail を転送するには、その E-mail を開いて、「オ プション 1 > [転送]の順に選択します。

### メールを削除する

メモリ容量を確保するためには、定期的に「受信 メール ] および [送信済みメール] フォルダから メールを削除します。

メールを削除するには、そのメールにスクロール して、「BS」を押します。

本機のローカルの E-mail を削除して、サーバ上の オリジナルメールは保存することを選択できま す。また、ローカルの E-mail とサーバ上のオリジ ナルメールの両方を削除することを選択すること もできます。

本機からローカルの E-mail のみを削除するには、 [オプション] > [削除] > [電話機] の順に選択します。

本機とリモートサーバの両方から E-mail を削除するには、その E-mail を開いて、[オプション]>[削除]>[電話機とサーバー]の順に選択します。

### E-mail フォルダ

リモートサーバでIMAP4メールボックスのサブフォルダを作成した場合、本機からこれらのフォルダを表示して管理できます。IMAP4メールボックス内のフォルダにのみ登録できます。リモートメールボックスのフォルダに登録することで、これらのフォルダを携帯電話で表示することができます。

IMAP4 メールボックス内のフォルダを表示するには、接続してから、[オプション] > [E-mail 設定] > [ 受信設定] > [ フォルダ登録] の順に選択します。

リモートフォルダを表示するには、フォルダを選択して[オプション]>[フォルダリスト更新]の順に選択します。オンラインになるたびに、登録したフォルダが更新されます。フォルダのサイズが大きいと多少時間がかかります。

フォルダのリストを更新するには、[ オプション ] > [ フォルダリスト表示 ] の順に選択します。

### E-mailを作成して送信する

E-mail を作成するには、[オプション]>

【宛先追加】の順に選択して受信者の E-mail アドレスを電話帳から選ぶか、[宛先] フィールドに E-mail アドレスを入力します。受信者が複数の場合は、セミコロンで区切ります。下にスクロールして、[CC] フィールドにこのメールのコピーを受け取る受信者を指定するか、[Bcc] フィールドにブラインドコピーを受け取る受信者を指定します。[件名] フィールドに、E-mail の件名を入力します。E-mail をテキストエリアに入力して、[オプション] > [送信] の順に選択します。

E-mail にファイルを添付するには、**【オプション】** > **[挿入]** の順に選択し、追加する添付ファイルを選択します。画像、サウンドクリップ、メモなどを添付できます。

E-mail の送信時間をセットするには、[オプション]>[送信オプション]>[メッセージ送信]の順に選択します。オフラインで作業している場合は、[直ちに送信]または[接続有効時]を選択します。

E-mail は送信される前に[未送信メール]に保管されます。E-mail を直ちに送信しない限り、[未送信メール]を開いて送信を保留および再送信したり、E-mail を表示することができます。

### E-mail アカウントの設定

♀ > [メール] > [メールボックス] > [オプション]
> [開く] > [オプション] > [E-mail 設定]の順に選択します。

設定できる内容は異なる場合があります。一部の 設定は、サービスプロバイダによって事前に設定 されている場合があります。

まだ E-mail アカウントを設定していないときに メールボックス設定を編集しようとすると、メー ルボックスガイドが開きます。ガイドに従って Email アカウントを設定してください。

#### 受信 E-mail サーバを設定する

**[接続設定]>[受信 E-mail サーバ]** の順に選択して、 次の設定から選びます。

- [ユーザ名] E-mail のユーザ名を入力します。
- [パスワード] E-mail のパスワードを入力します。

- [受信メールサーバ] E-mail を受信するサーバの IP アドレスかホスト名を入力します。
- [使用するアクセスポイント] E-mail のダウン ロードに使用するインターネットアクセスポイントを選択します。
- [メールボックス名] メールボックスの名前を 入力します。
- [メールボックスタイプ] リモートメールボックスのサービスプロバイダが推奨するメールボックスプロトコルを選択します。[POP3] および [IMAP4] を選択します。この設定は一度しか選択できず、メールボックス設定を保存または終了した後で変更することはできません。POP3 プロトコルを使用する場合は、オンラインになっても E-mail は自動的に更新されません。最新のE-mail を見るには、メールボックスへの接続を切断し、新たに接続する必要があります。
- [セキュリティ(ポート)] ― 接続のセキュリティを強化するために使用するセキュリティオプションを選択します。
- [ポート] 接続に使用するポートを設定します。
- [APOP 安全ログイン] (POP3 の場合のみ) メールボックスに接続している間、POP3 プロトコルと共に使用してリモート E-mail サーバに送信するパスワードを暗号化します。

#### 送信 E-mail サーバを設定する

**[接続設定] > [送信 E-mail サーバ]** の順に選択して、 次の設定から選びます。

- [自分の E-mail アドレス] サービスプロバイダ から提供された E-mail アドレスを入力します。 メールへの返信は、このアドレスに送られます。
- [ユーザ名] E-mail のユーザ名を入力します。
- [パスワード] E-mail のパスワードを入力します。
- [送信メールサーバ] E-mail を送信するメール サーバの IP アドレスかホスト名を入力します。 ご契約の携帯電話事業者の送信サーバしか使用 できない場合があります。詳細については、サー ビスプロバイダにお問い合わせください。
- [使用するアクセスポイント] E-mail の送信に 使用するインターネットアクセスポイントを選 択します。
- [セキュリティ(ポート)] リモートメールボックスに安全に接続するために使用するセキュリティオプションを選択します。
- [ポート] 接続に使用するポートを設定します。

### ユーザ設定

[ユーザ設定]を選択して、次の設定から選びます。

- [自分の名前] お客様の名前を入力します。設定しておくと、入力した名前が E-mail アドレスの代わりに E-mail 受信者の電話機に表示されます。E-mail 受信者の電話機がこの機能をサポートしている必要があります。
- [メッセージ送信] E-mail の送信方法を設定します。[直ちに送信]を選択すると、[メッセージ送信]を選択した場合、E-mail は直ちに送信されます。[次回接続時]を選択すると、E-mail は次回リモートメールボックスへ接続された場合に送信されます。
- [自分にコピー送信] E-mail のコピーをリモートメールボックスに保存するか、[送信 E-mail] の設定で[自分の E-mail アドレス]に設定したアドレスに保存するかを選択します。
- [署名添付] E-mail に署名を付けるかどうかを 選択します。
- [新着 E-mail の通知] メールボックスに新着 E-mail が受信されたときに通知するかしないかを 選択します。
- [返信アドレス] 返信を別のアドレスに転送する場合に選択します。[オン]を選択して、返信の宛先の E-mail アドレスを入力します。返信の宛先に指定できるのは1つのアドレスのみです。

• [E-mail 削除先] — E-mail を本機からのみ削除するのか、本機とメールサーバの両方から削除するのかを選択します。E-mail を削除するたびに、どこから削除するかを確認する場合は[常に確認]を選択します。

#### メールの受信設定

「**受信設定**]を選択して、次の設定から選びます。

- [受信する E-mail] (POP3 メールボックスの場合のみ) 送信者、件名、日付などの E-mail のヘッダー情報のみを取得するか、E-mail をダウンロードするか、添付ファイルと共に E-mail をダウンロードするかを選択します。
- [ 受信件数 ] リモートサーバからローカルの メールボックスにダウンロードする E-mail の数 を選択します。

#### メールの自動受信設定

メールボックスを選択し、[メールボックス選択] > [E-mail 設定] > [自動受信] を選択して、[ヘッダー 受信] > [オプション] > [変更] から次の内容を選びます。

- [常に有効]
- [契約ネットワーク内のみ]
- [無効]

選択後、最後に [OK] を押します。

- [ヘッダー受信] リモートメールボックスに新着 E-mail が受信されたときに通知するかしないかを選択します。常に、リモートメールボックスから新着 E-mail を自動的に受信する場合は[常に有効]を選択します。ご契約のネットワーク圏内にいる場合にのみ、リモートメールボックスから新着 E-mail を自動的に受信するには、[契約ネットワーク内のみ]を選択します。旅行などでネットワークの圏外にいる場合は受信しません。
- [接続曜日選択] E-mail を本機に受信する日を 選択します。
- [接続時間] E-mail を受信する時間を設定します。
- [接続開始] 新着 E-mail を受信する間隔を選択 します。

## インスタントメッセージ

♀ > [外部接続] > [IM] の順に選択します。

インスタントメッセージ (IM) (ネットワークサービス) では、ほかの人と会話したり、特定のトピックでディスカッションフォーラム (IM グループ) に参加することができます。さまざまなサービスプロバイダが IM サーバを提供しており、IM サービスに登録すると、このサーバにログインすることができます。サービスプロバイダによって、サポート方法が異なる場合があります。

ご契約の無線サービスプロバイダで IM を利用できない場合は、メニューに IM が表示されません。IM サービスの入会と利用料金については、ご契約のサービスプロバイダにお問い合わせください。IM 設定の入手方法についての情報は、ご契約の携帯電話事業者、サービスプロバイダ、またはディーラーにお問い合わせください。

IM サービスを提供する携帯電話事業者またはサービスプロバイダから、特別な SMS で設定を受け取ります。利用するサービスにアクセスするには、その設定を保存する必要があります。設定は手動で入力することも可能です。

### IM サーバに接続する

IMユーザと会話をしたり、IM連絡先を表示または編集するには、インスタントメッセージサーバにログインする必要があります。[IM]を開いて、[オプション]>[ログイン]の順に選択します。ユーザIDとパスワードを入力し、ジョイスティックを押してログインします。ログインに必要なユーザ名、パスワード、およびその他の設定は、サービスの登録手続きを行う際にサービスプロバイダから提供されます。

# IM ユーザや IM グループを検索 する

IM ユーザおよびユーザ ID を検索するには、[IM 電 話帳]>[オプション]>[新規 IM 電話帳]>[サーバで検索]の順に選択します。[ユーザ名]、[ユーザ ID]、[電話番号]、および [E-mail アドレス] で検索することができます。

IM グループおよびグループ ID で検索するには、[IM グループ] > [オプション] > [検索] の順に選択します。[グループ名]、[トピック]、および[メンバ](ユーザ ID) で検索することができます。

### 1人の IM ユーザと会話する

[会話]画面には、進行中の会話に参加している個人のリストが示されます。進行中の会話は、IMを終了すると自動的に終了します。

会話を表示するには、参加者にスクロールし、ジョ イスティックを押します。

会話を継続するには、メッセージを入力し、ジョ イスティックを押します。

会話を終了せずに会話リストに戻るには、[戻る] を選択します。会話を終了するには、[オプション] >「会話終了」の順に選択します。

新しい会話を開始するには、[オプション]>[新規会話]の順に選択します。アクティブな別の会話を行っている間に、異なる連絡先と新しい会話を開始することができます。ただし、1人に対して同時に2つのアクティブな会話を行うことはできません。

インスタントメッセージに画像を挿入するには、 [オプション]>[画像送信]の順に選択してから、 送信する画像を選択します。

会話の参加者を IM 電話帳に保存するには、[ オプ ション]> [IM **電話帳に登録**] の順に選択します。

会話画面を表示している間に、会話を保存するには、[オプション]>[チャット記録]の順に選択します。会話はテキストファイルとして保存されます。このテキストファイルは、「ノート」アプリケーションで開いたり表示することができます。

着信メッセージに自動応答を送信するには、[オプション]>[自動返信]の順に選択します。このように設定してもメッセージは受信できます。

### IM グループ

[IM グループ]画面には、保存された IM グループか、現在参加しているグループのリストが表示されます。

[IM グループ] は、IM アプリケーションを開いて IM サーバにログインし、そのサーバが IM グループを サポートする場合にのみ利用できます。

IM グループを作成するには、[オプション] > [新規 グループ作成] の順に選択します。

IM グループに参加したり、グループでの会話を継続するには、そのグループにスクロールして、ジョイスティックを押します。メッセージを入力し、開始キーを押してそれを送信します。

リストに含まれていないグループ ID で、グループ ID がわかる IM グループに参加するには、[オプション]>[新規グループ参加]の順に選択します。

IM グループからログアウトするには、[ オプション]>[ログアウト]の順に選択します。

IM グループを削除するには、 BS を押します。

#### グループへの参加禁止

IM グループにスクロールして、[オプション] > [グループ] > [設定] > [除外リスト] の順に選択します。
IM ユーザがグループに参加しないようにするには、[オプション] > [除外リストに追加] > [ユーザID 入力] の順に選択し、IM ユーザの ID を入力します。

参加を禁止したユーザをグループに参加させるには、[オプション]>[削除]の順に選択します。

### IM 電話帳

IM サービスへのログインが完了すると、サービスプロバイダの連絡先リストが自動的にダウンロードされます。自分の連絡先リストが利用できない場合、数分待ってから手動で連絡先リストを取得してください。

**ヒント**:IM 電話帳のオンラインステータス が、連絡先名の横にアイコンで示されてい ます。

IM 電話帳を作成するには、[オプション]>[新規IM 電話帳]の順に選択します。ユーザ ID とニックネームを入力して、[終了]を選択します。ユーザ ID は 50 文字以内です。IM サービスプロバイダは、username@domain.com の形式でユーザ ID を要求します。ニックネームの指定は任意です。

IM 連絡先にスクロールして、[オプション]を選択し、次の中から選びます。

- [会話を開く] 連絡先とのインスタントメッセージを開始するか継続します。
- [電話帳詳細] 連絡先カードを表示します。
- [編集オプション] 連絡先カードを編集または 削除するか、別の連絡先リストに移動するか、連 絡先のオンラインステータスが変更された場合 にメッセージを受信するようにします。
- [参加グループ] 連絡先が参加している IM グループを確認します。
- [新規電話帳リスト] IM 電話帳の特定のグループ用に連絡先リストを作成します。
- [自分の応答状態変更] 自分の IM 電話帳のオンラインステータスを更新します。
- [ブロックオプション] 連絡先からのメッセージを受信しないように、または受信するようにします。
- [ログイン] アプリケーションを開いたときに ログインしていなかった場合、インスタント メッセージサーバに接続します。
- [ログアウト] IM サーバから切断します。
- [ 設定 ] インスタントメッセージアプリケー ションまたはサーバ設定を編集します。

利用できるオプションは異なる場合があります。

IM 連絡先を削除するには、『BS を押します。

### ブロックした連絡先

[IM 電話帳]>[オプション]>[ブロックオプション]>[ブロックリスト表示]の順に選択します。

ブロックされている IM ユーザを見つけるには、 ユーザ名の最初の文字を入力します。一致する名 前がリストに表示されます。

ほかの IM ユーザからメッセージを受信しないようにするには、[オプション]>[新規電話帳ブロック]の順に選択します。IM 連絡先から IM ユーザを選択するか、ユーザ ID を入力します。

### 設定

[オプション] > [ 設定] > [IM 設定] の順に選択します。

次の設定から選択します。

- [スクリーンネーム使用] IM グループ内で識別するために使用される名前を変更するには、[はい]を選択します。
- [IM プレゼンス] すべての IM ユーザから IM グループへの招待を受信するか、自分の IM 電話帳からのみ受信するか、すべての招待の受信を拒否するかを選択します。
- [許可するメッセージ] ほかのすべての IM ユーザからインスタントメッセージを受信する か、自分の IM 電話帳からのみ受信するか、すべ てのメッセージの受信を拒否するか選択します。

- [メッセージスクロール速度] 新しいメッセージの表示スピードを速めたり遅くするには、左または右にスクロールします。
- [IM 電話帳順序] IM 電話帳をアルファベット順にリストするか、オンラインステータスごとにリストするかを指定します。
- [応答状態自動再読込] IM 電話帳のオンラインステータスを自動的に更新するには、[自動]を選択します。
- [オフライン電話帳] ― オフラインステータスの IM 連絡先を IM 電話帳に表示するかどうかを指 定します。
- [自分のメッセージの色]
- [受信メッセージの色]
- [IM 受信音]

設定できる内容は異なる場合があります。詳細については、ご契約されているサービスプロバイダにお問い合わせください。

#### IM サーバの設定

[オプション]>[設定]>[サーバ設定]を選択します。

次のオプションにスクロールし、ジョイスティックを押して IM サーバを構成します。

[サーバ] — 新しいサーバを追加したり、サーバ の編集または削除を行います。

- [デフォルトサーバ] 本機が自動的にログイン するサーバを変更します。ログインするサーバ にスクロールし、ジョイスティックを押します。
- [IM ログイン方法] 本機とデフォルトサーバとの間で自動的に接続する場合は、[自動]を選択します。ご契約のネットワーク圏内にいる場合に自動的に接続する場合は、[契約ネットワーク内自動]を選択します。メッセージアプリケーションを開いたときにサーバに接続する場合は、[アプリケーション起動時]を選択します。常に手動でサーバに接続する場合は[手動]を選択します。

## 特殊メッセージ

本機は、データを含むさまざまな種類のメッセージを受信できます。

- [オペレータロゴ] ロゴを保存するには[オプション]>「保存]の順に選択します。
- [着信音] 着信音を保存するには、[オプション]>[保存]の順に選択します。
- [構成メッセージ] 携帯電話事業者、サービス プロバイダ、または企業情報管理部門から設定 を構成メッセージで受信できます。設定を保存 するには、メッセージを開き、[オプション]> 「保存」の順に選択します。
- [E-mail 通知] リモートメールボックスにある 新着 E-mail の数を示します。詳細通知では、詳 細情報が示されます。

## サービスコマンドを送信する

サービス要求メッセージをサービスプロバイダに 送信して、特定のネットワークサービスを有効に するよう要求します。

サービスプロバイダにサービス要求を送信するには、[オプション]>[サービスコマンド]の順に選択します。サービス要求を入力して、[オプション]>[送信]の順に選択します。

# 接続

著作権保護により、一部の画像、音楽(着信音を含む)、その他のコンテンツはコピー、改ざん、譲渡、または転送が禁止されている場合があります。本機には、インターネット、企業イントラネット、または別の電話機や PC に接続するためのオプションがあります。無線方式には、無線 LAN、Bluetooth無線接続、および赤外線があります。本機は、Nokia PC Suite または IP パススルー用に USB(Universal Serial Bus)ケーブル接続による有線接続をサポートします。また、ネット電話(Voice over IP)、プッシュトゥートーク、インスタントメッセージ(チャット)、およびモデムベースの接続を使用した通信も行えます。

[デバイス] — 「リモート構成ネットワークサービス」(P.135) を参照してください。

[**ネット電話**] — 「ネット電話」(P.54) を参照してください。

[PTT] — 「プッシュトゥートーク」(P.49) を参照してください。

[IM] — 「インスタントメッセージ」(P.79) を参照 してください。

[同期] — 「データの同期」(P.135) を参照してください。

## インターネットアクセス ポイント

アクセスポイントとは、本機がネットワークに接 続する場所のことです。E-mail やマルチメディー サービスを使用したり、インターネットに接て ウェブページを閲覧するためにはアクセスする れらのサービス用にインターネットクセスする 大クセスする必要があります。アクセスする イントを設定する必要があります。アクセスする イントをとっては、複数のイン必要があります。 ポイントをセットアクタースの閲覧ネットでは ポイントアクセスポイントが接ます。 経由でインターネットには、デフォに 経由でインターネットアクセスポイントを事前に とれているのでは、であります。 には、デフォに設 をいているのでは、デカに には、デフォに設 をいているのでは、デカに にしておく必要があります。

初めて本機に電源を入れたときに、SIMカードに登録されているサービスプロバイダ情報に基づいて自動的にアクセスポイントが設定されます。ご契約のサービスプロバイダから、アクセスポイント設定をメッセージで受け取ることもできます。設定を受け取った場合は、手動で入力する設定が少なくてすみます。

利用できるオプションは異なる場合があります。 サービスプロバイダによって、一部またはすべて のアクセスポイントが事前に設定されていること があります。その場合は、アクセスポイントの追 加、編集、削除が行えません。

アクセスポイントとその設定については、ご契約のサービスプロバイダおよび E-mail サービスプロバイダにお問い合わせください。

「接続の設定」(P.112)を参照してください。

## パケットデータ(GPRS)用に インターネットアクセス ポイントをセットアップする

- 1. いっ > [ツール] > [設定] > [接続] > [アクセスポイント] の順に選択します。
- 2. [オプション] > [新規アクセスポイント] の順に 選択します。既存のアクセスポイントをもとに 新しいアクセスポイントを設定する場合は、[既 存の設定を使用]を選択します。アクセスポイ ントを最初から設定する場合は、[デフォルト設 定を使用]を選択します。
- 3. 次のものを設定します。
  - [接続名] わかりやすい接続名を入力します。
  - [データベアラ]—[パケット接続]を選択します。

- [ アクセスポイント名 ] アクセスポイント 名を入力します。名前は通常、サービスプロ バイダまたは携帯電話事業者によって提供さ れます。
- [ユーザ名] サービスプロバイダに必要な場合は、ユーザ名を入力します。多くの場合、ユーザ名はサービスプロバイダによって提供され、大文字と小文字が区別されます。
- [パスワード確認] サーバにログインする たびにパスワードを入力する場合は[はい] を選択し、パスワードを本機のメモリに保存 してログインを自動化する場合は[いいえ] を選択します。
- [パスワード] サービスプロバイダに必要な場合は、パスワードを入力します。多くの場合、パスワードはサービスプロバイダによって提供され、大文字と小文字が区別されます。
- [認証] 常にパスワードを暗号化して送信する場合は[安全]を選択し、可能な場合にパスワードを暗号化して送信する場合は[標準]を選択します。
- [ホームページ] このアクセスポイントを 使用する場合に、ホームページとして表示す るページのウェブアドレスを入力します。
- 4. 設定したら[オプション]>[詳細設定]の順に 選択して詳細設定を行うか、[戻る]を選択して 設定を保存し、終了します。

## 無線 LAN 用にインターネット アクセスポイントをセット アップする

- 1. いっ[ツール]>[設定]>[接続]>[アクセスポイント]の順に選択します。
- 2. [オプション] > [新規アクセスポイント] の順に 選択します。既存のアクセスポイントをもとに 新しいアクセスポイントを設定する場合は、[既 存の設定を使用]を選択します。アクセスポイントを最初から設定する場合は、[デフォルト設 定を使用]を選択します。
- 3. 次のものを設定します。
  - [接続名] わかりやすい接続名を入力します。
  - [ データベアラ ] [ ワイヤレス LAN] を選択 します。
  - [WLAN ネットワーク名] 特定の無線 LAN を 識別する名前のサービスセット ID (SSID) を 入力するには、[手動入力]を選択します。圏 内の無線 LAN からネットワークを選択する には、[ネットワーク名検索]を選択します。
  - [ **ネットワーク状態**] 接続先のネットワークが公開されていない場合は[ **非公開**] を選択し、公開されている場合は[ **公開**] を選択します。

- [WLAN ネットワークモード] [インフラ] を 選択すると、機器は無線 LAN のアクセスポイント経由で相互に通信でき、有線 LAN 機器と も通信できます。[アドホック]を選択する と、機器は相互にデータを直接送受信することができ、無線 LAN アクセスポイントは必要 ありません。
- [WLAN セキュリティモード] ― 無線 LAN アクセスポイントで使用されているセキュリティモードと同じモードを選択する必要があります。「WEP (Wired Equivalent Privacy)」、「802.1x」、あるいは「WPA (Wi-Fi Protected Access)」を選択した場合は、適切な追加設定を行う必要があります。
- [WLAN セキュリティ設定] 選択した [WLAN セキュリティモード] 用にセキュリティを設定します。
- [ホームページ] このアクセスポイントを 使用する場合に、ホームページとして表示す るページのウェブアドレスを入力します。

設定できる内容は異なる場合があります。

## 無線 LAN

**い > [ 外部接続 ] > [ 接続状況 ]** の順に選択します。 無線 LAN が利用可能かどうかを示すには、**[ 有効な** LAN] を選択します。 **ヒント:**圏内のネットワークを検索することもできます。

WLAN ルータ用に本機の MAC アドレスを設定する 場合は、キーパッドで\*#62209526#を入力しま す。画面に MAC アドレスが表示されます。

## ケーブル接続

ケーブル接続を行う前に、USB データケーブルドライバを PC にインストールしてください。「データ転送」は、USB データケーブルドライバをインストールしなくても使用できます。

Sp > [外部接続] > [ケーブル] の順に選択します。 USB データケーブルを使用して、本機を互換性のある PC に接続できます。USB データケーブルを本機の Pop-Port コネクタに接続します。データケーブルを使用して本機に通常接続するデバイスタイプを変更するには、ジョイスティックを押します。次の中から選択します。

- [接続時に確認] データケーブルを本機に接続するたびにデバイスタイプを確認するかどうかを指定します。
- [PC Suite] データケーブルを使用して、本機を コンピュータに接続し、Nokia PC Suite を使用し ます。

- 「データ転送 ] データケーブル接続を使用し て. コンピュータの音楽や画像ファイルなどの データにアクセスして転送します。[データ転送] モードを使用するには、Nokia PC Suite の「接続 の管理」設定で、接続タイプにUSBを選択して いないことを確認してください。本機にメモリ カードを挿入し、USB データケーブルを使用して 互換性のあるコンピュータに接続します。使用し ているモードを確認するメッセージが表示され たら [データ転送]を選択します。このモードで は、本機は外部記憶装置として機能します。コン ピュータからは外部装置として認識されます。こ のオプションが選択されている場合、本機は「オ フライン 1モードに切り替わります。メモリカー ドが破損しないよう、PC からの接続(たとえば、 Windows の「ハードウェアの追加と削除ウィ ザード」)を終了してください。接続を終了する と、本機はデータ転送モードを使用する前のモー ドに戻ります。
- [IP パススルー] インターネットプロトコルを 使用してデータを転送するアクセスポイントを 選択します。

選択内容を保存するには、[戻る]を選択します。

## Bluetooth 無線接続

一部の地域では Bluetooth 無線技術の使用に制限 がある場合があります。法規制を確認するか、サー ビスプロバイダにご確認ください。 Bluetooth 無線接続を使用する機能では、他機能の 使用中でもバックグラウンドで実行できるため、 電池の使用量が多くなり、電池寿命が短くなりま す。

本機は Bluetooth Specification 1.2 に準拠しており、Generic Access Profile、Serial Port Profile、Dial-up Networking Profile、Headset Profile、Handsfree Profile、Generic Object Exchange Profile、Object Push Profile、File Transfer Profile、SIM Access Profile、および Basic Imaging Profile の Bluetooth プロファイルに対応しています。Bluetooth 無線技術をサポートするほかの機器との相互運用性を保証するため、Nokia が認定したこのモデル用のアクセサリを使用してください。本機との互換性については、その機器のメーカーにご確認ください。

Bluetooth 無線技術では、電子機器間が 10 メートル 以内の距離で無線で接続できます。Bluetooth 無線接続を使用すると、画像、ビデオ、テキスト、ビジネスカード、カレンダーメモなどを送信できます。また、コンピュータなどの機器に無線で接続できます。

Bluetooth 無線技術を使用する機器は電波を使用して通信するため、本機と接続先の機器とが見通し線上にある必要はありませんが、10メートル以内に配置する必要があります。ただし、壁や障害物による干渉を受ける可能性があります。

### Bluetooth 無線接続を使用する

\$\ \colon \colon \text{Price of the price of the price

Bluetooth 無線接続をオンにするには、 と Ctrl キーを同時に押します。Bluetooth 無線接続をオフにするには、 と Ctrl キーをもう一度押します。このショートカットを使用して Bluetooth 無線接続をオンにした場合は、本機に名前を指定する必要はありません。

- 1. 最初に Bluetooth 無線接続をオンにしたときに、 本機に名前を指定するよう 求められます。周辺 に複数の Bluetooth 機器がある場合は、簡単に認 識できるように独自の名前を指定します。
- 2. [Bluetooth] > [オン] の順に選択します。
- 3. [自機名称公開]>[すべての機器に公開]の順に 選択します。

本機、および入力した名前が、Bluetooth 無線接続を使用する他の機器のユーザに表示されるようになります。

### 設定

次のものを設定します。

[Bluetooth] — Bluetooth 無線接続を使用する互換性のある他の機器と接続できるようにするには、「オン」を選択します。

「自機名称公開] — [Bluetooth] で「オン] に設定 している場合に、「すべての機器に公開]を選択 すると、Bluetooth 無線接続を使用する他の機器 から本機を検出できます。ほかの機器から本機 を検出できないようにするには、「非公開」を選 択します。

「非公開」を選択している場合でも、ペアリング された機器は本機を検出できます。

- 「機器名] 本機の名前を入力します。Bluetooth 無線接続を使用する機器を検索するほかの機器 にこの名前が表示されます。名前の最大文字数 は英数字30文字です。
- 「リモート SIM モード ] 互換性のある車載キッ トなどのアクセサリが、本機に装着されている SIM カードを使用してネットワークに接続でき るようにする場合は、「オン」を選択します。 「SIM アクセスモード」(P.91) を参照してくださ い。

オフラインモードになり、Bluetooth 無線接続がオ フになった場合は、手動で Bluetooth 無線接続を使 用可能にする必要があります。

### セキュリティ上のヒント

Bluetooth 無線接続を使用していないときは、 [Bluetooth]を「オフ]にするか、「自機名称公開]を 「非公開」にします。

不明な機器とはペアリングしないでください。

## データを送信する

同時に複数の Bluetooth 無線接続を使用できます。 たとえば、ヘッドセットに接続しているときに、別 の互換性のある機器にファイルを転送できます。

- 1. 送信するアイテムが保存されているアプリケー ションを開きます。
- 2. アイテムを選択して、「オプション]>[送信]> [Bluetooth] の順に選択します。Bluetooth 無線技 術を使用して受信できる範囲内にあるほかの機 器を検索してリスト表示します。



**ヒント**:以前に Bluetooth 無線接続を使 用してデータを送信した場合、その時の 検索結果が表示されます。さらに Bluetooth 機器を検索するには、「追加の 機器】を選択します。

- 3. 接続先の機器を選択し、ジョイスティックを押 して接続を設定します。もう一方の機器でデー タ転送前にペアリングが必要な場合は、パス コードを入力します。
- 4. 接続されると、「データ送信中」が表示されます。 「メール ]の「送信済みメール ] フォルダには、 Bluetooth 無線接続で送信したメッセージは保存さ れません。

### Bluetooth 無線接続アイコン

★ Bluetooth 無線接続が動作していることを示します。

(\*) アイコンが点滅している場合、本機はほかの機器に接続しようとしています。アイコンが点滅せずに表示されている場合、Bluetooth 無線接続は接続されています。

### 機器をペアリングする

**い > [ 外部接続 ] > [Bluetooth]** の順に選択し、右に スクロールして**[ 認証済み機器** ] ページを開きま す。

機器をペアリングする前に、独自のパスコード(1~16 桁の数字)を作成し、接続先の機器の所有者もこのコードを使用することを確認します。ユーザインタフェースのない機器には、、固定のパスコードが設定されています。パスコードは、固定のパードが設定されています。パスコードは、機器に接続するときにのみ必要です。機器をペアリングすると、接続を認証することで、接続器をアリングして接続を認証することで、接続毎にペアリングした機器の間で接続を毎回承認する。サモート SIM アクセスのパスコードは、16 桁でなければなりません。

- 【オプション】> 「機器検索」の順に選択します。
   本機は、受信範囲内にある Bluetooth 機器の検索を開始します。
  - **ヒント**:以前に Bluetooth 無線接続を使用してデータを送信した場合、その時の検索結果が表示されます。さらにBluetooth 機器を検索するには、[追加の機器]を選択します。
- 2. ペアリングする機器を選択し、パスコードを入力します。もう一方の機器にも同様に同じパスコードを入力する必要があります。
- 3. その機器と本機を自動接続できるようにする場合は[はい]を選択します。接続を試行するたびに確認を行う場合は[いいえ]を選択します。ペアリングすると、その機器は[認証済み機器]ページに保存されます。

ペアリングした機器にニックネームを指定するには(本機にのみ表示される)、ペアリングした機器にスクロールして、[オプション]>[ニックネーム登録]の順に選択します。

ペアリングを削除するには、削除する機器を選択し、[オプション]>[削除]の順に選択します。すべてのペアリングを削除するには、[オプション]>[すべて削除]の順に選択します。



**ヒント**:現在接続している機器とのペアリングを取り消すと、ペアリングは直ちに削除され、接続が切断されます。

#### 機器を認証する

ペアリングした機器を認証する場合、本機への自 動接続が許可できます。次のオプションの中から 選択します。

- [自動接続を設定] 本機とほかの機器間の接続 は、自動的に行われます。個別に承認または認 証する必要はありません。自分が使用している 互換性のあるヘッドセットや PC などの機器や、 自動接続を事前許可している人が所有する機器 に対して、このオプションを使用してください。
- 「自動接続を解除」— ほかの機器からの接続要求 を、毎回個別に承認する必要があります。

### データを受信する

Bluetooth 無線接続を使用してデータを受信するに は、[Bluetooth] > [オン] を選択して、「自機名称公 開]>「すべての機器に公開]の順に選択します。 Bluetooth 無線接続を通してデータを受信すると、 音が鳴り、メッセージを受け取るかどうかが尋ね られます。受信を了解すると、そのメッセージは [メール]の[受信メール]フォルダに入ります。



ヒント: File Transfer Profile Client サービス をサポートする互換性のある機器(ラップ トップコンピュータなど)を使用して、機 器内またはメモリカード内のファイルにア クヤスできます。

## SIM アクセスモード

無線機器がリモート SIM モードの場合は、車載キッ トなどの互換性のある接続アクセサリを使用して のみ、電話をかけたり受けることができます。無 線機器がこのモードのときは、本機に登録されて いる緊急電話番号以外に電話をかけることはでき ません。本機から電話をかけるには、最初にリモー ト SIM モードを終了する必要があります。電話機が ロックされている場合は、コードを入力してロッ クを解除してください。

SIM アクセスモードを使用すると、互換性のある車 載キット機器から、本機の SIM カードにアクセスす ることができます。これにより、SIM カードデータ にアクセスして GSM ネットワークに接続するため に、個別の SIM カードが不要になります。

SIM アクセスモードを使用するには、次のものが必 要です。

- Bluetooth 無線技術をサポートする互換性のある 車載キット機器
- 本機で使用できる SIM カード

車載キット機器および本機との互換性に関する情 報については、www.nokia.com にアクセスして該 当する車載キットの取扱説明書を参照してくださ L10

#### SIM アクセスモードを管理する

1. 🔐 > 「外部接続 ] > [Bluetooth] の順に選択して、 本機で Bluetooth 無線接続を起動します。

- リモート SIM アクセスを使用するには、 [リモート SIM モード] にスクロールして、ジョイスティックを押します。
- 車載キット機器の Bluetooth 無線接続を起動します。
- 4. 車載キット機器を使用して、互換性のある機器 の検索を開始します。手順については、該当す る車載キット機器の取扱説明書を参照してくだ さい。
- 5. 互換性のある機器のリストから、本機を選択します。
- 6. 機器をペアリングするには、車載キット機器の ディスプレイに表示された Bluetooth パスコー ドを本機に入力します。



ヒント:ユーザモードを使用して、すでに 車載キットから SIM カードにアクセスして いた場合は、車載キットは自動的に SIM カードを持つ機器を検索します。車載キットが本機を検出しており、自動認証がオン になっている場合は、車のエンジンをかけ ると車載機器が自動的に GSM ネットワー クに接続します。

リモート SIM アクセスモードをオンにした場合は、 ネットワークまたは SIM サービスを必要としない アプリケーションを本機で使用できます。

本機からリモート SIM アクセス接続を終了するに は、�� > [ **外部接続** ] > [**Bluetooth**] > [ リモート **SIM** モード ] > [ オフ ] の順に選択します。

# 赤外線

IR(赤外線)ビームを人の目に向けたり、ほかのIR 機器を妨害しないようにしてください。この機器 は、クラス1レーザ製品です。

赤外線は、2つの機器を接続して、それらの間でデータを転送するために使用します。赤外線を使用すると、ビジネスカード、カレンダーメモ、メディアファイルなどのデータを互換性のある機器に転送できます。

#### データの送受信

- 1. 本機の赤外線ポート部分が、相手側の赤外線 ポート部分に向くようにします。機器の位置は、 角度や距離よりも重要です。
- 2. § > 「外部接続」> [赤外線]の順に選択して、 ジョイスティックを押して本機の赤外線をオン にします。もう一方の機器の赤外線をオンにし ます。
- 3. 赤外線で接続されるまで、数秒待ちます。
- 4. データを送信するには、対象ファイルをアプリケーションまたはファイルマネージャで選択して、[オプション]>[送信]>[赤外線通信]の順に選択します。

赤外線ポートをオンにした後1分以内にデータ転送が開始されない場合は、接続が取り消されるため、再び接続する必要があります。

赤外線で受信したすべてのアイテムは、[メール] の[受信メール]に入ります。

本機の赤外線ポート部分を相手側の赤外線ポート部分から外すと、接続は切断されます。ただし、赤外線ライトビームはオフになるまで本機でオンのままとなります。

## データ接続

### パケットデータ

GPRS (汎用パケット無線サービス) は、携帯電話がデータネットワークに無線アクセスできるようにします (ネットワークサービス)。GPRS は、携帯電話ネットワーク上で情報を小さい単位で大量に送信するパケットデータ技術を使用します。データをパケットで送信する利点は、データを送信または受信しているときのみネットワークが使用される点です。GPRS はネットワークを効率的に使用するため、迅速にデータ接続をセットアップでき、データ転送速度も速くなります。

GPRS サービスを利用するには、手続きが必要です。 GPRS を利用できるかどうかや申し込み方法につい ては、携帯電話事業者またはサービスプロバイダ にお問い合わせください。

拡張 GPRS(EGPRS)は GPRS に似ていますが、より速い接続が可能になります。EGPRS を利用できるかどうかやデータ転送速度の詳細については、携帯電話事業者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。GPRS をデータベアラとして選択している場合で、EGPRS がネットワークで利用可能な場合は、GPRS の代わりに EGPRS が使用されます。

音声通話中は GPRS 接続を行えません。また、ネットワークが二重転送モードをサポートしていない 場合には、音声通話中は既存の GPRS 接続が保留になります。

### UMTS (WCDMA)

UMTS (ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム) は、3G モバイル通信システムです。音声およびデータのほかに、UMTS は無線機器へのオーディオおよびテレビ配信を可能にします。

本機は自動的に GSM と UMTS ネットワーク間を切り替えます。

GSM ネットワークは、 $\overline{Y}$  アイコンで示され、UMTS ネットワークは **3G** アイコンで示されます。

GSM と UMTS ネットワークで本機を使用すると、同時に複数のデータ接続がアクティブになり、アクセスポイントがデータ接続を共有する場合があります。UMTS ネットワークでは、音声通話中でもデータ接続はオンのままです。 たとえば、以前通話中に同時に行えたウェブページの閲覧がより速く行えます。

## 無線ローカルエリアネット ワーク(WLAN)

本機は、無線ローカルエリアネットワークを検知 して接続できます。

フランスなど一部の地域では、無線 LAN の使用に 制限があります。詳細については、各地域の法規 制をご確認ください。

無線 LAN を利用する機能では、他機能の使用中でもバックグラウンドで実行できるため、電池の使用量が多くなり、電池寿命が短くなります。

本機を無線 LAN の圏内で別の場所に移動したり、無線 LAN アクセスポイントの圏外に移動した場合、ローミング機能により本機は自動的に同じネットワークに属する別のアクセスポイントに接続されます。同じネットワークに属するアクセスポイントの圏内であれば、本機はネットワークに接続された状態のままです。

**ヒント**:無線 LAN インターネットアクセス ポイントを使用してデータ接続すると無線 LAN に接続されます。データ接続を終了す ると、その無線 LAN 接続も終了します。

本機では、無線 LAN で異なる種類の通信が行えます。インフラストラクチャとアドホックの2つの動作モードがあります。

- インフラストラクチャモードでは、2種類の通信が行えます。無線 LAN アクセスポイントを通して無線機器同士の通信、あるいは、有線 LAN 機器との通信が行えます。インフラストラクチャモードの利点は、アクセスポイントを経由して通信を行うため、ネットワーク接続を制御できる点にあります。無線機器は、通常の有線 LANで利用可能なサービス(企業のデータベース、Email、インターネット、およびその他のネットワークリソースなど)にアクセスできます。
- アドホックモードでは、互換性のある無線 LAN サポート (印刷など) を使用してほかの機器にデータを送信したり、受信することができます。これらの機能を使用するためには、サードパーティのアプリケーションが必要になりません。線 LAN アクセスポイントは必要ありません。適切な構成を設定し、通信を別始するだけです。アドホックネットワーキングは、簡単にセマッマップできますが、通信は圏内にある機器にトされます。

# 接続マネージャ

§ > [外部接続] > [接続状況]の順に選択します。 データ接続または接続終了のステータスを表示す るには、[使用データ接続]を選択します。圏内で 利用可能な無線 LAN を検索するには、[有効な WLAN]を選択します。

### 使用中の接続の表示と終了

**上 注意**: サービスプロバイダが実際に請求する通話料金は、ネットワーク機能、請求額の端数計算などによって異なる場合があります。

アクティブな接続画面では、使用中のデータ接続 (データ通話、パケットデータ接続、および無線 LAN 接続) が表示されます。

ネットワーク接続の詳細情報を表示するには、リストから接続を選択して、[オプション]>[詳細]の順に選択します。表示される情報の種類は、接続タイプにより異なります。

ネットワーク接続を終了するには、リストから接続を選択して、[オプション]>[切断]の順に選択します。

使用中のネットワーク接続をすべて同時に終了するには、[オプション]>[すべてを終了する]の順に選択します。

ネットワークの詳細を表示するには、ジョイス ティックを押します。

### 無線 LAN を検索する

圏内で利用可能な無線 LAN を検索するには、 ( ) > [ 外部接続] > [ 接続状況] > [ 有効な WLAN] の 順に選択します。検索されたネットワークのリス トが表示されます。 利用可能な無線 LAN の画面には、圏内の無線 LAN のリストが、ネットワークモード(インフラストラクチャまたはアドホック)、信号強度アイコン、およびネットワーク暗号アイコンと共に表示されます。また、ネットワークと接続されているかどうかも示されます。

ネットワークの詳細を表示するには、ジョイス ティックを押します。

ネットワークでインターネットアクセスポイント を作成するには、[オプション]>[アクセスポイン ト定義]の順に選択します。

## モデム

\$\frac{\mathbf{s}}{\sqrt{\mathbf{s}}} > [\frac{\mathbf{t}-\tau}{\sqrt{\mathbf{s}}}] > [\frac{\mathbf{t}-\tau}{\sqrt{\mathbf{s}}}] \quad online [\text{Rec}] \quad \text{Rec} \quad \quad \text{Rec} \quad \quad \text{Rec} \quad \quad \text{Rec} \quad \quad \quad \text{Rec} \quad \

本機をモデムとして使用するには、次のことが必要です。

- ご契約のサービスプロバイダまたはインターネットサービスプロバイダから、適切なネットワークサービスに申し込む必要があります。
- USB データケーブル、Bluetooth 無線接続、または赤外線接続に対応するコンピュータが必要です。
- Nokia PC Suite がコンピュータにインストールされている必要があります。

コンピュータに適切なドライバがインストールされている必要があります。ケーブル接続用にドライバをインストールする必要があります。また、Bluetooth 無線接続または赤外線のインストールまたは更新が必要な場合もあります。Nokia PC Suite をインストールしたら、コンピュータのディスプレイに表示される指示に従ってドライバをインストールし、本機をコンピュータに接続します。

Nokia PC Suite と適切なケーブルドライバをインストールしたら、コンピュータで Nokia PC Suite を開始します。[インターネットに接続]を選択して、コンピュータのディスプレイに表示される指示に従います。

本機をモデムとして使用しているときは、一部の 通信機能が使用できない場合があります。

## モバイル VPN

**Space | Space | Spa** 

Nokia モバイル仮想プライベートネットワーク (VPN) クライアントは、互換性のある企業イントラネットおよびサービス (E-mail など) へ安全に接続されます。本機は、インターネット経由で携帯電話ネットワークから企業 VPN ゲートウェイ(互換性のある企業ネットワークの入り口として機能する) に接続します。VPN クライアントは、IPSec (IP Security) 技術を使用します。IPSec は、IP ネットワーク上での安全なデータ交換をサポートするオープンスタンダードフレームワークです。

VPN ポリシーは、VPN クライアントと VPN ゲートウェイが相互に認証するために使用する方式と、データの機密性を保持するために使用する暗号化アルゴリズムを設定します。VPN ポリシーについては、各企業にお問い合わせください。

VPN をアプリケーションと共に使用するには、その アプリケーションが VPN アクセスポイントに関連 付けられている必要があります。 VPN アクセスポイ ントは、インターネットアクセスポイントと VPN ポリシーで構成されます。

VPN を管理するには、[VPN 管理] > [オプション] > [ 開く] の順に選択して、次のオプションから選択します。

- [VPN ポリシー] VPN ポリシーのインストール、表示、更新を行います。
- [VPN ポリシーサーバ] VPN ポリシーのインストールと更新を行う VPN ポリシーサーバの接続を設定します。
- [VPN ログ] VPN ポリシーのインストール、更新、同期、およびほかの VPN 接続のログを表示します。

## E-mail のデータローミング

**場 > [ ツール ] > [ 設定 ] > [ 接続 ] > [ アクセスポイントグループ ] の順に選択します。** 

本機は、E-mail 用に無線アクセス技術(WLAN やGPRS)間のローミングをサポートします。たとえば、自宅で開始した E-mail セッションを通勤中も継続することができます。セッションは中断されず継続しながら、本機は WLAN から GPRS に切り替えられ、勤務先に到着すると WLAN に戻ります。

### アクセスポイントグループ

アクセスポイントグループを作成するには、[アクセスポイントグループ]>[オプション]>[新規グループ]の順に選択します。[グループ名]フィールドにグループの名前を入力します。[接続切替]フィールドで、本機のディスプレイに接続切り替えプロセスを表示するかどうかを設定します。[アクセスポイント]セクションでは、このグループに属するアクセスポイントを選んだり編集します。

アクセスポイントグループからアクセスポイントを削除するには、削除するアクセスポイントを選択して、[オプション]>[削除]の順に選択します。

# ウェブ

**り > [インターネット]**の順に選択します(ネットワークサービス)。

[インターネット] は、本機に 2 つあるブラウザの うちの 1 つです。 [インターネット] では、通常の ウェブサイトを閲覧できます。ここでは、XHTML (eXtensible Hypertext Markup Language) または HTML (HyperText Markup Language) がサポートされます。WAP ページを閲覧したい場合は、 $\S$  > [メディア] > [サービス] の順に選択します。両ブラウザとも同じブックマークを使用します。受信メッセージ中のリンクは、サービスブラウザで開きます。

サービスが利用できるかどうか、価格、および利用料金については、携帯電話事業者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。サービスプロバイダによりサービスの利用方法についての説明書も提供されます。

## アクセスポイント

ウェブを閲覧するには、インターネットアクセスポイントを設定する必要があります。データ通信または GPRS 接続を使用している場合は、無線ネットワークがデータ通信または GPRS をサポートする必要があり、データサービスが SIM カード用に動作している必要があります。本機は、SIM カードの情報に基づいて自動的にインターネットアクセスポイントが設定されています。設定されていない場合は、ご契約のサービスプロバイダにお問い合わせください。

**ヒント**: インターネットアクセスポイント 設定は、サービスプロバイダから特殊な SMS で受信するか、携帯電話事業者または サービスプロバイダの ウェブページから 入手する場合があります。

インターネットアクセスポイント設定は手動で入 力することもできます。「インターネットアクセス ポイント」(P.84) を参照してください。

## ウェブページを閲覧する

ウェブを閲覧するには、ブックマークを選択して、ジョイスティックを押します。ウェブアドレスを入力してジョイスティックを押すこともできます。サービスにアクセスする際は、セキュリティやコンテンツが信頼性のあるものかどうか確認してください。



**ヒント**:アドレスを入力し始めると、入力と一致する以前にアクセスしたページのアドレスが表示されます。ページを開くには、そのアドレスにスクロールして、ジョイスティックを押します。

ウェブリンクを開くには、そのリンクにスクロールして、ジョイスティックを押します。ウェブページでは、新しいリンクには青の下線が付き、以前にアクセスしたリンクには紫の下線が付きます。 リンクとして機能する画像は、画像の周りの枠が青になります。

アクセスしたページのアドレスは、**[自動ブックマー ク ]** フォルダに保存されます。

ショートカットキー:

- **P** を押すと [ブックマーク] が開きます。
- **ア** を押すとテキストを検索します。
- を押すと前のページに戻ります。

- **⑤** を押すと開いている複数のブラウザウィンドウ間を切り替えます。
- Book を押すとページオーバービューを開きます。
- 🔛 を押すと URL の入力画面になります。

## ブックマーク

本機には、Nokia のサイトとは関連のないブックマークがあらかじめ登録されている場合があります。Nokia はそれらのサイトを保証していません。それらのサイトにアクセスする際は、他のインターネットのサイトにアクセスするときと同様に、セキュリティやコンテンツが信頼性のあるものかどうか確認してください。

ブックマークの付いたウェブページを開くには、そのブックマークにスクロールして、ジョイスティックを押します。

別のウェブページを閲覧するには、**[オプション]** > **[ナビゲーション]** > **[URL 入力]** の順に選択し、ページアドレスを入力して、**[ 開く ]** を選択します。

ブックマークを削除するには、そのブックマークにスクロールして、 $\binom{pv}{BS}$  を押します。

ブックマークを追加するには、いっ【インターネット】> [オプション】> [ブックマーク管理】> [ブックマークを通加】の順に選択します。わかりやすくブックマーク名を入力するには [名前]にスクロールし、ウェブページに接続するといる。 [アドレス]にスクロールし、ウェブページに接続するためのアクセスポイントを変更するには [アービスカロールします。また、サービスプロバイダからユーザ名とパスワードを要求された場合には [ユーザ名] または [パスワード]にスクロールして入力します。ブックマークを保存するには、[戻る]を選択します。

# アイテムをダウンロード する

■ 重要: ゲームやアプリケーションをインストールする際は、そのサイトのセキュリティやコンテンツが信頼性のあるものかどうか確認してください。

着信音、画像、ロゴ、テーマ、およびビデオクリップなどの異なるアイテムをダウンロードできます。アイテムをダウンロードするには、そのアイテムにスクロールして、ジョイスティックを押します。これらのアイテムは無料で提供される場合と有料の場合があります。ダウンロードしたアイテムは本機の対応するアプリケーションで使用できます。

#### アイテムを購入する:

- 1. アイテムをダウンロードするには、そのアイテムにスクロールして、ジョイスティックを押します。
- アイテムを購入するための適切なオプションを 選択します。
- 3. 表示されたすべての情報をよく読みます。

## 接続を終了する

接続を終了してオフラインでブラウザページを表示するには、[オプション]>[財無オプション]>
[切断]の順に選択します。接続を終了してブラウザを閉じるには、[オプション]>[終了]の順に選択します。

### キャッシュを消去する

キャッシュとは、データを一時的に格納するために使用されるメモリの場所のことです。パスワードの入力が必要な機密性のある情報にアクセスを試みたり、実際にアクセスした場合は、アクセス後に本機のキャッシュを空にしてください。アクセスした情報やサービスはキャッシュに格納されます。

キャッシュを消去するには、[オプション]>[詳細 オプション]>[キャッシュをクリア]の順に選択し ます。

## ニュースフィードとブログ

**り > [ インターネット ] > [Web フィード ] の順に選択します。** 

フィードとはさまざまなウェブページ内の xml ファイルであり、通常、最新のニュースやほかのトピックに関するヘッドラインや記事が含まれます。ウェブページ上の興味のあるフィードを申し込むことができます。[オプション]>[登録]の順に選択します。

といた: ブログとはウェブログ (Weblog) を短縮したもので、継続的に更新されるウェブ上の個人的な日記です。

フィードおよびブログをダウンロードするには、 それにスクロールして、ジョイスティックを押し ます。

フィードまたはブログを追加するには、[オプション]>[番組管理]>[新規番組]の順に選択して、情報を入力します。

フィードまたはブログを編集するには、そのフィードにスクロールして、[オプション]>[番組管理]>[編集]の順に選択して、情報を変更します。

## ウェブの設定

り > [インターネット] > [オプション] > [設定] の順に選択します。

次のものを設定します。

- [アクセスポイント] ウェブページに接続する ためのアクセスポイントにスクロールして、 ジョイスティックを押します。
- [ホームページ] ―ホームページとして表示するページを選択します。アクセスポイントのホームページを使用する場合は[デフォルト]を選択し、ホームページのアドレスを入力する場合は[ユーザ定義]を選択します。
- [画像と音声のロード] [いいえ]を選択すると、ページ内の画像をロードしないため、閲覧時にページのロードが速くなります。個々のページの閲覧時に画像をロードすることを選択することもできます。[オプション]> [画像表示]の順に選択します。
- [デフォルトエンコード] 使用している言語の 正しい文字エンコードを選択します。
- [自動ブックマーク保存]—[オン]を選択すると、アクセスしたウェブページアドレスが自動的に[自動ブックマーク保存]フォルダに保存されます。フォルダを非表示にするには、[フォルダ表示なし]を選択します。
- [画面サイズ]—[全画面表示]を選択すると、 ウェブページの表示にディスプレイエリア全体 を使用します。フルスクリーンモードで閲覧しているときに、左ソフトキーを押して[オプション]を開き、利用可能なオプションを使用できます。

- [ ミニマップ ] 表示しているページ上にその ページの概観を縮小して表示するかどうかを選 択します。
- [クッキー] クッキーの送信または受信を許可または拒否するかを選択します。クッキーは、ネットワークサーバが収集する、アクセスしたさまざまなウェブページについての情報です。クッキーは、ウェブショッピングを行う場合に必要です。たとえば、購入したアイテムをレジに進むまで保持するのに必要になります。ただし、情報が誤用される可能性もあります。たとえば、不要な広告メールを受信してしまう場合があります。
- [Java/ECMA スクリプト] 一部の ウェブページ には、ページの概観やページとブラウザ間の対 話に影響するプログラムコマンドが含まれている場合があります。このようなスクリプトの使用を拒否するには、[無効]を選択します(たとえば、ダウンロードするのに問題がある場合など)。
- [セキュリティ警告] 閲覧中に受信したセキュリティ警告を表示または非表示にするには、[表示] または[非表示]を選択します。
- [シリアル番号送信] オン / オフの切り替えを ジョイスティックを押して選択します。

• [ポップアップブロック] — ポップアップを表示 するかどうかを選択します。一部のポップアッ プ (たとえば、ウェブベースのメールシステム で E-mail を作成する小さなウィンドウ) は必要 ですが、不要な広告が表示される場合がありま す。

## ウェブサービス

**場 > [ メディア ] > [ サービス ]** の順に選択します (ネットワークサービス)。

【サービス】は、本機に2つあるブラウザのうちの1つです。【サービス】を使用すると、携帯端末用にデザインされている WAPページを閲覧できます。たとえば、携帯電話事業者より提供されている携帯端末用の WAPページを閲覧できます。通常のウェブページを閲覧するには、5~【インターネット】の順に選択してもう一方のブラウザを使用してください。

サービスが利用できるかどうか、価格、および利用料金については、携帯電話事業者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。サービスプロバイダは、提供するサービスの利用方法についても説明します。

ヒント:接続を開始するには、待受画面で



を長く押します。

# メディアアプリケーション

著作権保護により、一部の画像、音楽(着信音を含む)、その他のコンテンツはコピー、改ざん、譲渡、または転送が禁止されている場合があります。 \$\[ \sigma \cdot \sigma \sigma \cdot \

[メディア]には、画像を表示したり、音声を録音 したり、サウンドクリップを再生するためのさま ざまなメディアアプリケーションが含まれていま す。

## ギャラリー

「メディア]>[ギャラリー]の順に選択します。 [ ギャラリー]を使用すると、画像、映像、音楽、 音声などのさまざまな種類のメディアにアクセス したり、使用することができます。表示したすべての画像や映像、受信したすべての音楽や音声は、 自動的に[ ギャラリー]に保存されます。[ ギャラリー]ではフォルダを閲覧したり、開いたり、作成 することができます。また、アイテムをマークしまり、コピーしたり、フォルダに移動することとア たり、コピーしたり、フォルダに移動することとア プリケーションで、ビデオクリップおよびストリーミングリンクは「RealPlayer」アプリケーションで開けます。 ファイルまたはフォルダを開くには、ジョイス ティックを押します。画像はイメージビューアで 開けます。

[ギャラリー]の主なフォルダに、ブラウザを使用してファイルをダウンロードするには、フォルダを開いて[画像ダウンロード]、[ダウンロード]、[トラックダウンロード]、または[サウンドダウンロード]を選択します。ブラウザが開くので、ブックマークを選択するか、ダウンロードするサイトのアドレスを入力します。

ファイルを検索するには、[オプション]>[検案] の順に選択します。検索文字列(たとえば、検索 するファイルの名前や日付)を入力し始めると、検 索文字列と一致するファイルが表示されます。

## 画像

**います。** > [メディア] > [ギャラリー] > [画像] の順に選択します。

[画像]は、2つのビューで構成されます。

• イメージブラウザビューでは、本機またはメモリカード内に保存されている画像を送信、整理、 削除、および名前変更を行えます。 イメージビューア(イメージブラウザビューで画像を選択すると開く)では、個々の画像を表示して、送信することができます。画像をディスプレイの壁紙に設定できます。

サポートされているファイル形式は、JPEG、BMP、PNG、および GIF 87a/89a です。本機は、ファイル形式の全変種をサポートしているとは限りません。

表示する画像を開くには、イメージブラウザビューで画像を選択し、[オプション]>[開く]の順に選択します。画像がイメージビューアで開かれます。

次の画像または前の画像を開くには、イメージビューアで右または左にスクロールします。

ディスプレイに表示されている画像を拡大するには、[オプション]>[ズームイン]の順に選択する

か、 $_{\mathbf{G}_{\star}^{\pm}}$  または  $_{\mathbf{V}_{*}}^{\blacksquare}$  を押します。縮小する場合は、

[ズームアウト]を選択するか、 Мы を押します。

画像をフルスクリーンサイズで表示するには、「オ

画像を回転させるには、その画像を選択して、[オプション]>[回転]の順に選択します。画像を右回りに90度回転させるには[右]を選択し、左回りに90度回転させるには「左]を選択します。

### 画像ファイルを管理する

著作権保護により、一部の画像、着信音、その他のコンテンツはコピー、改ざん、譲渡、または転送が禁止されている場合があります。

画像の詳細情報を表示するには、その画像を選択して、[オプション]>[詳細情報表示]の順に選択します。ファイルのサイズおよび形式、最後に変更された時間と日付、画像の解像度(ピクセル)が表示されます。

画像を送信するには、その画像を選択し、[オプション]>[送信]の順に選択して、送信方法を選びます。

画像の名前を変更するには、その画像を選択して、 [オプション]>[名前変更]の順に選択します。新 しい名前を入力して、[OK]を選択します。

画像を壁紙に指定するには、その画像を選択して、 「オプション]>[壁紙に設定]の順に選択します。

画像を電話帳に追加するには、画像を選択して、[オプション]>[電話帳へ登録]の順に選択します。電話帳画面が開くので、画像を追加する連絡先を選択します。

## RealPlayer

著作権保護により、一部の画像、着信音、その他のコンテンツはコピー、改ざん、譲渡、または転送が禁止されている場合があります。

い > [メディア] > [RealPlayer] の順に選択します。

RealPlayerは、内蔵メモリまたはメモリカードに保 存されているか、E-mail または互換性のある PC か ら本機に転送されたか、 あるいは ウェブから本機 にストリーミングされるビデオクリップおよび オーディオファイルを再生できます。

RealPlayer がサポートする形式は、MPEG-4、MP4 (ストリーミングではない)、3GP、RV、RA、AAC、 AMR、および Midi です。RealPlayer は、メディア ファイル形式のすべてをサポートしているとは限 りません。



**ヒント**:オーディオおよびビデオファイル のストリーミングとは、最初に本機にダウ ンロードしなくても直接 ウェブからそれ らを再生できることを意味します。

# ビデオクリップおよび ストリームリンクを再生する

RealPlayer で再生するオーディオおよびビデオ ファイルを選択するには、「オプション]>[開く] の順に選択して、本機またはメモリカードのメ ディアクリップにスクロールします。

ストリーミングメディアを再生するには、メディ アクリップへの ウェブリンクを選択して [再生]を 選択します。あるいは、ウェブに接続してビデオ クリップまたはオーディオファイルにブラウズ し、「再生」を選択します。RealPlayer は、2 種類の リンクを認識します。rtsp:// URL と、RAM ファイル ヘリンクする http:// URL です。コンテンツがスト リーミングを開始する前に、本機が ウェブサイト に接続し、そのコンテンツをバッファに入れる必 要があります。ネットワーク接続で再生エラーが 生じた場合、RealPlaver は自動的にインターネット アクセスポイントへの再接続を試みます。

メディアクリップを保存するには、「**オプション**]> 「保存」の順に選択して、内蔵メモリまたはメモリ カード上のフォルダにスクロールし、「保存」を選 択します。ウェブ上のメディアファイルへのリン クを保存するには、「リンクを保存する」を選択し ます。

再生中に早送りまたは巻き戻しを行うには、上ま たは下にスクロールします。

再牛中に音量を上げたり下げたりするには、右ま たは左にスクロールします。

### 設定

!!! > [メディア] > [RealPlayer] > [オプション] > [設 定1の順に選択します。

### ビデオの設定

ビデオクリップの再生終了後に自動的にもう一度 再生させるには、[ビデオ]>[繰り返し]>[オン] の順に選択します。

### 接続の設定

[接続]を選択して、次の項目にスクロールし、ジョイスティックを押して設定します。

- [プロキシ] プロキシサーバを使用するかどうか、またプロキシサーバの IP アドレスとポート番号を入力するかどうかを選択します。
- [ネットワーク] インターネットに接続し、接続したときに使用するポート範囲を設定するアクセスポイントを変更します。

### プロキシの設定

プロキシサーバは、メディアサーバとそのユーザとの間に位置する中間サーバです。一部のサービスプロバイダは、セキュリティの強化とメディアファイルを含む ウェブページへのアクセスを高速化するために、プロキシサーバを使用します。

正しい設定については、ご契約のサービスプロバイダにお問い合わせください。

[接続]>[プロキシ]を選択して、次の項目にスクロールし、ジョイスティックを押して設定します。

[プロキシ使用] — プロキシサーバを使用するには「はい」を選択します。

- [プロキシサーバアドレス] プロキシサーバの IP アドレスを入力します。この設定は、プロキシサーバの使用を選択した場合にのみ使用できます。
- [プロキシポート番号] プロキシサーバのポート番号を入力します。この設定は、プロキシサーバの使用を選択した場合にのみ使用できます。

### ネットワークの設定

正しい設定については、ご契約のサービスプロバイダにお問い合わせください。

[接続]>[ネットワーク]を選択して、次の項目に スクロールし、ジョイスティックを押して設定し ます。

- [デフォルトアクセスポイント] インターネットに接続するためのアクセスポイントにスクロールして、ジョイスティックを押します。
- [オンライン時間] ネットワークリンクを使用 して再生するメディアクリップを一時停止した ときに RealPlayer がネットワークから切断され る時間を設定します。[ユーザ定義] を選択して、 ジョイスティックを押します。時間を入力して、 [OK] を選択します。
- [最小 UDP ポート] サーバポート範囲の下限 ポート番号を入力します。最小値は、1024です。
- [最大 UDP ポート] サーバポート範囲の上限ポート番号を入力します。最大値は、65535です。

## ミュージックプレイヤー

**警告**: スピーカーの使用中は、本機を耳元で使用しないでください。音量が非常に大きくなることがあります。

り > [メディア] > [ミュージック] の順に選択します。

ミュージックプレイヤーでは、音楽ファイルを再生したり、曲のリストを作成したり聴くことができます。ミュージックプレイヤーは、MP3 およびACC などの拡張子の付いたファイルをサポートします。

### 音楽を聴く

**警告**:音楽は適度な音量で聴いてください。 大音量で聴き続けると、聴覚に影響する可能性があります。スピーカーの使用中は、本機を耳元で使用しないでください。音量が非常に大きくなることがあります。 曲を選択するには、「オプション」> [ミュージックライブラリ] の順に選択します。「すべてのトラック] は、すべての曲をリストします。分類した歌を表示するには、「アルバム」、「アーティスト」、「ジャンル」、または「作曲者」を選択します。曲を再生するには、その曲にスクロールして、「オプション」> [再生]の順に選択します。曲が再生されているときに、再生と一時停止を行うには、▶と ■ ● を押します。曲を停止するには、■を押します。

本機に音楽ファイルを追加または削除した後、[ミュージックライブラリ]を更新してください。
[オプション]>[ミュージックライブラリ更新]の順に選択します。プレイヤーは内蔵メモリで音楽ファイルを検索し、それらを[ミュージックライブラリ]に更新します。

前の曲または次の曲を選択するには、ジョイスティックを上または下にスクロールします。

繰り返し音楽を再生するには、[オプション] > [繰り返し]の順に選択します。現在のフォルダ内のすべての曲を繰り返す場合は[全曲]を選択し、選択した曲を繰り返す場合は[1曲]を選択し、繰り返しを止める場合は[オフ]を選択します。

ランダムな順番で音楽を再生するには、フォルダ を選択して、[オプション]>[ランダム再生]の順 に選択します。

## 音楽の音量を調節する

音楽の音量をコントロールするには、音量キーを 押します。音量を消音にするには、消音になるま で音量を下げるキーを押します。

### トラックリスト

新しいトラックリストを作成してそれに曲を追加 したり、保存されたトラックリストを選択するこ とができます。

新しいトラックリストを作成するには、[オプション]>[ミュージックライブラリ]>[トラックリスト]>[オプション]>[新規トラックリスト]の順に選択します。新しいトラックリストの名前を入力して、[OK]を選択します。

トラックリストに曲を追加するには、リストを開いて、[オプション]>[トラック追加]の順に選択します。

### イコライザ

**いまり ( メディア ) > [ ミュージック ] > [ オプション ]** > [ イコライザ ] の順に選択します。

[イコライザ]を使用して、音楽ファイルを独自のものにできます。クラシックまたはロックなど、音楽のスタイルに基づくプリセットの周波数設定を使用できます。また、自分の好みに基づいて設定をカスタマイズできます。

[イコライザ] を開いている間は[ミュージック] のほかの機能は使用できません。

[イコライザ]を使用して、音楽の再生中に周波数を上げたり下げることができ、音楽の再生方法を変更できます。本機にはプリセットの周波数があります。

音楽の再生時にプリセットの周波数設定を使用するには、使用する周波数設定にスクロールして、[オプション]>[使用開始]の順に選択します。

#### 独自の周波数設定を作成する

- 1. 独自の周波数設定を作成するには、[ オプション]>[新規プリセット]の順に選択します。
- 2. プリセットの周波数設定の名前を入力して [OK] を選択します。
- 3. 上下にスクロールして周波数帯間を移動して、 各帯域の周波数を設定します。帯域間を移動す るには、左または右にスクロールします。
- 4. [戻る] を選択して新しい周波数設定を保存するか、[オプション] > [デフォルトにリセット]の順に選択して帯域をニュートラルな周波数に設定し、最初からやり直します。

## 音声メモ

😘 > [メディア] > [音声メモ]の順に選択します。

[音声メモ]では、音声メモを最大 60 秒録音することができます。録音した音声はサウンドクリップとして保存し、再生できます。[音声メモ]は、AMR形式をサポートします。

音声キーを押して[音声メモ]を起動します。プッシュトゥートークにログインしている場合は、音声キーはプッシュトゥートークキーとして機能するため、「音声メモ」を起動しません。

音声メモを録音するには、[オプション]>[サウンドクリップ録音]の順に選択します。録音を一時停止するには[一時停止]を選択し、録音を再開するには[録音]を選択します。録音を終了したら、[停止]を選択します。サウンドクリップが自動的に保存されます。

音声メモの最大長は 60 秒です。ただし、内蔵メモリまたはメモリカード上で使用できる容量により異なります。

### 音声メモを再生する

録音したばかりの音声を聴くには、「再生」アイコン ▶ を選択します。再生を取り消すには [停止]を選択します。 進捗バーに再生時間、位置、音声メモの長さが表示されます。

音声メモの再生を一時停止するには、[一時停止] を選択します。[再生]を選択すると再び再生され ます。 受信または録音した音声メモは、一時ファイルです。一時ファイルを残す場合は保存する必要があります。

## Flash player

い > [メディア] > [Flash] の順に選択します。

[Flash] では、携帯端末用に作成されたフラッシュファイルを表示、再生、または操作することができます。

フォルダを開いたり、フラッシュファイルを再生 するには、フォルダまたはファイルにスクロール して、ジョイスティックを押します。

互換性のある装置にフラッシュファイルを送信するには、そのファイルにスクロールして、開始キーを押します。著作権保護により、フラッシュファイルの中には送信できないものもあります。

内蔵メモリまたはメモリカード上に保存された複数のフラッシュファイル間を切り替えるには、左または右にスクロールします。

利用できるオプションは異なる場合があります。

## 設定

い > [ツール] > [設定]の順に選択します。

本機はさまざまな設定または変更を行えます。これらの設定を変更すると、いくつかのアプリケーションで本機の動作に影響があります。

設定の一部は、本機に事前設定されていたり、携帯電話事業者またはサービスプロバイダから構成メッセージとして送信されていたりする場合があります。このような設定は変更できない場合もあります。

設定する項目までスクロールして、ジョイスティックを押すと、次のことができます。

- 2 つの値(オンまたはオフなど)を切り換えます。
- リストから値を選択します。
- テキストエディタを開いて値を入力します。
- スライダを開いて、左右にスクロールして、値を増減できます。

## 電話機の設定

[電話機]を選択すると、本機の言語の設定、待受 画面の設定、および表示の設定を変更できます。

### 一般設定

[一般]を選択して、次のオプションから選択します。

- [電話機言語] リストから言語を選択します。 言語を変更すると、本機のすべてのアプリケー ションに影響します。言語を変更すると、本機 は再起動します。
- [予測辞書リセット] ジョイスティクを押すと [日本語予測辞書をリセットしますか?]と表示 されるので、[はい]か[いいえ]を選択します。
- [日本語予測] オン / オフを選択します。[オン]にすると、入力された文字に続く語句を予測して候補が表示され、目的の語句を選択できます。
- [キー入力タイムアウト] ― テキスト入力時に、次の文字にカーソルが移動するまでの時間を選択することができます。
- [ウェイクアップメッセージ / ロゴ]—[デフォルト]を選択すると、デフォルトの画像が使用されます。[テキスト]を選択すると、独自のウェルカムメッセージを入力できます。[画像]を選択すると、ギャラリーから画像を選択できます。ウェルカムメッセージまたは画像は、本機に電源を入れるたびに短時間表示されます。

• [デフォルト設定に戻す] — 本機のオリジナルの 設定を復元します。この作業を行うには、本機 のロックコードが必要になります。リセット後、 本機の電源が入るまで少し時間がかかることが あります。文書、連絡先情報、カレンダーのエ ントリ、およびファイルは影響を受けません。

### 待受画面の設定

[ **待受画面のキー設定**]を選択して、次のオプションから選択します。

- [待受画面機能拡張]—[オン]を選択すると、別のアプリケーションへのショートカットを待受画面の機能拡張画面で利用できます。
- [左ソフトキー]、[右ソフトキー] 待受画面で 左右のソフトキーから開くショートカットを変 更します。ジョイスティックを押して、リスト から機能を選択し、[OK] を選択します。
- [ナビゲーションキー右]、[ナビゲーションキー左]、[ナビゲーションキー下]、[ナビゲーションキー下]、[ナビゲーションキー上]、[決定キー] 別の方向にスクロールするときに開くショートカットを変更します。[待受画面機能拡張]>[オン]を選択している場合、これらの設定は利用できません。
- [特受画面ショートカット設定] 待受画面の機能拡張画面に登録するアプリケーションを選択します。
- [特受画面メールボックス] 待受画面の機能拡張画面に表示する受信メールまたはメールボックスを選択します。

### 表示設定

[画面]を選択して、次のオプションから選択します。

- [ライトセンサー] 本機の画面を明るくするの に必要なライトの強さを調整します。
- [パワーセーバータイムアウト] スクリーン セーバーが起動するまでの時間を選択します。 スクリーンセーバーを起動すると、本機の動作 時間が長くなります。
- [照明点灯時間] 最後にキーを押してから画面 を暗くするまでの時間を設定します。

## 通話設定

[通話]を選択して、次のオプションから選択します。

- [ 発信者番号通知] [ はい ] を選択すると、自 分の電話番号が通話先の電話に表示されます。 [契約時デフォルト設定 ] を選択すると、自分の 呼び出し ID を通話先の電話に送信するかどうか をネットワークが設定します。
- [ネット電話番号通知] この機能をオンに設定すると、自分のネット呼び出し ID が通話先の電話に表示されます。
- [割込通話サービス] [開始]を選択すると、通話中に新しい着信があった場合に通知します。 [状態確認]を選択すると、この機能がネットワーク上で利用できるかをチェックします。

- 「インターネットコールウェイティング ] この | 「自動リダイヤル ] 「オン ] を選択すると、電 機能を有効にすると、ネット通話中に新しい着 信があった場合に通知します。
- 「インターネット着信通知 ]—「オン ]を選択す ると着信したネット通話に応答します。[オフ] を選択すると、着信したネット通話に話し中で あることを通知します。
- 「デフォルト電話タイプ ] 「通常 ] を選択する と、電話番号に通常の電話をかけます。「イン ターネット]を選択すると、VoIPを使って電話番 号またはアドレスに雷話をかけます。
- [通話拒否時 SMS 送信] [はい] を選択すると、 電話をかけてきた相手に、電話に出られない理 由を知らせる SMS を自動的に送信します。
- [通話拒否時定型文] 電話に出られない理由を テキストに入力します。このテキストは、電話 に出られないときに自動的に SMS として送信さ れます。
- 「テレビ電話の静止画 ] [ユーザ定義 ] を選択 すると、テレビ電話中に映像の代わりに表示す る静止画像を選択します。[なし]を選択すると、 テレビ電話中に静止画像は送信されません。
- [国際アクセスコード置換] [はい]を選択す ると「+」で登録された電話番号は、あらかじ め登録された日本からの国際電話アクセスコー ドに自動的に置き換えられます。

- 話がつながらない場合、自動的にリダイヤルし ます。電話がつながるまで、最大10回までリダ イヤルします。
- 「通話後の情報表示】—「オン」を選択すると、直 前の通話のおおよその時間が短時間表示されま す。
- 「ワンタッチダイヤル」—「オン」を選択すると、 本機の短縮ダイヤルを使用できます。ワンタッ チダイヤルキー「2~9」に割り当てられた電話 番号にダイヤルするには、そのキーを長く押し ます。

「ワンタッチダイヤル」(P.43) を参照してくだ さい。

• [エニーキーアンサー]—[オン]を選択すると、 着信時、どのキーを押しても電話に応答できま す (終了キーを除く)。

□ > 「ツール] > 「設定] > 「接続] を選択して、次の オプションから選択します。

• 「アクセスポイント] — 新しいアクセスポイント を設定したり、既存のアクセスポイントを編集 したりします。いくつかのアクセスポイントが サービスプロバイダによって事前に設定されて いる場合もあり、このようなアクセスポイント は作成、編集、または削除できない場合があり ます。

- [アクセスポイントグループ] 新しいアクセス ポイントグループを設定したり、既存のアクセ スポイントグループを編集したりします。アク セスポイントグループは、自動接続の確立や Email のローミングで使用されます。
- [パケット接続] いつパケットデータ接続を使用するかを設定して、本機をコンピュータのモデムとして使用する場合のアクセスポイントを入力します。
- [インターネット電話設定] ネット通話用の設定をします。
- [SIP 設定] セッション開始プロトコル (SIP) の プロファイルを表示または作成します。
- [データ通信] データ通信接続が自動的に終了 するまでのタイムアウト期間を設定します。
- [VPN] VPN ポリシーのインストールおよび管理、VPN ポリシーサーバの管理、VPN ログの表示、VPN アクセスポイントの作成および管理をします。
- [ワイヤレス LAN] 無線 LAN が利用できることを示すインジケータを表示するかどうかを設定し、ネットワークを検索する頻度を設定します。
- [構成] 信頼できるサーバを表示または削除します。信頼できるサーバからは、構成の設定を 受信できます。

無線 LAN やパケットデータサービスへの加入について、適切な接続と構成の設定についての情報を取得する方法については、携帯電話事業者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。

設定できる内容は異なる場合があります。

### アクセスポイント

\$\ > [ ツール ] > [ 設定 ] > [ 接続 ] > [ アクセスポイント ] を選択します。

アクセスポイントとは、本機がデータ接続のためにネットワークに接続する場所のことです。E-mail やマルチメディアサービスを使用したり、ウェブページをブラウズするには、まず、これらのサービス用のアクセスポイントを設定する必要があります。

アクセスポイントグループは、アクセスポイントをグループ化して優先順位を付けるときに使用します。アプリケーションは接続方式として、1つのアクセスポイントではなく、アクセスポイントグループを使用できます。この場合、E-mail やローミングの接続に、アクセスポイントグループの中で最適なアクセスポイントが使用されます。

一部のアクセスポイントがサービスプロバイダに よって事前に設定されている場合もあり、このよ うなアクセスポイントは作成、編集、または削除 できない場合があります。

「インターネットアクセスポイント」(P.84) を参照 してください。

### アクセスポイントグループ

**場 > [ ツール ] > [ 設定 ] > [ 接続 ] > [ アクセスポイントグループ ]** の順に選択します。

アクセスポイントグループは、アクセスポイントをグループ化して優先順位を付けるときに使用します。アプリケーションは接続方式として、1つのアクセスポイントではなく、アクセスポイントグループを使用できます。この場合、E-mail やローミングの接続に、アクセスポイントグループの中で最適なアクセスポイントが使用されます。「アクセスポイントグループ」(P.97)を参照してください。

### パケットデータ

り > [ツール] > [設定] > [接続] > [パケット接続] の順に選択します。

本機は、GSM ネットワークの GPRS などのパケットデータ接続をサポートしています。本機を GSM やWCDMA のネットワークで使用している場合、同時に複数のデータ接続を有効にできます。つまり、アクセスポイントはデータ接続を共有でき、そして、(たとえば、音声通話中に)、データ接続をオンのままにしておくことができます。「接続マネージャ」(P.95)を参照してください。

#### パケットデータの設定

パケットデータの設定は、パケットデータ接続を 使用するすべてのアクセスポイントに影響を与え ます。

次のオプションから選択します。

- [パケット接続] [可能時]を選択すると、サポートされるネットワークで本機をオンにしたときに、本機をパケットデータネットワークに登録します。[必要時]を選択すると、アプリケーションまたはアクションが必要とするときだけ、パケットデータを接続します。
- [アクセスポイント] 本機をコンピュータのパケットデータモデムとして使用する場合のアクセスポイント名 (サービスプロバイダより提供される)を入力します。

これらの設定は、パケットデータ接続を使用する すべてのアクセスポイントに影響します。

### ネット通話の設定

この設定を行うには、先に SIP 設定を行う必要があります。

い > [ツール] > [設定] > [接続] > [インターネット電話設定]の順に選択します。[オプション] > [新規プロファイル]または[オプション] > [編集] の順に選択します。

[名前] までスクロールし、ジョイスティックを押して、プロファイルの名前を入力し、[OK] を選択します。

[SIP プロファイル]までスクロールし、ジョイスティックを押して、プロファイルを選択し、[OK]を選択します。SIP プロトコルは、1 人または複数の参加者とのネット通信などの通信セッションを作成、変更、および終了するときに使用されます。SIPプロファイルには、このようなセッション設定がされています。

設定を保存するには、[戻る]を押します。

### データ通信の設定

\$ > [ツール] > [設定] > [接続] > [データ通信]の順に選択します。

データが転送されなくなった場合に、データ通信を自動的に終了するまでのタイムアウト期間を設定するには、[オンライン時間]を選択して、ジョイスティックを押します。[ユーザ定義]を選択した場合、独自のタイムアウト期間を入力します。[無制限]を選択した場合、[オプション]>[切断]の順に選択されるまで接続は有効なままになります。

#### VPN

#### VPN アクセスポイント

VPN アクセスポイントを管理するには、[VPN] > [VPN アクセスポイント] > [オプション] の順に選択して、次のオプションから選択します。

- [編集] 選択したアクセスポイントを編集します。アクセスポイントが使用中であるか、その設定が保護されている場合、そのアクセスポイントは編集できません。
- [新規アクセスポイント] 新しい VPN アクセス ポイントを作成します。
- [削除] 選択したアクセスポイントを削除します。

#### VPN アクセスポイントの設定

アクセスポイントの正しい設定については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

VPN アクセスポイントの設定を編集するには、その アクセスポイントを選択して、[オプション]を選 択します。

次のオプションから選択します。

- [接続名] VPN 接続の名前を入力します。この 名前の最大長は 30 文字です。
- [VPN ポリシー] このアクセスポイントで使用する VPN ポリシーを選択します。
- [インターネットアクセスポイント] この VPN アクセスポイントで使用するインターネットア クセスポイントを選択します。
- [プロキシサーバアドレス] この VPN アクセス ポイントのプロキシサーバのアドレスを入力し ます。
- [プロキシポート番号] プロキシポートの番号 を入力します。

### 無線 LAN

**ら > [ツール] > [設定] > [接続] > [ワイヤレス LAN]** の順に選択します。

現在の場所で利用できる無線 LAN があることを示すインジケータを表示するには、[応答状態表示] >[はい]の順に選択します。

本機が利用できる無線 LAN をスキャンして、インジケータを更新する時間間隔を選択するには、

[ネットワークスキャン]を選択します。[応答状態表示]>[はい]の順に選択していない場合、この設定は表示されません。

#### WLAN の高度な設定

(§) > [ツール] > [設定] > [接続] > [ワイヤレス LAN] > [オプション] > [詳細設定] の順に選択します。無線 LAN の高度な設定は通常、自動的に設定されるため、これらを変更することは推奨されません。これらの設定を手動で編集するには、[自動設定] > [無効] の順に選択して、次のものを設定します。

- [再試行頻度(小)] 本機がネットワークから 受信確認信号を受信しなかった場合に転送をや り直す最大回数を入力します。
- [再試行頻度(大)] 本機がネットワークから clear-to-send(送信可)信号を受信しなかった場合に転送をやり直す最大回数を入力します。

- [RTS しきい値] 無線 LAN アクセスポイント装置がパケットを送信する前に発行する送信要求のデータパケットサイズを選択します。
- [TX電力レベル] データを送信するときの本機の電源レベルを選択します。
- [ラジオ測定] 無線測定をオンまたはオフにします。
- [パワーセービング] 電池を省電力設定にする かどうかを選択します。

すべての設定をオリジナルの値に復元するには、 [オプション] > [デフォルトに戻す] の順に選択します。

### 無線 LAN アクセスポイントの セキュリティの設定

#### WEP セキュリティの設定

いった。 | ツール ] > [ 設定 ] > [ 接続 ] > [ アクセスポイント ] の順に選択します。 [ オプション ] > [ 新規アクセスポイント ] の順に選択して、無線 LAN アクセスポイントを作成するか、無線 LAN アクセスポイントを選択して、[ オプション ] > [ 編集 ] の順に選択します。

アクセスポイントの設定で、[WLAN セキュリティモード] > [WEP] の順に選択します。

データは WEP(Wired Equivalent Privacy)暗号化方式で暗号化されてから送信されます。必要な WEP 鍵を持っていないユーザからのネットワークへのアクセスは拒否されます。 WEP セキュリティモードを使用しているとき、WEP 鍵で暗号化されていないデータパケットを本機が受信した場合、そのデータは破棄されます。

アドホックネットワークでは、すべてのデバイスが同じ WEP 鍵を使用する必要があります。

[WLAN セキュリティ設定]を選択して、次のオプションから選択します。

- [ **使用する WEP キー**] 使用する WEP 鍵を選択します。
- [**認証タイプ**] [オープン]または[共有]を選択します。
- [WEP キー設定] WEP 鍵を設定します。

#### WEP 鍵の設定

(5) > [ツール] > [設定] > [接続] > [アクセスポイント] の順に選択します。[オプション] > [新規アクセスポイント] の順に選択するか、アクセスポイントを選択して、[オプション] > [編集] の順に選択します。

アクセスポイントの設定で、[WLAN セキュリティモード] > [WEP] の順に選択します。

アドホックネットワークでは、すべてのデバイスが同じ WEP 鍵を使用する必要があります。

[WLAN セキュリティ設定] > [WEP キー設定] の順に 選択して、次のオプションから選択します。

- [WEP 暗号化] 使用する WEP 暗号化鍵の長さを 選択します。
- [WEP キー形式] WEP 鍵データを [ASCII] または [16 進] のどちらの形式で入力するかを選択します。
- [WEP キー] WEP 鍵データを入力します。

#### 802.1x セキュリティの設定

アクセスポイントの設定で、[WLAN セキュリティ モード] > [802.1x] の順に選択します。

802.1x は、無線ネットワークにアクセスする装置を認証および承認して、認証プロセスが失敗した場合はそのアクセスを拒否します。

[WLAN セキュリティ設定]を選択して、次のオプションから選択します。

- [WPA モード] [EAP] (Extensible Authentication Protocol) または [事前共有キー] (デバイス識別 に使用される秘密鍵) を選択します。
- [EAP プラグイン設定] [WPA モード] > [EAP] の順に選択した場合、本機に定義されているどのEAP プラグインをアクセスポイントで使用するかを選択します。
- [事前共有キー] [WPA モード] > [事前共有 キー] の順に選択した場合、接続しようとしてい る無線 LAN に本機を識別させるための共有秘密 鍵を入力します。

設定できる内容は異なる場合があります。

#### WPA セキュリティの設定

アクセスポイントの設定で、[WLAN セキュリティモード] > [WPA/WPA2] の順に選択します。

[WLAN セキュリティ設定]を選択して、次のオプションから選択します。

- [WPA モード] [EAP] (Extensible Authentication Protocol) または [事前共有キー] (デバイス識別に使用される秘密鍵) を選択します。
- [EAP プラグイン設定] [WPA モード] > [EAP] の順に選択した場合、本機に設定されているどのEAP プラグインをアクセスポイントで使用するかを選択します。
- [事前共有キー] [WPA モード] > [事前共有 キー] の順に選択した場合、接続しようとしてい る無線 LAN に本機を識別させるための共有秘密 鍵を入力します。
- [TKIP 暗号化] [許可する] を選択すると、TKIP 暗号化がオンになります。この暗号化は、誤用を防ぐ程度の頻度で変更される一時的な鍵を使用します。無線 LAN 内のすべての装置は、TKIP 暗号化の使用を許可または拒否する必要があります。

設定できる内容は異なる場合があります。

#### EAP

本機に現在インストールされている EAP (Extensible Authentication Protocol) プラグインを EAP プラグインを無線ネットワークで使用すると、 無線装置と認証サーバを認証できます。また、異なる EAP プラグインを使用することで、さまざまな EAP 認証方法を使用できます(ネットワークサービス)。

アクセスポイントを使用して WLAN に接続するときに EAP プラグインを使用するには、使用するプラグインを選択して、[オプション]>[有効]の順に選択します。このアクセスポイントで使用できる EAP プラグインの隣にはチェックマークが入っています。プラグインを使用しない場合は、[オプション]>[無効]の順に選択します。

EAP プラグインを設定するには、[ **オプション** ]> [**構成**] の順に選択します。 EAP プラグイン設定の優先順位を変更するには、
[オプション] > [ 優先順位を上げる] または[オプション] > [ 優先順位を下げる] の順に選択します。
前者を選択した場合、アクセスポイント経由によるネットワーク接続の認証において、そのプラグインは他のプラグインより前に使用されます。後
者を選択した場合、そのプラグインは他のプラグインより後に使用されます。

利用できるオプションは異なる場合があります。

### 構成の設定

信頼できるサーバ用の構成の設定を持つ携帯電話事業者、サービスプロバイダ、または企業情報管理からは、メッセージを受信できます。これらの設定は自動的に[構成]に保存されます。信頼できるサーバからは、アクセスポイント、マルチメディア、または E-mail サービスの構成の設定、およびIM または同期の設定を受信できます。

信頼できるサーバの構成を削除するには、そのサーバまでスクロールして、「BS」を押します。これにより、このサーバが提供している他のアプリケーション用の構成の設定も削除されます。

## 日付と時刻の設定

「日付と時刻の設定」(P.128)を参照してください。

## セキュリティの設定

「セキュリティを設定する」(P.55) を参照してください。

## アクセサリの設定

\$ > [ツール] > [設定] > [アクセサリ]の順に選択 します。

**警告**: ヘッドセットを使用すると、外の音が聞こえにくくなります。安全が損なわれる可能性がある場所では、ヘッドセットを使用しないでください。

次の設定は、ほとんどのアクセサリで選択できます。

- [デフォルトモード] 本機にアクセサリを装着 したときにオンになるモードを選択します。
- [自動応答] アクセサリを装着しているときには、本機が自動的に着信に応答するようにします。[オン]を選択すると、本機は着信すると5秒後に自動的に応答します。モードメニューで呼び出し音の種類を

[ **ビープ音一回** ] または [ **マナー** ] に設定している場合、自動応答は無効になります。

• [ ライト ] — [ オン ] を選択すると、アクセサリを装着している間、本機が点灯します。

## オーガナイザー

♀ > 「オーガナイザ」の順に選択します。

オーガナイザーには、日常生活やビジネスにおい て、さまざまな情報の整理や管理に役立つツール が用意されています。

## カレンダー

カレンダーに会議や記念日を登録して、設定した 日時に通知を受けたり、To-do リストやメモなどを 保存して仕事や用事のスケジュールを管理するこ とができます。

♀ > 「オーガナイザ] > 「カレンダー」の順に選択し ます。

### カレンダーを表示する

カレンダーの画面を、月表示、週表示、および Todo リスト表示に切り替えることができます。デ フォルトは月表示に設定されています。

エントリを登録すると、月表示の場合、日付の右 下隅に小さな三角形が表示されます。

调表示の場合には、メモ、記念日、To-do のアイコ ンが曜日の下に表示されます。

#### カレンダー表示を変更する

月表示画面で、 を押します。 週表示画面が表示されます。

• **!** を続けて押すと、日表示、To-do リスト表 示に画面が切り替わります。



**ピント:[カレンダー]**を開いた時の表 示タイプや、 调表示の 调開始日を指定す ることが可能です。

> 「オプション ] > 「設定 ] の順に選択しま す。「カレンダーを設定する」(P.124) を 参照してください。

### 特定の日に移動する

- 1. 日 / 週 / 月 表示で、「オプション ] > 「指定日へ **移動** ] の順に選択します。
  - 日付の入力画面が表示されます。
- 2. 日付を入力し、**[OK]** を押します。 指定した日時にカーソルが移動します。

#### 今日の日付に移動する

1. | を押します。

今日の日付にカーソルが移動します。

## カレンダーエントリを登録 する

「カレンダー]には、「会議」、「記念日」、「メモ」、 「To-do] エントリを登録することができます。

#### 会議を登録する

- 1. エントリを登録する日を選択します。
- 2. 「オプション ] > [新規エントリ ] > [会議] の順 に選択します。

エントリの入力画面が表示されます。

- 3. それぞれのフィールドに内容を入力します。 入力できるのは、次のフィールドです。
  - 件名
  - 場所
  - 開始時刻
  - 終了時刻
  - 開始日
  - 終了日
  - アラーム イベントを通知するよう設定する 場合は、「オン」を選択します。アラームの日 時を入力します。
  - 繰り返し エントリを一定間隔で繰り返す場 合に選択します。

● 同期 - Nokia PC Suite などを利用して、互換性 のある PC のカレンダーと同期する場合に選 択します。「プライベート】: カレンダーがオ ンラインになったときに会議が他のユーザか ら隠されます。

「**パブリック** 1: カレンダーがオンラインに なったときにエントリがすべてのユーザに表 示されます。[なし]: エントリは同期されま せん。「データの同期」(P.135) を参照してく ださい。

4. [OK] を押します。

エントリが保存されます。



※ ヒント:ショートカット: \$3 > [オーガナ イザ ]> 「カレンダー]> 任意のキー

( | \_ ~ | ~ | , % | ) の順に選択すると、[ 会議] エントリの入力画面が開きます。

#### 会議の詳細データを追加する

会議エントリではエントリの詳細を入力し、 フィールドに追加することができます。会議エン トリを開き、[オプション]>[詳細データの追加] > 「新規作成」の順に選択します。

[オーガナイザ]の[ノート]に登録した内容を会議 エントリに追加することもできます。「オプション」 > 「詳細データの追加 ] > 「既存ノートを使用 ] の順 に選択します。

**ヒント**:カレンダーから新規作成した詳細 データは、オーガナイザのノートには登録 されません。

### メモを登録する

[オプション]>[新規エントリ]>[メモ]の順に選択します。

エントリの入力画面が表示されます。

- 2. それぞれのフィールドに内容を入力します。 入力できるのは、次のフィールドです。
  - 件名
  - 開始日
  - 終了日
  - 同期
- [OK] を押します。
   エントリが保存されます。

### 記念日を登録する

1. [オプション] > [新規エントリ] > [記念日] の順に選択します。

エントリの入力画面が表示されます。

- 2. それぞれのフィールドに内容を入力します。 入力できるのは、次のフィールドです。
  - 行事
  - 日付
  - アラーム 設定すると毎年その日を通知します。

- 同期
- 3. **[OK]** を押します。

エントリが保存されます。

#### To-do を登録する

 [オプション]>[新規エントリ]>[To-do]の順に 選択します。

エントリの入力画面が表示されます。

- 2. それぞれのフィールドに内容を入力します。 入力できるのは、次のフィールドです。
  - 件名
  - 期限日 タスクの完了期限を入力します。
  - アラーム
  - 優先度 タスクの重要度を高、標準、低 から 設定します。
  - 同期
- 3. [OK] を押します。

エントリが保存されます。

To-do 表示で任意のキーを押すと、To-do ノートエントリが開きます。To-do 表示にするには、「カレンダー表示を変更する」(P.120)を参照してください。

• 完了した To-do にチェックマークを付けるには、「オプション」> [完了マーク] の順に選択します。完了マークを付けると、カレンダーからエントリの表示が消えますが、To-do リストからは削除されません。完了マークを解除するには、全 To-do ノート表示で、[オプション]> [完了マーク解除] の順に選択します。

### アラームを設定する

メモエントリにアラームを設定することはできません。

### アラームを登録 / 解除する

- 1. アラームを登録するエントリを選択 > [オプション]>[開く]の順に選択します。 エントリ入力画面が表示されます。
- [アラーム]>[オン]または[オフ]>[0K]の順に選択します。

#### アラーム音を選ぶ

それぞれのエントリに異なったアラーム音を設定することができます。

- アラーム音を設定するエントリ>[オプション] >[設定]>[カレンダーアラーム音]の順に選択 します。
  - サウンドリストが表示されます。
- 2. アラーム音を選択 > [選択] の順に押します。

アラーム音にカーソルを合わせると、そのアラーム音を聞くことができます。

#### アラームが鳴ったときの操作

- アラーム音が鳴っている時に[消音]を押すと消音します。消音を押しても、通知メッセージは画面に表示されたままです。
- アラーム音をいったん停止し、5分後に再開する には、スヌーズを押します。
- アラーム音が鳴っている時に[停止]を押すと、 アラームが停止します。

## カレンダーエントリを送信 する

互換性のある機器に、SMS、MMS、E-mail、Bluetooth、 赤外線通信を利用して、カレンダーエントリを送 信することができます。

- 1. 送信するカレンダーエントリを選択します。
- [オプション]>[送信]>送信タイプの順に選択します。

送信リストが表示されます。

「SMS を作成して送信する」(P.64)、「MMS を作成して送信する」(P.66)、「E-mail を作成して送信する」(P.75)、「Bluetooth 無線接続」(P.87)、「赤外線」(P.92) を参照してください。

E-mail で送信するには、本機のメールボックスが 定義されている必要があります。受信する機器に より送信方法が限られる場合があります。「E-mail を設定する」(P.71) を参照してください。

## カレンダーエントリを削除 する

#### 1件削除する

- 1. 削除するカレンダーエントリを選択します。
- 2. [オプション]>[削除]の順に選択します。
- [はい]を押します。
   カレンダーエントリが削除されます。

#### 全件削除する


- - カレンダーが月表示でない場合は、
     して、月表示にしてください。
- 2. 月表示画面で、[オプション]>[エントリ削除] >「すべてのエントリ]の順に選択します。
- 3. [はい]を押します。 カレンダエントリが全件削除されます。

#### 指定日より前のエントリを削除する

日付を指定し、その日より前に登録してあるエントリを削除することができます。

- 月表示画面で、[オプション]>[エントリ削除] >[指定日より前を削除]の順に選択します。
- 2. 指定日を入力 > [OK] の順に押します。

指定日より前のエントリが削除されます。



### カレンダーを設定する

**い** >[ オーガナイザ] > [ カレンダー] > [ オプション] > [ 設定] の順に選択します。

次のオプションを設定することができます。

- [カレンダーアラーム音]-「アラームを設定する」(P.123)を参照してください。
- [ デフォルト表示] カレンダーを開いたときに、月表示、週表示、日表示、To-do表示にするかを選択します。
- [週開始日] 週表示でカレンダーを開いたときに、先頭にくる曜日を選択します。

• [週表示タイトル] - 週開始日を月曜日にする と選択できます。週表示のタイトルを週番号 にするか、週の日付にするかを選択します。 週番号は、週開始日を月曜日にすると、画面 に表示されます。その年の1番最初の月曜日 を第1週とします。

**ヒント:** カレンダーエントリを Bluetooth 機能搭載の互換性のある BPP (Basic Print Profile) プリンタで印刷することができます。[オプション] > [印刷] の順に選択します。

## 電卓

§ >[オーガナイザ]>[電卓]の順に選択します。

**注意**:この計算機は単純な計算用に設計されており、精度には限界があります。

### 計算の実行

- 1. 計算する最初の数字を入力します。
  - 小数点を追加するには、こ。を押します。
- 2. 使用する演算子を選択し、ジョイスティックを押します。
- 3. 次の数字を入力します。
  - 計算を続ける場合は、演算子と数字を入力します。

4. 計算を実行するには、「=」を選択し、ジョイス ティックを押します。

#### 計算機のオプション設定

オプションから次の機能が選択できます。

- [前回の結果] 前回の計算結果を表示します。
- [メモリ]>[保存]-エディタフィールドの数字 を保存します。1回に1つの数字しか保存できません。
- [メモリ] > [再呼び出し] 保存したメモリを呼び出します。
- [メモリ]>[クリア]-保存したメモリを削除します。
- [画面クリア] 画面を消去して新しい計算を開始 します。

### コンバータ

コンバータでは単位の変換が可能です。例えば、長さの単位を ヤード から メートル に変換することができます。

本機のコンバータ は簡易版です。四捨五入の際には誤差を生じることがあります。

**い > [オーガナイザ] > [コンバータ]** の順に選択します。

### コンバータを操作する

- 1. **[タイプ]**フィールドを押します。 タイプリストが表示されます。
- 2. 変換する値の種類を選択してから [OK] を押します。
- 3. 上の[単位]フィールド>変換元の単位を選択> [OK] の順に押します。
- 4. 最初の[数量]フィールドを選択 > 変換する値を入力します。
- 下の[単位]フィールド>変換先の単位を選択> [OK] を押します。

下の数量フィールドに変換された値が表示されます。

## 基本通貨と通貨交換レートの 設定

通貨換算を行う前に、基本通貨を選択して交換 レートを入力する必要があります。

#### 通貨の換算方法

例として、日本円を米ドルへ変換します。

- 「タイプ] フィールド > [通貨] > [OK] の順に選択します。
- 2. [単位]フィールド > [自国通貨] > [OK] の順に押します。

自国通貨を日本円と考えます。

- 3. 「オプション] > [通貨レート] の順に選択します。
- 4. 外貨フィールドを選択 > 交換レートを入力 > [OK] の順に押します。
  - 交換レートは、自国通貨を1とした場合の変換先通貨の比率になります。ここでは日本円を1とした米ドルの値を入力します。
  - フィールドの「外貨」表示を、実際の通貨名に変更することができます。[オプション]>
    [通貨名変更]の順に選択し、ジョイスティックを押し、例えば「米ドル」と入力します。
  - 設定したフィールドを削除するには、[オプション]>[通貨削除]の順に選択します。
- 5. 上の数量フィールドを選択し、変換元の値を入力します。

下の数量フィールドに換算された金額が表示されます。

基本通貨を変更する場合は、基本通貨にする通貨 を選択 > [オプション] > [基本通貨に設定]の順に 選択します。

**注意**:基本通貨を変更すると、前に設定した 交換レートがゼロになるので、新しいレートを入 力する必要があります。

## 留守番電話サービス

(5) > [オーガナイザ] > [留守電] の順に選択します。 初めて留守番電話サービスアプリケーションを開 く場合、自分の留守番電話サービス番号の入力が 必要です。この番号を変更するには、[オプション] > [電話番号変更] の順に選択します。この番号にか けるには、[オプション] > [留守電センター呼び出 し] の順に選択します。

## 時計

□ > [時計]の順に選択します。

時計の種類を変更するには、[オプション]>[設定] >[時計のタイプ]>[アナログ]または[デジタル] の順に選択します。

### 日付と時刻の設定

日付と時刻、その表示形式およびアラーム音を変更し、時刻の自動更新を設定するには、[オプション]>[設定]の順に選択して、次のオプションから選択します。

- [時刻] 時刻を入力して、[OK] を選択します。
- [タイムゾーン] タイムゾーンを入力して、[OK] を選択します。
- [日付] 日付を入力して、[OK] を選択します。
- [日付形式] 日付が表示される形式を変更します。表示する形式までスクロールして、[OK] を 選択します。
- [日付区切り文字] 日、月、そして年を区切る 記号を変更します。変更する記号までスクロー ルして、[OK] を選択します。
- [時間表示形式] [24 時間制] または [12 時間 制] を選択します。
- [時刻区切り文字] 時間と分を区切る記号を選択します。
- [時計のタイプ]—[アナログ]または[デジタル]を選択します。

- [アラーム音] 目覚まし時計として使用する場合のアラーム音を選択します。
- [ネットワーク時刻] 時刻、日付、およびタイムゾーン情報を自動的に更新します(ネットワークサービス)。[自動更新]を選択すると、オンになります。このサービスは、すべてのネットワークで利用できるわけではありません。

#### アラーム時計

本機の電源を切っているときにアラーム時刻になった場合は、自動的に電源が入り、アラーム音が鳴り始めます。[停止]を選択すると、電話の発着信をできる状態にするかどうかを確認するメッセージが表示されます。[いいえ]を選択すると電源が切れ、[はい]を選択すると、電話の発着信ができる状態になります。携帯電話の使用により電波干渉や危険が生じるおそれのあるときは、[はい]を選択しないでください。

アラームを設定するには、[オプション]>[アラーム設定]の順に選択します。アラーム時刻を入力して、[OK]を選択します。

アラームを表示または変更するには、**[ アラーム変 更 ]** を選択します。

アラームを解除するには、[ アラーム解除] を選択 します。

### ツール

□ > [ツール]の順に選択してください。

[ツール] フォルダには、本機を設定したり、他の アプリケーションを構成したりするためのアプリ ケーションがあります。

[アプリ] — 「アプリケーションマネージャ」(P.133) を参照してください。

[メモリ]—「メモリカード」(P.23) を参照してください。

[ データ転送 ] — 「機器間でデータを転送する」 (P.24) を参照してください。

**[モード]**—「モード」(P.137)を参照してください。 **[テーマ]**—「テーマ」(P.140)を参照してください。

[設定]— 「設定」(P.110) を参照してください。

**[E-mail]** キー — 「E-mail キーを設定する」(P.72) を 参照してください。

[ワンタッチダイヤル]—「ワンタッチダイヤル」 (P.43) を参照してください。

[**ボイスキー**] — 「ボイスキー」(P.131) を参照してください。

## 位置情報

位置情報サービスを使用すると、本機の場所に基づいて、天気や交通などの情報をサービスプロバイダから受信できます (ネットワークサービス)。

**い。** > [ツール] > [位置情報] の順に選択してください。

位置情報の識別方式を選択するには、位置情報の識別方式までスクロールして、[オプション] > [有効] の順に選択します。位置情報の使用をやめるには、[オプション] > [無効] の順に選択します。[Bluetooth] 位置情報の識別方式を使用すると、Bluetooth GPS アクセサリを使用して位置情報を求めることができます。[ネットワークベース] 位置情報の識別方式は、携帯電話事業者またはサービスプロバイダにより提供されます。どちらの位置情報の識別方式も同時に使用できます。

## ナビゲータ

この機能は、電話使用時に起こりえる位置情報要求をサポートするようには設計されていません。位置情報に基づく緊急電話サービスに関する法規制への本機の対応については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

正確な位置情報を求めるのに GPS を使用しないでください。また、GPS 受信機からの位置情報データだけに頼らないでください。

**S > [ツール] > [ナビゲータ]**の順に選択してください。

ナビゲータは、現在位置を表示し、目的地までの 道順を見つけ、その道のりをたどるための GPS ア プリケーションです。このアプリケーションには、 Bluetooth GPS アクセサリが必要です。また、いる 「ツール」> [位置情報]の順に選択して、Bluetooth GPS 位置情報の識別方式をオンにしておく必要が あります。

このアプリケーションを移動のために使用するには、少なくとも3つの衛星から位置情報を受信する必要があります。このアプリケーションを変更すると個人情報に影響する可能性があるため、十分に注意して使用する必要があります。

次のオプションから選択してください。

- [ナビゲーション] 目的地までのナビゲーション情報を表示します。
- [位置] 現在いる場所に関する位置情報を表示 します。
- [移動距離] 移動した距離や時間、平均移動速度や最大移動速度などの旅行情報を表示します。

## ランドマーク

**場 > [ ツール ] > [ ランドマーク ]** の順に選択してく ださい。

ランドマークとは、地理的な場所を示す位置情報です。ランドマークを本機に保存しておけば、位置に基づくサービスで利用できます。ランドマークを作成するには、Bluetooth GPS アクセサリまたはネットワークが必要です(ネットワークサービス)。「ナビゲータ」(P.129)を参照してください。「現ランドマークを作成するには、「オプション」>「新規ランドマーク」の順に選択してください。「現在位置」を選択すると、現在いる場所の経度と緯度を求めるネットワーク要求を行います。「手動入力」を選択すると、必要な位置情報(名前、カテゴリ、を選択すると、必要な位置情報(名前、カカゴリ、を選択すると、必要な位置情報(名前、カカコリを選択すると、必要な位置情報(名前、カカコリ、を選択すると、必要な位置情報(名前、カフゴリ、を選択すると、必要な位置情報(名前、カフゴリ、を選択すると、必要な位置情報(名前、カテゴリ、を選択すると、必要な位置情報(名前、カテゴリ、を選択すると、必要な位置情報(名前、カテゴリ、を選択すると、必要な位置情報(名前、カテゴリ、を選択すると、必要など)を自分で入力します。

### ボイスキー

**場 > [ ツール ] > [ ボイスキー]** の順に選択してください。

ボイスキーは、電話をかけたり、本機のアプリケーション、モード、その他の機能を起動したりするのに使用します。

本機は、電話帳のエントリ用のボイスタグと、[ボイスキー] アプリケーションで指定された機能用のボイスタグを作成します。ボイスキーが発声されると、本機は、発声された単語と本機のボイスタグを比較します。

### ボイスキーで電話をかける

電話帳のボイスタグは、[電話帳]の各連絡先に保存されている名前またはニックネームです。ボイスタグを聞くには、その連絡先を開いて、[オプション]>[ボイスタグ再生]の順に選択してください。

- 1. ボイスキーで電話をかけるには、音声キーを長押しします。
- 2. 呼び出し音が聞こえるか、メッセージが表示されたら、電話帳に保存されている名前をはっきりと発声します。

3. 連絡先が認識されると、その連絡先のボイスタグが本機で選択されている言語で再生されて、その連絡先の名前と電話番号が表示されます。タイムアウトの後、本機はその番号に電話をかけます。認識された連絡先が正しくない場合は、「次へ」を選択すると、他の候補が表示されます。電話をキャンセルするには、「終了」を選択します。

## ボイスキーで アプリケーションを起動する

本機は、[ **ボイスキー**] アプリケーションリストに あるアプリケーション用のボイスタグを作成しま す。

ボイスキーでアプリケーションを起動するには、 音声キーを長押しして、アプリケーション用のボ イスキーをはっきりと発声します。認識されたア プリケーションが正しくない場合は、[次へ]を選 択すると、他の候補が表示されます。キャンセル するには、[終了]を選択します。

このリストにアプリケーションを追加するには、 [オプション] > [新規アプリケーション]の順に選択します。

アプリケーションのボイスキーを変更するには、そのアプリケーションまでスクロールして、[オプション]>[コマンド変更]の順に選択します。新しいボイスキーを入力して、[OK]を選択します。

### ボイスキーでモードを変更する

本機は、モードごとにボイスタグを作成します。ボイスキーでモードを設定するには、音声キーを長押して、そのモード名を発声します。

ボイスキーを変更するには、そのモードまでスクロールして、[モード]>[オプション]>[コマンド変更]の順に選択します。

### ボイスキーの設定

本機で選択している言語で、認識したボイスキーを再生するシンセサイザーをオフに切り換えるには、[設定]>[シンセサイザ]>[オフ]の順に選択します。

本機を主に使用するユーザが代わったとき、音声 認識の情報をリセットするには、[音声認識を削除] を選択します。

## 音声補助

**い。** > [ツール] > [音声補助] の順に選択してください。

音声補助アプリケーションを使用すると、画面を 見なくても、本機の基本機能を使用できます。 次のオプションから選択してください。

• [発着信履歴] — 不在着信、応答した着信、発信 した番号、および頻繁にかける電話番号を表示 します。

- 「電話帳」— 電話帳のエントリを表示します。
- [ダイヤラー] 電話番号にダイヤルします。
- [**留守番電話**] 音声メッセージを取得します。
- [時計] 現在の日付と時刻を発声します。

**[オプション]**を選択すると、さらに使用できるオプションを選択できます。

## 設定ウィザード

設定ウィザードは、本機のオペレータ(MMS、GPRS、およびインターネット)、E-mail、プッシュトゥートーク(ネットワークサービス)、およびビデオ共有(ネットワークサービス)を、ご契約されている携帯電話事業者の情報に基づいて設定します。

これらのサービスを使用するには、携帯電話事業者またはサービスプロバイダに連絡して、データ接続などのサービスを有効にしてもらう必要があります。

これらの設定を編集するには、、。。 > [ツール]> [ウィザード]の順に選択して、設定する項目を選択します。

設定ウィザードを使用できない場合、

www.nokia.co.jp/phonesettings の Nokia 電話設定 ウェブサイトにアクセスしてください。

## アプリケーション マネージャ

「サール」> 「アプリ」の順に選択してください。アプリケーションマネージャを開くと、インストールされているすべてのソフトウェアパッケージが表示され、その名前、バージョン番号、種類、およびサイズが表示されます。アプリケーションマネージャを使用すると、インストールされているアプリケーションの詳細を表示したり、本機からアプリケーションを削除したり、アプリケーションのインストール設定を指定したりできます。

### 証明書管理

■要:証明書によってリモート接続とソフトウェアインストールにおける危険性はかなり軽減されますが、正しく使用しなければ、セキュリティは強化されません。証明書が存在するだけで、本機が保護されるわけではありません。証明書の管理者が正規の証明書、認証された証明書、は信頼できる証明書を提供しなければ、セキュリティは強化されません。証明書の有効期間は限られています。証明書が有効であるにもかかわらず、「期限切れ」が表示される場合は、本機の現在の日付と時刻が正しいかどうか確認してください。

証明書の設定を変更する前には、証明書の所有者が信頼できること、そして、その証明書が表示された所有者に属することを確認する必要があります。

デジタル署名は、ソフトウェアの出所を確認するだけで、その安全性を保証するものではありません。証明書には、認証機関証明書、ユーザ証明書、そしてサーバ証明書の3つの種類があります。安全に接続しているときに、サーバからサーバ証明書を本機に送信することがあります。受信したサーバ証明書は、本機に格納されている認証機関証明書を通じてチェックされます。サーバ証明書を認証できなかった場合、あるいは、本機が正しい証明書を所有していなかった場合は、通知されます。

証明書は、ウェブサイトからダウンロードするか、E-mail の添付として受信するか、Bluetooth 無線接続 または赤外線接続で送信されるメッセージとして受信します。証明書は、オンラインバンクやリモートサーバに接続して、機密性が高い情報を転送するときに使用する必要があります。また、ソールする場合には、ウィルスや悪意のあるソフトウェアの危険性を減らし、ソフトウェアの信憑性をチェックするために、証明書を使用する必要があります。

**ヒント**: 新しい証明書を追加するときには、その信憑性をチェックしてください。

## **Nokia Catalogs**

 $\S$  > [ツール] > [カタログ] の順に選択してください。免責条項に同意するには、[OK] を選択してください。

Nokia Catalogs(ネットワークサービス)は、本機で利用できるモバイルコンテンツショップです。 Nokia Catalogsを使用すると、ゲーム、着信音、壁紙、サービス、およびアプリケーションなど、本機のコンテンツを見つけ、プレビュー、購入、ダウンロード、およびアップグレードできます。利用できるコンテンツは、携帯電話事業者とサービスプロバイダによって異なります。

Nokia Catalogs はユーザのネットワークサービスを使用して、最新のカタログコンテンツにアクセスします。Nokia Catalogs で利用できるアイテムについては、携帯電話事業者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。

Nokia Catalogs は継続的に更新されており、携帯電話事業者またはサービスプロバイダから最新のコンテンツが本機に提供されます。カタログを手動で更新するには、[オプション]>[リスト更新]の順に選択してください。

## データとソフトウェアの管理

## リモート構成ネット ワークサービス

**い。** > [ **外部接続** ] > [ **デバイス** ] の順に選択してください。

サーバと接続して、本機の構成の設定を受信できます。サーバのプロファイルやさまざまな構成の設定は、携帯電話事業者、サービスプロバイダ、および企業情報管理部門から受信できます。構成の設定には、本機のさまざまなアプリケーションが使用する接続などの設定が含まれます。利用できるオプションは異なる場合があります。

リモート構成接続は通常、本機の設定を更新する 必要があるときに、サーバ側から起動されます。

### リモート構成の設定

[デバイス]のメイン画面で、[オプション]を選択して、次の中から選択します。

- [ **設定開始** ] サーバに接続して、本機の構成の 設定を受信します。
- [新規サーバプロファイル] 新しいサーバプロファイルを作成します。
- [プロファイル編集] プロファイルの設定を変更します。

- 「削除」—選択したプロファイルを削除します。
- [設定を有効にする] サーバプロファイルのあるすべてのサーバから、構成の設定を受信します。
- [設定を無効にする] サーバプロファイルのあるすべてのサーバから、構成の設定を受信することを停止します。
- [ログ表示] 選択したプロファイルの構成ログを表示します。

## データの同期

『 > 「外部接続」> [同期] の順に選択してください。 [同期] を使用すると、電話帳、カレンダー、またはノートを、互換性のあるコンピュータまたはリモートのインターネットサーバ上にある対応するアプリケーションと同期することができます。同期の設定は、同期プロファイルに保存されます。アプリケーションは SyncML 技術を使用してリモート同期を行います。SyncML 互換性については、本機と同期をさせるアプリケーションのメーカーにお問い合わせください。 同期できるアプリケーションはさまざまです。詳細については、ご契約されているサービスプロバイダにお問い合わせください。

**ヒント**: 同期設定は、サービスプロバイダ からメッセージとして受信することがあります。

### 同期プロファイルの作成

プロファイルを作成するには、[オプション]>[新 規同期プロファイル]の順に選択して、次のオプ ションから選択します。

- [同期プロファイル名] プロファイルの名前を 入力します。
- [アプリケーション] プロファイルを同期する アプリケーションを選択します。
- [接続設定] 必要な接続設定を指定します。詳細については、ご契約されているサービスプロバイダにお問い合わせください。

## カスタマイズ

### モード

警告: オフラインモードでは、緊急電話番号を含む電話をかけることも受けることもできません。また、ネットワークが必要なその他の機能も使用できません。電話をかけられるようにするには、まず、モードを変更して、電話機能をオンにする必要があります。本機がロックされている場合、ロックコードを入力します。

『ラ > 【ツール】 > 【モード】の順に選択してください。 さまざまなイベント、環境、または発信者グルー プに合わせて、本機の着信音や警告音などを設定 およびカスタマイズできます。

モードをカスタマイズするには、カスタマイズするモードまでリストをスクロールして、[オプション]>[カスタマイズ]の順に選択してください。次のものを設定します。

• [着信音] — リストから着信音を選択します。また、[着信音ダウンロード]を選択すると、ブックマークのリストが含まれるブックマークフォルダが開き、ブラウザを使用して着信音をダウンロードできます。選択した音を聞くには、[再生]を選択します。2つの代替回線を使用している場合、回線ごとに着信音を指定できます。

- [テレビ電話音] テレビ電話用の着信音を選択 します。
- [発信者名を発音] この機能をオンにすると、電話帳に登録してある人から電話がかかってきたときに、その人の名前が着信音と同時に発声されます。
- [着信音の再生方法] 着信音をどのように鳴らすかを選択します。
- [着信音量] 着信音の音量を選択します。
- [メッセージ受信音] SMS を受信したときの着信音を選択します。
- [E-mail 受信音] E-mail を受信したときの着信音を選択します。
- [バイブレータ] 着信したときに本機を振動させるかどうかを選択します。
- [十一確認音] 本機のキーパッド音の音量を設定します。
- [警告音] 警告音をオンまたはオフに設定します。
- [ 着信通知対象グループ ] 選択した電話帳グループに属する電話番号から着信した場合にのみ、着信音を鳴らすことを設定します。そのグループ以外から着信した場合、着信音は鳴りません。

• [モード名] — 新しいモードに名前を指定するか、既存のモードの名前を変更できます。[通常] と[オフライン]のモード名は変更できません。 [オフライン]モードは、誤って、本機の電源をオンにしたり、メールを送受信したりすることは、Bluetooth 無線接続を使用したりすることを防ぎます。また、このモードを選択しているときには、インターネットへの接続もできません。[オフライン]モードでは、無線 LAN への接続はできます。したがって、無線 LAN を接続および使用するときには、適用されるすべての安全策に従ってください。

モードを変更するには、変更するモードまでリストをスクロールして、【オプション】>【開始】の順に選択してください。【オフライン】モードを選択した場合、メールを送受信したり、WLANを使用して E-mail を読んだりすることはできません。

新しいモードを作成するには、[オプション]>[新 規モード作成]の順に選択して、これらを設定して ください。

## マナーモード

携帯電話をご使用になるときは、周囲の方への気 配りを忘れないようにしましょう。

• 劇場や映画館、美術館などでは、周囲の迷惑に ならないように電源を切りましょう。

- レストランやホテルのロビーなど、静かな場所では周囲の迷惑にならないよう気をつけましょう。
- 新幹線や電車の中では、社内のアナウンスや指示に従いましょう。
- 街の中では、通行の妨げにならない場所で使いましょう。

マナーモードでは、以下の場合は無音になりません。

- Real Player でのコンテンツ再生音
- 時計のアラーム音
- 通話時のスピーカーからの音声
- ブラウザのプラグインからの音声
- カメラのシャッター音
- ビデオの録音開始・終了音

## マナーモード設定

### マナーモードを設定 / 解除する

マナーモードにするには、待受画面で、 $\bigcirc_{\mathbb{Q}_{\Psi}}$  を約 1 秒以上押します。

マナーモード に変更され、画面上部に表示されます。

マナーモードを解除するには、マナーモード設定中に待受画面で、0 を約1秒以上押すと、通常モードに変更されます。

他のモードに変更する場合は、電源キーを短く押し、リストからモードを選択します。

## マナーモードの設定内容を 変更する

「モード」(P.137)を参照してください。

## 電波の送受信を停止する オフラインモード

オフラインモードを使用すると、ネットワークに接続せずに、本機を使用することができます。オフラインモードを使用するとネットワーク接続が切断され、電波強度インジケータに「★」が表示されます。本機ですべての無線通信ができなくなります。オフラインモードでメールを送信する場合、メールは未送信メールフォルダに保存され、オフラインモードを解除し、ネットワーク接続が可能になったときに送信されます。

警告:オフラインモードでは、緊急電話番号に電話をかけたり、ネットワーク接続が必要な機能を使用したりできません。電話をかけるには、モードを変更して電話機能を有効にします。本機がロックされている場合は、ロック解除コードを入力してから、モードを変更して電話をかける必要があります。

### オフラインモードを終了する

- 1. 待受画面で、電源キーを短く押します。 モードリストが表示されます。
- 2. リストからオフラインモード以外のモードを選択します。
  - 無線通信が可能になります。
  - Bluetooth 無線接続がオンのときに、オフラインモードに設定すると、Bluetooth 無線接続は無効となります。オフラインモードを解除すると、自動的に Bluetooth 無線接続はオンとなります。「設定」(P.88) を参照してください。

## テーマ

「ラ > [ツール] > [テーマ] の順に選択してください。 本機の画面の外観は変更できます。画面の外観を変更するには、使用するテーマを選択して、[オプション] > [適用] の順に選択してください。

テーマを編集するには、編集するテーマを選択して、[オプション]>[編集]の順に選択します。[壁紙]を選択すると、スタンバイモードでの背景画像を変更します。[パワーセーバー]を選択すると、何もキーを押さずに一定の時間が過ぎたときに、テキストまたは日付と時刻をスクリーンセーバーとして画面に表示します。

テーマをダウンロードするには、本機と互換性があり、テーマをダウンロードできるインターネットソースとネットワーク接続する必要があります。

テーマをダウンロードするには、[テーマダウンロード]を選択してください。テーマをダウンロードするリンクを入力します。テーマのダウンロードが完了したら、起動、および編集できます。

テーマをプレビューするには、プレビューするテーマを選択して、**[オプション]**>**[プレビュー]**の順に選択します。**[適用]**を選択すると、新しいテーマが使用されます。

## ショートカット

本機で使用できるショートカットキーを示します。ショートカットを使用すると、アプリケーションを効率的に使用できます。

一部のショートカットはアプリケーションに固有であり、すべてのアプリケーションで利用できるわけではありません。

#### 待受画面機能拡張

左ソフトキー+ 🕎	キーパッドのロックと ロック解除。
開始キー	[ <b>発信履歴</b> ]を開きます。
= P <sub>\omega</sub>	キーを長く押して 【サービス】を開き、 ウェブに接続します。
Q⊕ i	キーを長く押してマ ナーモードにします。
Ræ	キーを長く押して、留 守番電話サービスセン ターに電話をかけま す。

数字キー ( 2 - 10 ) Ns )	ワンタッチダイヤルを 使用して電話をかけます。電話をかける前に ワンタッチダイヤルを オンにする必要があり ます。 いっし '' マール '' > [設定] > [通話] > [ワン タッチダードリン [プロール] > [オン] の順に選択してく ださい。
----------------------	--

#### アプリケーション内

テキストの選択。 を長く押し、ジョイス ティックを使用して右 または左にスクロール してテキストを選択	シフト + ジョイス ティック
コピー	Ctrl+C
切り取り	Ctrl+X
貼り付け	Ctrl+V
やり直し	Ctrl+Z
斜体	Ctrl+I

太字	Ctrl+B
大文字と小文字を切り 替える	† を押す

## イメージビューア

画像を送信する	開始キー
縮小する	0 Mb
拡大する	
拡大する。全画面サイ ズにするには、2回押す	V±
拡大した画像で左に スクロールする	4 F t:
拡大した画像で右に スクロールする	6 Ha
拡大した画像で上に スクロールする	<b>Z T</b> tr
拡大した画像で下に スクロールする	8 B+
右回りに回転する	Yá

左回りに回転する	R &
全画面ビューと通常 ビューを切り替える	U.v.

## サポート情報

このたびはノキアの携帯電話をお買い上げいただきありがとうございます。

ノキアのウェブ・サポートサービスをぜひご活用 ください。

#### 携帯電話の使い方を知りたい

チュートリアルでは携帯電話の特徴、シミュレーション、ヒントや使用方法を紹介しています。 http://www.nokia.co.jp/E61/support

### PC と携帯電話の同期方法は?

Nokia PC suite を使ってカレンダーや連絡先が同期できます。

http://www.nokia.co.jp/pcsuite

### 携帯電話のソフトウェアをダウンロー ドしたい

ソフトウェアセクションでダウンロードできま す。

http://www.nokia.co.jp/software

Nokia PC Suite には携帯電話と PCを接続してカレンダー、連絡先、音楽ファイルまたは画像の管理をしたり等、様々な機能が備わっています。

#### よくある質問は?

携帯電話やその他のノキア製品についてのよくある質問は FAQ セクションでご覧いただけます。

http://www.nokia.co.jp/faq

#### ノキアの最新情報を知りたい

ニュースメールにご登録いただければ、携帯電話の最新ニュースを中心に、ノキアに関する情報をダイレクトにお届けします。メール会員様だけにお知らせするキャンペーン情報や、プレゼント情報などの特典もいっぱいです。

http://www.nokia.co.jp/top/newsmail.shtml

詳細は http://www.nokia.co.jp/support をご覧ください。

# 区点コードー覧表

区点	区点 4 行目	区点 区点 4 行目	区点	区点 4 行目	区点	区点 4 行目	区点	区点 4 行目
4 0	2 3 4 5 6 7 8 9	1~304000	1   1 ~ :	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3		1 ~ 3	
行日	23456769	行日	行目		行目		行目	
010	· ; ; ; ; ; ; ?	050 ァアィイゥウェエォ	138	≒≡∫∮Σ√⊥∠∟⊿	187	我牙画臥芽蛾賀雅餓駕	225	巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊
011 ! * °	_ `	051 オカガキギクグケゲコ	139	∵∩∪	188	介会解回塊壊廻快怪悔	226	芹菌衿襟謹近金吟銀
	ゞ " 全々 〆 〇 ㅡ ㅡ	052 ゴサザシジスズセゼソ	JI	[ b ]	189	恢懐戒拐改		[ < ]
	\~      ' '	053 ゾタダチヂッツヅテデ		亜唖娃阿哀愛挨姶逢	190	魁晦械海灰界皆絵芥	226	九
	()[][][]	054 トドナニヌネノハバパ		葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵	191	蟹開階貝凱劾外咳害崖		俱句区狗玖矩苦躯駆駈
	()[][][]	055 ヒビピフブプへべぺホ		梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾	192	慨概涯碍蓋街該鎧骸浬		駒具愚虞喰空偶寓遇隅
	±×÷=≠<>≦ ∵♂♀°′″°C¥	056 ボポマミムメモャヤュ 057 ユョヨラリルレロヮワ	163 164	鮎或粟袷安庵按暗案誾 鞍杏	193 194	馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓 拡搅格核殼獲確穫覚角	230	串 櫛 釧 屑 屈 掘 窟 沓 靴 轡 窪 熊 隈 粂
	.σ.∓ С¥ £%#&*@§☆	057 ユョョラリルレロリソ	104	牧台 【い】	195	払 児 恰 核	231	班 屈 省 乳 古 洼 熊 阪 米 栗 繰 桑 鍬 勲 君 薫 訓 群 軍
	5 % # & * @ 9 ¥ ■ @ ♦	056 4 2 9 2 7 7 7 7	164	以伊位依偉囲夷委	196	颁权邦阁附早子齿米银 顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝		未探关数拟石黑训矸单
	J⊎↓ J∎∆▲▽▼※〒	060 АВГДЕІНӨІ	165	威尉惟意慰易椿為畏異	197	银货立任 <b>征</b> 能款 <i>向</i> 剖喝 恰括活渴滑葛褐轄且鰹	232	( the state of the
	1 L =	061 ΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤ	166	移維緯胃萎衣謂違遺医	198	口	232	卦袈祁係傾刑兄啓 <b>圭</b>
022	€∋⊆⊇	062 Y Φ X Ψ Ω	167	井亥域育郁磯一壱溢逸	199	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		主 型 契 形 径 恵 慶 慧 顔 掲
023 ⊂ ⊃ (		063 αβγδεζη	168	稲茨芋鰯允印咽員因姻	200	粥刈苅瓦乾侃冠寒刊		携敬景桂渓畦稽系経継
	∧∨¬⇒⇔∀∃	064 θικλμνξοπρ	169	引飲淫胤蔭	201	勘勧巻喚堪姦完官寛干	235	黎罫茎荊蛍計詣警軽頚
		065 στυφχψω	170	院陰隠韻吋	202	幹患感慣憾換敢柑桓棺	236	雞芸迎鯨劇戟擊激隙桁
026 ∠ ⊥ ′	^ 0 ∇ ≡ ≒ ≪ ≫ √			[ 5 ]	203	款歓汗漢澗潅環甘監看	237	傑欠決潔穴結血訣月件
027 ∽ ∝ .		070 АБВГДЕЁЖЗ	170	右宇鳥羽	204	竿 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞 観	238	<b>倹倦健兼券剣喧圏堅嫌</b>
028	å‰#b♪†‡¶	071 ИЙКЛМНОПРС		迂雨卯鵜窺丑碓臼渦噓	205	諌貫還鑑間閑関陥韓館	239	建憲懸拳捲
029	0	072 ТУФХЦЧШЩЪЫ	172	唄欝蔚鰻姥厩浦瓜閏噂	206	舘丸含岸巌玩癌眼岩翫	240	検権牽犬献研硯絹県
		073 Ь ЭЮЯ	173	云運雲	207	贋雁頑顔願	241	肩見謙賢軒遣鍵険顕験
031	0 1 2 3	074 a		[ え ]		【 き 】	242	鹸 元 原 厳 幻 弦 減 源 玄 現
	6 7 8 9	075 бвгдеёжзий	173	荏餌叡営嬰影映	207	企伎危喜器	243	絃舷言諺限
033	ABCDEFG	076 клмнопрсту	174	曳栄永泳洩瑛盈穎頴英	208	基奇嬉寄岐希幾忌揮机		[ = ]
	JKLMNOPQ	077 фхцчшщъыьэ	175	衛詠鋭液疫益駅悦謁越	209	旗既期棋棄	243	乎個古呼固
	TUVWXYZ	078 ю я	176	閱榎厭円園堰奄宴延怨	210	機帰毅気汽畿祈季稀		姑孤己庫弧戸故枯湖狐
036	a b c d e	000	177	掩援沿演炎焰煙燕猿縁	211	紀徽規記貴起軌輝飢騎		糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇
	hijklmno	080 -	178	艶苑薗遠鉛鴛塩	212 213	鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺	246	顧鼓五互伍午呉吾娯後
	rstuvwxy	081   + -	1 178	[ お ]	213	<b>犠疑祇義蟻誼議掬菊鞠</b>	247 248	御悟梧檎瑚碁語誤護醐
1 1-	E. 11 - 5 - 5 .		178	於汚甥	215	吉吃喫桔橘詰砧杵黍却 客脚虐逆丘久仇休及吸		乞鯉交佼侯候倖光公功 効勾厚口向
	あぃいぅうぇえぉ がきぎくぐけげこ	083 H ±+	180	凹央奥往応 押旺構欧殴王翁襖鴬	216	各脚虐逆丘久饥怀及吸 宮弓急救朽求汲泣灸球	250	勿以厚口问 后喉坑垢好孔孝宏工
	ざしじすずせぜそ	130 123456789	181	押 吐 検 臥 臥 土 羽 挟 鳥 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶	217	呂 与 忌 秋 杓 米 汲 泣 烎 球 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居		万
	どちぢっつづてで	131 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	11	四天阿冲狄德座隐隐州 牡乙俺卸恩温穏音	218	<b>光期及椒料粘旧牛云店</b> 巨拒拠举渠虚許距鋸漁	252	巧苍羊瓜戾康弘恒侃抓 拘控攻昂晃更杭校梗構
	<sub>に</sub> ららっつうしじ なにぬねのはばば	132 20 I II III IV V VI VII VII IX	11.52	社 乙 電 却 忌 温 信 百	219	已拒拠事条座計此點准 禦魚亨享京	253	刊 控 以 示 光 史 机 校 使 博 江 洪 浩 港 溝 甲 皇 硬 稿 糠
	ょ にぬねのははは ぴふぶぷへべぺほ	133 X 5,5 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	182	下化	220	ポニアチホ 供侠僑兇競共凶協匡	254	江
	まみむめもゃやゅ	134 以 7 7 7		仮何伽価佳加可嘉夏嫁	221	卿叫喬境峡強彊怯恐恭	255	航荒行衡講貢購郊酵鉱
	よらりるれろゎわ	135 km mg kg cc m³	184	家寡科暇果架歌河火珂	222	挟教橋況狂狭矯胸脅興	256	砿鋼閝降項香高鴻剛劫
048 ゐゑ		136 華城 ""No. K.K. Tel. 企	185	禍禾稼箇花苛茄荷華菓	223	燕鄉鏡響響驚仰凝尭曉	257	号合壕拷濠豪轟麹克刻
1		137 甲市角角㈱有代聯紅廟	186	蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨	224	業局曲極玉桐粁僅勤均	258	告国穀酷鵠黒獄漉腰甑
	-							

区点	区点 4 行目	区点	区点 4 行目	区点	区点 4 行目	区点	区点 4 行目	区点	区点 4 行目
1~3		1~3		1~3		1~3		1~3	
行目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	行目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	行目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	行目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	行目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
259	忽惚骨狛込	301	妾娼宵将小少尚庄床廠	341	捉東測足速俗属賊族続	378	盗淘湯涛灯燈当痘祷等	410	鼻柊稗匹疋髭彦膝菱
260	此頃今困坤墾婚恨懇	302	彰承抄招掌捷昇昌昭晶	342	卒袖其揃存孫尊損村遜	379	答筒糖統到	411	肘弼必畢筆逼桧姫媛紐
261	昏昆根梱混痕紺艮魂	303	松梢樟樵沼消渉湘焼焦		[ t= ]	380		412	百謬俵彪標氷漂瓢票表
	[ \$ ]	304	照症省硝礁祥称章笑粧	343	他多太汰詑唾堕妥惰打	381	<b>鈴陶頭騰關働動同堂導</b>	413	評豹廟描病秒苗貓鋲蒜
261	此	305	紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔	344	柁舵檐陀駄騨体堆対耐	382	<b>憧撞洞瞳童胴萄道銅峠</b>	414	蛭鯖品彬斌浜獅貧賓頻
262	佐叉唆嵄左差杳沙瑳砂	306	詳象賞器鉦鍾鐘障鞘上	345	岱帯待怠態載替泰滞胎	383	鴇匿得徳涜特督禿篤毒	415	敏 瓶
263	詐鎖裟坐座挫債催再最	307	丈丞乗冗剰城場壤嬢常	346	腿苔袋貸退逮隊黛鯛代	384	独読栃橡凸突椴届鳶苫		[ & ]
264	哉寒妻宰彩才採栽歲済	308	情擾条杖浄状畳穣蒸譲	347	台大第醍題鷹滝瀧卓啄	385	寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁	415	不付埠夫婦富富布
265	災采犀砕砦祭斎細菜裁	309	醸錠嘱埴飾	348	宅托択拓沢濯琢託鐸濁	386	頓吞曇鈍	416	府怖扶敷斧普浮父符腐
266	載際剤在材罪財冴坂阪	310	拭植殖燭織職色触食	349	送节风蛸只		[な]		店芙譜負賦赴阜附侮撫
267	堺榊肴咲崎埼碕鷺作削	311	<b>蝕辱尻伸信侵唇娠寝審</b>	350	n 但達辰奪脱巽竪辿	386	奈那内乍凪菇	418	武舞葡蕪部封楓風萱蕗
268	咋搾昨朔柵窄策索錯桜	312	心慎振新晋森榛浸深申	351	棚谷狸鳕樽誰丹単嘆坦	387	謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠	419	<b>伏副復幅服</b>
269	鮮 符 匙 冊 刷	313	疹真神秦紳臣芯薪親診	352	担探旦敦淡湛炭短端箪	388	軟難汝	420	福腹複覆淵弗払沸仏
270	察拶撮擦札殺薛雑皐	314	身辛進針震人仁刃摩壬	353	<b>綻耽胆蛋誕鍛団塘弾断</b>		[[]		物鮒分吻噴墳憤扮焚奮
271	鯖捌錆鮫皿晒三傘参山		ター 足町 展 八 巨 刀 屋 エ 尋 甚 尽 腎 訊 迅 陣 靭	354	暖槽段男談	388	二尼弐迩匂賑肉		粉糞紛雰文聞
272	惨撒散桟燦珊産算纂蚕		【 4 】		【ち】	389	虹廿日乳入		【 へ 】
273	潜替酸餐斬暫残	315	等 额	354	值知地弛恥	390	如尿菲任妊忍認	422	丙併兵塀
1		316	須酢図厨逗吹垂帥推水	355	智池痴稚置致蜘遅馳築		【ぬ】		幣平弊柄並蔽閉陛米頁
273	仕任何	317	炊睡粋翠衰遂酔錐錘随	356	畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着	390	漁		僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変
274	使刺司史嗣四士始姉姿	318	<b>瑞髓崇嵩数枢鹅雛据杉</b>	357	中仲宙忠抽尽柱注虫衷		[ ta ] """	425	片篇編辺返遍便勉娩弁
275	子屍市師志思指支孜斯	319	相菅頗雀裾	358	註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯	390	描	426	斯爾地名地区地名
276	施旨枝止死氏獅祉私糸	320	2日日 版 E 756	359	丁兆凋喋寵	391	TH 祢寧葱猫熱年念捻撚燃	.20	( E )
277		020	位 世 】	360	1	392		426	保舗舗開捕歩甫補輔
278	松茶及加土佐岡时品配 諮資賜雌飼歯事似侍児	320	世瀬畝是凄制	361	暢朝潮牒町眺聴脹腸蝶	002	<sup>π</sup> [ の ]		穂募墓慕戊暮母簿菩倣
279	字寺慈持時	321	勢姓征性成政整星暗棲	362	調諜超跳銚長頂鳥勅捗	392	乃廼之埜賽悩濃納能	428	俸包呆報奉宝峰鉴崩庖
280	次 滋治爾 響 痔磁 示 而	322	另 妊 怔 吐 戍 政 並 皇 明 後 栖 正 清 牲 生 盛 精 聖 声 製	363	直朕沈珍賃鎮陳	393	ガ 起 足 主 表 M 版 桁 形 脳 膿 農 覗 蚤		抱棒放方朋
	耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺	323	西誠誓請浙醒青静斉税	1	[つ]		はは	430	法泡烹砲縫胞芳萌蓬
282	申日時日/別院氏誠鳴三軸宍雫七叱執失嫉室悉	324	脆隻席惜威斥昔析石積	363	津墜椎	393	巴把播覇杷		<b>经</b> 褒訪豐邦鋒飽鳳鵬乏
	湿漆疾質実蔀篠偲柴芝	325	籍績脊責赤跡蹟碩切拙	364	槌追鎚痛通塚栂掴槻佃	394	波派琶破婆罵芭馬俳廃		亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
284	屡 茲 縞 舎 写射 捨 赦 斜 煮	326	接摄折設窃節説雪絶舌	365	清柘辻蔦綴鍔椿潰坪壷	395	技术 已 版		望某棒冒紡肪膨謀貌貿
	社紗者謝車遮蛇邪借勺	327	蝉仙先千占宣専尖川戦	366	煩和足馬	396	倍 培媒 梅 楳 煤 狙 買 売 賠		全来伴自初 <i>的起味</i> 就員 鉾防吠頬北僕卜墨撲朴
286	尺杓灼爵酌釈錫若寂弱	328	扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	000	T T	397	店 岩 蜾 稱 保 屎 張 貝 光 知 陪 這 蜾 秤 矧 萩 伯 剥 博 拍		牧睦穆釦勃没殆堀幌奔
287		329	帰族ないるので	366	亭低停值	398	柏泊白箔粕舶薄迫曝漠		太 本 翻 凡盆
288	思工机	330	繊羨腺舛船薦詮賎践	367	剃貞呈堤定帝底庭廷弟	399	但		T m l
	經歷	331	選擇銭銑閃鮮前善漸然	368	<b>柳</b> 兵 王 堤 足 市 尼 庭 廷 矛 悌 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締	400	歴 神 美 敬 友 函 箱 硲 箸 肇 筈 櫨 幡 肌	436	摩磨魔麻埋妹
290	宗就州修愁拾洲秀秋	332	医	369	艇訂諦蹄逓	401	烟畠八鉢溌発醗髮伐罰		昧枚毎哩槙幕膜枕鮪柾
	終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴	002	工作信任 【 そ 】	370		402	加		鳞桝亦俣又抹末沫迄侭
292	校 禰 自 关 川 鬼 水 袋 言 励 輯 调 酋 酬 集 醜 什 住 充 十	332	一	371	的笛適鏑溺哲徹敝轍迭	403	半反叛帆搬斑板氾汎版		繭度万慢満
	祥	333	· 自至 · 四 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	372	鉄典填天展店添纏甜貼	404		440	漫夢
294	促	334	自定组筑珠锭租租租系組蘇訴阻遡鼠僧創双叢	373	默典 吳 入 展 店 凇 醛	405	犯 班 叶 系 版 冶 版 靶 木 版 頒 飯 挽 晚 番 盤 磐 蕃 蛮	440	漫覧
	<b>风伯承怃陥州 登热</b>	335	粗默卧阻题鼠诣剧双隶 倉喪壮奏爽宋層匝惣想	3/3	転期 点 伝 販 海 田 电 【 と 】	403	限販売売番 登 番 登 番 重 【 ひ 】	440	、 み 】 味未黙巳箕岬密
296	处 後 啖 春 瞬 垓 舜 駭 准 頒 旬 楯 殉 淳 準 潤 盾 純 巡 遵	336	启	373	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	405	[ ひ]		マス と こ 其 岬 名 密 湊 蓑 稔 脈 妙 粍 民 眠
	可循列浮华润眉純巡邊醇順処初所暑曙渚庶緒	337	技 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	374	鬼吐 堵塗妬屠徒斗杜渡登菉		型 卑否妃庇彼悲扉批披斐		重英技徳脈妙科氏戦 【 お 】
298	辟順処彻所者嗜冶庶粕 署書薯藷諸助叙女序徐	338	酒屎尹褒怕总蓿総称聪 草荘葬蒼藻装走送遭鎗	375	· 信	400	年 台	441	1 °C 1
299	者言者諸舶助叔女序标 恕鋤除傷償	339	早壮骅這深表定达這歸 霜騷像增憎	376	陷 述 卻 級 低 伽 労 及 工 奴 怒 倒 党 冬 凍 刀 唐 塔 塘 奪	407	LL 泌波 及 碎 枧 将 能 肥 板 誹 費 避 非 飛 樋 簸 備 尾 微		75 夢無牟矛霧鵡椋婿娘
300	您 黝 味 汤 頂 勝 匠 升 召 哨 商 唱 嘗 奨	340	組 職 隊 増 間 職 蔵 贈 造 促 側 則 即 息	377	忿闰兄冬凓刀居培堀县 宕島嶋悼投搭東桃梼棟	409	研貨矩非飛煙販哺尾傾 枇毘琵眉美	742	罗無牛才務鴟惊頻艰 【 め 】
300	勝匹开古明問唱旨哭	540		3//	白	409	似 比 比 眉 天	L	1 00

区点		区点 区点 4 行目	区点 区点 4 行目	区点 区点 4 行目	区点 区点 4 行目
1~3		1~3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	行目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3 行目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	行目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
442	75	471 露労婁廊弄朗楼榔浪源		561 惠惓悴忰悽惆悵惘慍愕	
443	名命明盟迷銘鳴姪牝滅	472 牢狼篭老聾蝋郎六麓神		562 愆惶惷愀惴惺愃惚惻惱	
444	免棉綿緬面麺	473 肋録論	517 嚀嚊嚠嚔嚏嚥嚮嚶嚴囂	563 愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬	
	[ + ]	[ わ ]	518 嚼囁囃囀囈囎囑囓口囮	564 愴博慂慄慳慷慘慙慚慫	
444	摸模茂妄	473 倭和話歪賄脇窓		565 慴慯慥傳慟慝慓慵憙鬽	
445	THE COME IN 115 ALC 304 IND 115 WAY	474 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀瀏		566 憇憬憔憚憊憑憫憮懌恀	
446	目杢勿餅尤戻籾貰問悶	475 碗腕	521 坏圸坎圻址坏坩埀垈坡	567 應懷懈懃懆憺懋罹懍懦	
447	NA 1 1 /3		522 坿炮垓垠垳垤垪垰埃埆	568 懣懶懺懺懿懽懼懾戀戈	
	[ + ]		523 埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲	569 戊戌戌戔戛	615 殯殲殱殳殷殼毆毋毓毟
447			524 堡塢塋塰毀塒堽塹墅墹	570 戞戡截戮戰戲戳扁扎	
448	NO KINDA BURE OF IN MA	400	525 墟墩墺壞墻墸墮壅壓壑	571 扞扣扛扠扨扼抂抉找打	
449	ME.	480   弌丐丕个丱丶丼丿メ		572 抓抖拔抃抔拗拑抻拏拿	
440	[ 10 ]	481 乖乘亂」豫事舒弍于亞		573 拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉	
449	愉愈油癒	482 壓一亢京亳亶从仍仄们		574 格拮拱挧挂挈拯拵捐抄	
450 451	論輸唯佑優勇友宥幽	483 仂仗仞仭仟价伉佚估例		575 捍搜捏掖掎掀掫捶掣推	
451	悠憂揖有柚湧涌猶猷由	IN TO IT IN IS NOT DO INVIT	VI VI VI VI IZ IZ WI V IZ WI V	14 1VC 144 11 1 1VV 144 18 144 1VV 111	OC IN THE IN THE IN THE
432	LH LII ID3 XII C Th WIT ID4 >	113 11 NO 110 IIII DO 12 MA 13 D	S /// // /// /// // /// // // // // // /	194 184 145 188 188 -1- 144 19T 100 195	14 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
452	[	486 俑俚俐俤俥倚倨倔倪包		144 140 100 147 IE = 147 150 13C 14	f 624 淅淺淙淤淕淪淮渭湮渮 625 渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟
453		488 偃假會偕偐偈做偖偬脩	Date of the New York and New York and New York and New York	579 撓撥撩撈撼 580 披繳擅擇撻壁擂擱擧	/大/人/主/丰/旦////////////////////////////////
454	示 子言與預補 切灰谷庸 揚摇擁曜楊様洋溶熔用	489 佛做傅傴傲	535 孀孑孕孚孛拏孩孰孳孵	581 舉擠擡抬擣擯糤櫤擴羧	01 NO 100 100 100 101 NO 100 101
455		490 会儒傳傳信僞僥僭儁	MB 1 1 1 7 7 1× 7× 7× 7× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×	582 擺攀擽攘攜攢攤蠻壥攴	00 /E /T /G /// // // // // // // // // // // //
456		491 僮價僵儉僬儂儖儕儔俦		583 攵攷收攸畋效敖敕敍斜	THE TOTAL PROPERTY OF THE PER PER PER PER PER PER PER PER PER PE
400	受心抑以及治立異ル 【 ら 】	492 儡儺儷儻儿兀兒兌兌	AC IN IIII DE IIX DE 20 TIU DE DE	584 敞敝敲數斂斃變斛斟矿	135 MAY 1111 1214 1174
456	L 5 1	493 兢競兩兪兮冀口囘册冉	S 10 10 47 11 11 10 10 10 10 1	585 斷旃旆旁旄旌旛旛퓲天	19K TIME THE TOURT TO THE THE TAIL TO
457	螺裸来莱頼雷洛絡落酪	494 冏胄黄星「冤冠冢寫署	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	586 医早果昊昃旻杏昵昶昴	/
458		495 > 决冱冲冰况冽涸凉涸	F ICK INT NET ING 7 FG 73 FG 75.	587 易晏晄晋显晞書晤晧晨	(X /F) (X /F //E /X /F) (// // // //
	[ 4] ]	496 几虑风凭風山凾刄刊表		588 展哲晰显量暎暉暗暘區	
458	利吏	497 刎刧刪刮刳刹剏剄剋東		589 唇温曉暾瞥	635 激灑灣炙炒炯烱炬炸炳
459	履李梨理璃	498 剞剔剪剴剩剳剿剽劍兒	544 嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂	590 嘩瞭曖曚曠昿曦曩日	636 炮烟烋烝烙焉烽焜焙燠
460	痢裹裡里離陸律率立	499 劒剱劈劑辨	545 嶢嶝嶬嶮嶽隆嶷嶼巉巍	591 曵曷朏朖朞朦朧霸朮束	637 熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄
461	葎掠略劉流溜琉留硫粒	500 辦劬劭劼劵勁勍勗勞	546 巓巒巖巛巫已巵帋帚帙	592 朶杁朸朷杆杞杠杙杣朷	638 煩熨熬燗熹熾燒燉燔燎
462	隆竜龍侶慮旅虜了亮僚	501 勣勦飭勠勳勵勸勹匆包	547 帑帛帶帷幄幛幀幎幗幔	593 枉杰枩杼杪枌枋枦枡枒	F 639 燠燬燧燵燼
463	両凌寮料梁涼猟療瞭稜	502 甸匍匐匏七匚匣匯匱图	548 幟幢幣幇幵并幺麼广庠	594 枷柯枴東枳柩枸柤柞枂	640 燹燿爍爐爛爨爭爬爰
464	糧良諒遼量陵領力緑倫	503 匸區卆卅丗卉卍凖卞「	549 廁廂廈廐廠	595 柢柮枹柎柆柧檜栞框椓	7 641 爲爻爼爿牀牆牋牘牴牾
465	厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟	504 卮夘卻卷厂厖厠厦厥贝	示 550 廖廣廝廚廛廢廡廨廩	596 桀桍栲桎梳栫桙档桷棏	642 犂犁犇犒犖犢犧犹犲狃
	【る】	505 厰ム參簒雙叟曼燮叮叨		597 梟梏梭梔條梛梃檮梹杩	
466		506 叭叺吁吽呀听吭吼吮响		598 梵梠梺椏梍桾椁棊椈莿	
	[ 1 ]	507 吩吝呎咏呵咎呟呱呷!		599 椢椦棡椌棍	645 獎獏默獗獪獨獰獸獵獻
466		508 咒呻咀呶咄咐咆哇咢馬		600	
467	嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗	509 咥咬哄哈咨	555 徠徨徭徼忖忻忤忸忱忝	601 棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹	
468		510 咫哂咤咾咼哘哥哦嘚		602 楷楜楸楫楔楾楮椹楴梢	
469	NAT 1614 1614 -161	511 唔哽哮哭哺哢唹啀啣嗘		603 楙椰楡楞棟榁楪榲榮枂	
470	蓮連鍊	512 售啜啅啖啗唸唳啝喙咡		604 榿槁槓榾槎寨槊樢榻髳	
470	[ 3 ]	513 咯喊唱啻啾喘唧單啼啊	fil 559 悄悍惧悃悚	605 榧梗榑榠榜榕榴槞槨缫	₹ 651 瓷甄甃甅甌甎甍甕甓甞
	呂魯櫓炉賂路	514 喻喇喨鳴嗅嗟嗄嗜嗤响	1 560 悄悛悖悗悒悧悋惡悸	606 樛槿權槹槲槧樅榱樞櫔	652 甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚

区点 4 行目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

齲齶龕龜龠 堯槇遙瑤凜熙

			= 5				· · · · · · ·	
区点 1~3	区点 4 行目	区点1~3	区点 4 行目	区点 1~3	区点 4 行目	区点 1~3	区点 4 行目	区点
行目	0123456789	行目	0123456789	行目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	行目	0123456789	1~3 行目
653	耾畤畧畫畭畸當疆疇畴	699	繊 纛 纜 缸 缺	745	衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢	791	鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗	837
654	疊疊疊疔疚疝疥疣痂疳	700	罅罌罍罎罐网罕罔罘	746	袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙	792	鏨鏥鏅鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔	838
655	痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙	701	罟罠罨罩罧罸羂羆羃羈	747	裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊	793	鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐡鐡鐺鑁	839
656	痣痞痾痿痼緈痰痺痲痳	702	羇羌羔羞羝羚羣羯羲羹	748	褓褎褞褥褪禠襁襄褻槢	794	鑒鑄鑛鑅鏈鑞鑪鈩鑰鑵	840
657	瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴	703	羮羶鸁譱翅翆翊翕翔翡	749	<b>褸襌褝襠</b> 襞	795	鑷鑚鑚鑼鑾钁鏧閂閇閊	
658	瘰瘻癇癈癆癜癘癡癢癨	704	翦翩翳翹飜耆耄耋耒耘	750	檽襤襭襪襯襴襷襾覃	796	閔閑閘閙閠閨閧閭閼閻	
659	癩癪癧癬癰	705	耙耜耡耨耿耻聊聆聒聘	751	覈覊覓覘覣覩覦覬覯觐	797	閹閾闊濶闃闍闌闕闔闖	
660	癩癶癸發皀皃皈皋皎	706	聚聟聢聨聳聲聰聶聹聽	752	覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸	798	關闡闥闢阡阨阮阯陂陌	
661	皖皓晳皚皰皴皸皹皺盂	707	聿肄肆粛肛肓肚肭冐肬	753	訃訖訐訌訛訝訥訶詁詛	799	隋陋陷 <b>陜</b> 陞	
662	盍盖盒盞盡盥盧盪蘯盻	708 709	胛胥胙胝胄胚胖脉膀胱	754	詒詆詈詼詭詬詢誅誂誄	800	陝陟陦陲陬隍隘隕隗	
663	眈眇眄眩眤眞眥眦眛眷		脛脩脣脯腋	755	誨誡誑誥誦誚誣諄諍諂	801	險隧隱隲隰隴隶隸隹雎	
664	眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹	710	隋腆脾腓腑胼腱腮腥	756	諚諌諳諧諤諱謔諠諢諷	802	雋雉雍襍雜霍雕雹霄霆	
665	瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿瞼	711	腦腴膃膈膊膀膂膠膕膤	757	諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠	803	<b>霈霓宴霑霏霖霙霤霪霰</b>	
666 667	瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼	712 713	膣腟膓膩膰膵膾膸膽臀	758 759	謳鞫謦謪謾謨譁譌譏譎	804 805	霹霽霾靄靆靈靂靉靜靠	
668	砌砒礦砠礪硅碎硴碆硼	713	臂膺臉臍臑臙臘臈臚臟	760	證蓄蓄譚譫	806	靤靦靨勒靫靱靹鞅靼鞁	
669	碚碌碣碵碪碯磑磆磋磔 	715	<b>臠臧臺臻臾舁春舅與舊</b>	761	操警譯譴譽讀讌讎讒	807	靺鞆鞋鞏鞐鞜鞨鞦鞣鞳	
670	碾碼磅磊磬		舍舐舖舩舫舸舳艀艙艘	762	譲讖讙讚谺豁谿豈豌豎	808	鞴韃韆韈韋韜韭齏韲斍	
671	磺磚磽磴礇礒礑礙礬	717	艝艚艟艤艢艨艪艫舮艱 <b>■</b>	763	豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊	809	韶韵頏頌頸頤頡頷頹顆	
672	礫祀祠祗崇祚秘祓祺祿	717	艷艸艾芍芒芫芟芻芬苡	764	狸 犯 雅 雅 類 戝 质 貪 貽 貲	810	額頭頭頭塑	
673	禊禝禧齋禪禮穰禹禺秉	719	苣苟苒苴苳苺莓范苻苹	765	<b>貳貮貶賈賁賤賣費賽賺</b>	811	顧觀顯風颯颱颶飄颶	
674	<b>秕秧秬秡秣稈稍稘稙稠</b>	720	<b>苞茆苜茉苙</b>	766	賻贄贅贊贇驘贍贐齎贓		飆飩飫餃餉餒餔餘餡餝	
675	稟禀稱稻稾稷穃穗穉穑	721	茵茴茖茲茱荀茹荐荅 ####################################	767	賍贔贖赧赭赱赳趁趙跂 Bundana Bandana Bandana		<b>銭餤餠餬餮餽餾饂饉饅</b>	
676	穢穏龝穣穹穽窈窗窕窘 窖窩竈窰窶竅竄窿邃竇	722	茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖 茣莎莇莊荼莵荳荵莠莉	768	趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫 跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟	814	饐饋饑饒饌饕馗馘馥馭 馮馼駟駛駝駘駑駭駮駱	
677	舌高眶卷要叛鼠隆逐貫 竊竍竏竕竓站竚竝竡竢	723	吳沙助壯 宗 兄 豆 赵 秀 利 莨 菴 萓 菫 菎 菽 萃 菘 萋 菁	769	战 坑 峒 垛 垯 뜣 妹 垢 践 蝌 蹂 踵 踰 踴 蹊		馬取船駛駝船馬縣取船 駲駻駸騁騏騅駢騙騫騷	
678	籍	724	艮卷且里昆叔卒私安市 蒂萇菠菲萍萢萠莽萸蓤	770	踩埋鄉ഗ趺 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪		跚屽砓麫舼睚勄瞴鷔曣 驅驂驀驃騾驕驍驛驗驟	
679	珠蝇骓丸勿爪巴加占生 笞笵笨笑筐		帝長波非冲泡朋好吳浚 菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮	771	是 医 唱 屏 昀 跫 敢 鶥 s s 蹣 蹕 蹶 蹲 蹼 躁 躇 躅 躄 躋		ᄤ聄簘毼騋駎艞騂甐騋 驉矘驤驩驫驪骭骰骼髀	
680	ョル本矢 E	726	林段科与考拉里胡勃段蒂葩葆萬葯葹高蓊葢兼	772	<b>阱阵厥</b>	818	ᄤ喉巖雕鷦皫耵肞胻脌 髏髑髓體髞髟髢髣髦鴑	
681	<b>复开司尹至元延</b> 占炎 <b>复</b> 筰筱筬筮箝箘箟箍箜	727	高药醛蓍蒻蓚莓蓁蓆蓖	773	躲躾軅軈軋軛軣軼軻軫	819	股	
682	克 作 核 成 坐 拍 困 起 担 至 約 箋 箒 箏 筝 箙 篋 篁 篌 篏	728	<b>蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蔕蔔</b>	774	<b>秋秋雅恕轧机货款判</b> 移 軾輊輅輕輒蝂輓輜輟輛	820	· 经数据数据数据	
683	<b>微篆簧篩簑簑篦篥籠簀</b>	729	夢蕀蕣蕘蕈	775	輌輦輳輻輹轅毂輾轌轉	821	<b>其閱顧圖鬯鬲魄魃魏魍</b>	
684	族能篳篷簗簍篶簣簧簪	730	● 株件元章	776	轆轎轗轜轢轣轤辜辟辣	822	<b>魎魑魘魴鮓鮃鮑鮖鮗鮟</b>	
685	<b>節音簫簽籌籃籔簱籀籐</b>	731	<b>萘萧萘薛藪薇薜葙萧薐</b>	777	辭辯辷迚迥迢迪迯邇迴	823	能	
686	<b>籐籍籤籤籥籬籵粃粐粤</b>	732	藉齊藏臺藐藕藝藥藜藹	778	逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋	824	鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕	
687	<b>給粢粫粡粨粳粲粱粮粹</b>	733	蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿	779	浴烫逵逹拼	825	鯎鰉鰓鰌鰆鰈鰒鯟鰄鰮	
688	粽糀糅糂糘糒糜糢鬻糯	734	<b>虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩蚪</b>	780	<ul><li>過遐遑遒逎遉逾遖遘</li></ul>	826	鰛鰥鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鱚	
689	<b>糲糴糶糺紆</b>	735	蚋蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫	781	遞遨遯遶隨遲邂遽邁譤	827	給鱧鱶鱸鳧鳬鳰鴉鴈鳫	
690	<b>紂紜紕紊絅絋紮紲紿</b>		蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈	782	邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈	828	鴃鴆鴪鴦鷩鴣鴟鵄鴕鵭	
691	紵 絆 絳 絖 絎 絲 絨 絮 絏 絣	737	蜀蜃蜕蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿	783	郛鄂鄒鄙鄲鄰酊酖酘酣	829	姓 鴿 鴾 衛 鵈	
692	經綉絛綏絽綛綺綮綣綵	738	蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎	784	酥酪醋醋醉醂蘸醫醯	830	鵝鶖鵤鵙鵐鵙鵲鶉鶇	
693	緇綽綫總綢綯縣綸綟綰	739	蝴蝗蝨蝮蝙	785	醪醵醴醺釀釁釉釋釐釖	831	鶫鷎鵺鶚鷤鷔鶲鷄鷁鶻	
694	縅緝緤緞緻緲緡縅縊縣	740	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋	786	釟釜釛釼釵釶鈞釿鈔鈬	832	鶸鶺鷆鷏鷂鷙鷓鷸鷦鸐	
695	縡縒縱縟縉縋縢繆繦縻	741	螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻	787	鈕飯鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿	833	鵝鷽鸚鸛鶑鹵鹹鹽麁麈	
696	縵縹繃縷縲縺繧繝繖繞		蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蠎		鉋鉐銜銖銓銛鉚鋏銹銷	834	麋麌麒麕麑麝麥麩麸麪	
697	繙繚繹繪繩繼繻纃緕穦	743	蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠺蠹蠹蠻	789	鋩錏鋺鍄錮		麭靡黌黎黏黐黔黜點黝	
698	辮繿纈纉續纒纐纓纔纖	744	衄衂衒衙衞衞衫袁衾袞	790	錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠	836	黠黥黨黯徼黶黷黹黻黼	
						_		

# Nokia 純正アクセサリ



本機とご利用いただけるアクセサリのバリエーションがさらに広がりました。お客様のコミュニケーションニーズに合ったアクセサリをお選びください。本機に対応するアクセサリについていくつかここでご紹介します。

注) こちらでご紹介している製品の外観、仕様は 予告なく変更されることがあります。ご了承くだ さい。

本機対応のアクセサリリスト:

#### オーディオ

Nokia Boom Headset HDB-4 Nokia Fashion Stereo Headset HS-3 Nokia Wireless Boom Headset HS-4W Nokia Bluetooth Headset BH-200 Nokia Bluetooth Headset BH-700

車載キット Nokia Advanced Car Kit CK-7W Nokia Mobile Charger DC-4

データ Nokia Connectivity Cable CA-53

#### 雷源

Nokia Travel Charger AC-4 Nokia Battery BP-5L

アクセサリのご購入については、製品お買い上げ店に確認してください。アクセサリのご使用にあたっては、次の注意事項をお守りください。

- お子様の手の届く所に置かないでください。
- アクセサリの電源コードを外す際は、コードではなくてプラグを持って抜いてください。
- 車内の携帯電話機器は、適切に取り付けられ、正常に動作しているか定期的に確認してください。

Nokia が認定した電池、充電器およびアクセサリのみを使用してください。それ以外の機器を使用すると、本機に対する認定あるいは保証の対象外となるだけでなく、危機が及ぶ場合があります。

### 電池

タイプ	仕様	連続通話時間#	連続待受時間#
BP-5L	Li-Ion	最大約 300 分 (WCDMA) 最大約 570 分 (GSM)	最大約 456 時間

#USIM カード、ネットワークおよび使用設定、使用方法、環境によって、連続通話時間および連続待受時間が異なる場合があります。



使用後はリサイクルへ

# Nokia Wireless Boom Headset | Nokia Digital Pen SU-1B HS-4W



スタイリッシュなデザインのワイヤレスヘッド セットです。Bluetooth 無線技術に対応している本 機をはじめ互換性のある電話機にも対応していま す。これにより移動中でもオフィスでも自由にハ ンズフリー通話ができます。



デジタルペンでカラフルで個性的なメッセージを 作成し、互換性のある電話機に Bluetooth 無線技術 で送信したり、MMS で転送したりできます。デジ タルペンで書いた内容を互換性のある PC に保存す ることもできます。

#### Nokia Advanced Car Kit CK-7W



Nokia Advanced Car Kit を利用すると、車内でハンズフリーの通話をすることができます。 本アクセサリは、Bluetooth 無線技術を使用しており、様々な種類の互換性のある電話機との通信に幅広く対応します。

#### 主要機能:

- ハンズフリー通話
- 2種類の接続オプション:
- Bluetooth 接続および、Pop-Port™を利用したケーブル接続
- リモートコントロールボタンを利用した通話操作や音量調節
- カーラジオミュート機能
- 外部ラウドスピーカー出力
- オーディオ音声出力

ボイスタグ呼出機能 - 電話機からのサポートが 必要

### **Nokia Travel Charger AC-4**

高速で効率よく電話機の電池を充電できます。頻 繁に旅行される方に適した、旅行に便利な多電圧 対応の充電器です。

**注意**: プラグのタイプは地域によって異なります。

本書に記載されているアクセサリは、国、(または 使用地域)によってはお取り扱いしていない場合 があります。

# 電池について

本機は、充電できる電池を電源として使用しています。新しい電池を使用する際には、完全充電と放電のサイクルを 2、3回繰り返すと、完全に充電できるようになります。電池は数百回充電と放電を繰り返すことができますが、次第に消耗します。使用時間(通話時間と待受時間)が極端に通常より短くなった場合は、電池を取り替えてください。また、Nokia 認定の電池以外は使用しないでください。また、Nokia 認定の充電器以外を用いて電池の充電をしないでください。

充電器を使用していないときは、コンセントから 外してください。過充電は電池の寿命を短くする 場合がありますので、充電が完了した電池を充電 器に接続したまま放置しないでください。完全に 充電された電池は使用しなくても徐々に放電しま す。

電池が完全になくなった状態で充電を開始すると、充電中を示すインジケータが画面に表示されるまで、または電話がかけられるようになるまで数分かかる場合があります。

本来の目的以外にこの電池を使用しないでください。損傷した充電器または電池を使用しないでください。

電池をショートさせないでください。金属物(コイン、クリップ、またはペン)が電池の金属部の分のプラス端子およびマイナス端子(電池の金属部分)に直接接続した場合、偶発的に電池がショートすることがあります。このような事故は、ポケットまたは財布に予備のバッナリーを携帯している場合などに起こる可能性があります。端条するといあります。

夏の閉め切った車中や寒い冬の日など、高温または低温の場所に電池を放置しておくと、電池の容量と寿命が短くなります。電池は常に15  $^{\circ}$ C  $^{\circ}$ C

爆発する可能性があるため、火の中へは絶対に電 池を投げ込まないでください。電池は、リサイク ル処分など地域の条例に従って処理してくださ い。一般廃棄物として廃棄しないでください。

# Nokia 純正電池の認証確認

安全のため、必ず Nokia 純正電池をお使いください。Nokia 純正電池を確実に入手できるよう、電池は Nokia の指定販売店から購入してください。パッケージの Nokia Original Enhancements ロゴを確認し、次の手順に従って電池のホログラムラベルを確認してください。

次の手順どおりに確認しても、電池の認定が必ず 保証されるわけではありません。電池が Nokia Original Enhancements 認定を受けていない疑いが ある場合は、直ちに使用を中止し、ハローノキア (0570-0-66542) にご相談ください。

#### 認証ホログラムでの確認方法

1. 電池に付いているホログラムのラベルを確認します。 見る角度に応じて、2つの 手のイラストまたは Nokia Original Enhancements ロゴ が映し出されます。



2. ホログラムを傾けると、ロゴの周囲にドットが見えます。ドットは、ロゴの左側に1つ、右側に2つ、下に3つ、上に4つあります。



3. ラベルのスクラッチ部分を削って電池に付いている 20 桁の認証コードを確認します(例: 12345678919876543210)。 20 桁の認証コードは、上の段の数字に下の段の数字を続けたものです。



4. 20 桁のコードが有効なものかどうかは、www.nokia.co.jp/batterycheck にあるインストラクションで確認できます。



SMS (ショートメッセージ) に 20 桁のコード (例:

12345678919876543210) を入力し、宛先「+61 427151515」に送信します。

SMS の通信には、通信事業者の SMS 料金がかかります。

SMS を送信後、認証コードが有効かどうかを知らせるメッセージが返信されます。

(注1):通信事業者によっては SMS による確認を行うことが出来ない場合があります。

#### 電池が認定を受けていない場合

ご使用になられている電池のホログラムラベルで、Nokia 純正電池の認証が確認できなかった場合は、電池の使用を中止してください。製造者の承認を受けていない電池の使用は危険な場合があり、性能の劣化および機器やアクセサリの破損に及ぶ場合もあります。また、機器の認証や保証が無効となる場合があります。

Nokia 純正電池について詳しくは、 www.nokia.co.jp/batterycheck を参照してください。

注意: SMS による認証コードの確認および 送信された携帯電話番号等の個人情報の管理はノ キアのオーストラリア法人(NOKIA AUSTRALIA PTV LTD)およびシンガポール法人(NOKIA PTE LTD)に て行います。

ノキア製品の安全・安心な使用のため、非純正電池をお使いの場合には、ノキアよりお客様にご連絡を差し上げる場合もございますのであらかじめご了承ください。

# お手入れとメンテナンス

本機の製造には、優れたデザインと技術が採用されています。お取り扱いには十分ご注意ください。 保証の対象範囲をお守りいただけるよう、次の記載事項をお読みください。

- 湿気のある場所に置かないでください。雨水、湿気、および液体はミネラルを含み、電気回路を腐食させます。本機が濡れた場合、電池を取り外し、本機を完全に乾かしてから取り付けてください。
- ほこりが多く、清潔でない場所で使用または保管しないでください。電話機の可動部と電子部品が損傷することがあります。
- 高温の場所で保管しないでください。高温状態では、電子機器の寿命を短くするだけでなく、電池が損傷したり、特定のプラスチック部品が変形したり、溶けたりする原因となります。
- 低温の場所で保管しないでください。電話機を 通常の温度まで暖めると、本体の内部に結露が 発生し、電気回路基板に損傷をきたすことがあ ります。
- 本書で指示された以外の方法で本機を分解しないでください。
- 本機を落としたり、たたいたり、振ったりしないでください。手荒に扱うと、内部の回路基板と優れた構造に損傷をきたすことがあります。

- 本機のお手入れをする場合、刺激の強い化学薬品、洗浄液、または強い洗剤を使用しないでください。
- 本機を塗装しないでください。塗装すると装置 の可動部を詰まらせ、適切に動作しなくなることがあります。
- レンズ(カメラレンズ、近接センサー、ライト センサーレンズ等)のお手入れには、柔らかく て清潔な、乾いた布をお使いください。
- 付属の、または Nokia が認定した交換アンテナの みを使用してください。無許可のアンテナ、改 造、付属品の取り付けは、電話機の損傷の原因 となり、無線装置についての規定に違反する場 合があります。
- 屋内で充電してください。
- 本機をサービス機関に送るときは、電話帳やカレンダーなどのデータのバックアップを必ず作成するようにしてください。

これらの注意事項は、電話機の本体、電池、充電器、またはその他のアクセサリすべてに適用されます。適切に動作しない機器がある場合は、製品お買い上げ店までご相談ください。

# 安全についての追加情報

本機やアクセサリには、小さな部品がついています。小さなお子様の手の届くところに置かないでください。

# 操作環境

本機の利用について特別な規則がある場所では、それらの規則に従ってください。本機の使用が禁止されている、または電波干渉や危険な事態を引き起こす可能性がある場合は、本機の電源を入れないでください。本機を通常の操作位置以外で、ご使用にならないでください。本機は、通常の耳元での操作位置、または人体から最低 2.2cm 離した位置で使用された場合に RF 暴露のガイドラインに適合します。本機をキャリーケース、ベルトクリップ、またはホルダーとともに人体に身に付ける場合は、金属製物質と一緒に身に付けず、本機が人体から最低 2.2cm 離れたところに位置するようにしてください。

データファイル、またはメッセージを転送するために、本機はネットワークとの状態の良い接続を必要とします。場合によっては、データファイル、またはメッセージの転送は、ネットワークの状態が良くなるまで遅れることがあります。転送が完了するまで本機が人体から 2.2cm 離れていることを確認してください。

本機は磁気部品を使用しており、金属物が本機に 引き寄せられる場合があります。本機の近くにク レジットカードや、その他の磁気記憶媒体を置か ないでください。記憶された情報が消去されてし まうことがあります。

# 医療機器

携帯電話を含む無線送信機の動作は、十分に保護されていない医療機器の機能を妨害する可能性があります。医療機器が外部の RF 信号から十分に遮蔽されているかを判断する際、またはご不明な点がありましたら、医師または医療機器メーカーにご相談ください。医療施設などで本機の電源を切るよう規則が掲示してある場合は、その指示に従ってください。病院または医療施設では、外部の RF 信号に対して感度の高い電気医療機器を使用している場合があります。

#### ペースメーカー

ペースメーカー製造業者は、ペースメーカーの誤作動を防ぐため、携帯電話をペースメーカーから15.3cm 以上離すことを勧めています。以下の勧告は、「Wireless Technology Research」が独自に行った研究に基づいて推奨されるものです。ペースメーカーを装着されている方は、次の事項を守ってください。

- 常に本機をペースメーカーから 15.3cm 以上離してください。
- 胸ポケットに本機を入れて持ち運ぶのはおやめ ください。
- ペースメーカーの誤作動を最小限にするため、ペースメーカーを装着している側の反対の耳で本機をご使用ください。
- ペースメーカーの誤作動が疑われる場合は、すぐに本機の電源を切り、本機を離れたところに置いてください。

#### 補聴器

デジタル無線機が一部の補聴器の動作を干渉する 場合があります。万が一、そのような干渉があっ た場合は、ご契約されているサービスプロバイダ までご相談ください。

# 乗り物

RF 信号は、適切に取り付けられていない、または十分に遮蔽されていない自動車の電子装置(電子燃料噴射システム、電子アンチロックブレーキ装置、電子速度制御装置、およびエアバック装置など)に影響を与える場合があります。詳しい情報につきましては、自動車および追加装備した装置のメーカー、または代理店にご確認ください。

資格を有するスタッフ以外は、本機の修理、また は自動車への本機の取り付けをしないでくださ い。誤った取り付けや修理は危険を伴うことがあ るだけでなく、本機に適用されるすべての保証が 無効になる場合があります。車内の無線機は、適 切に取り付けられ、正常に動作していることを定 期的に確認してください。可燃性の液体、ガス、ま たは爆発性物質を、本機、その部品、またはアク セサリと一緒に車内に保管、または持ち運ばない でください。エアバックを装備した自動車では、エ アバックが強い力で膨らみます。エアバックの上 の部分、またはエアバックが膨らむ範囲に、固定 無線機と移動無線機の両方を含めて、物を置かな いでください。車内の無線機が適切に取り付けら れていない場合、エアバックが膨らんだときに重 傷を負うことがあります。

飛行中に本機を使用することは禁止されています。航空機に搭乗する前に本機の電源を切ってください。航空機内で携帯電話を使用すると、航空機の操作に危険をもたらし、無線通信が混信する原因にもなります。また機内での携帯電話の使用は違法となる場合もあります。

# 爆発の危険がある場所

爆発の危険がある場所では、本機の電源を切り、す べての標識や指示に従ってください。爆発の危険 がある場所とは、通常自動車のエンジンを停止す るよう指示されている場所を含みます。そのよう な場所で発生する火花は、爆発または火災の原因 となり、怪我や死につながる恐れがあります。ガ ソリンスタンドのガソリンポンプの近くといった 給油地点では、本機の電源を切ってください。給 油筒所, 燃料貯蔵, 燃料販売場所, 化学工場, ま たは爆破作業が行われている現場での無線機の使 用に関する規制に従ってください。爆発の危険が ある場所は、たいていの場合は明確に表示されて いますが、常にそうであるとは限りません。その ような場所としては、船のデッキの下、化学物質 の搬送または保管施設、液化石油ガス(プロパン またはブタン等)を使用する自動車、大気中に結 晶粒、ほこり、または金属粉末といった化学物質 または微粒子が含まれる場所があります。

# 緊急通報

重要:他の携帯電話と同じように、本機は無線信号、無線ネットワーク、有線ネットワーク、およびお客様によってプログラムされた機能も使用しているため、すべての条件で接続を保証できるものではありません。従って、救急車を呼ぶ場合といった非常に重要な連絡には、無線機だけに頼らないようにしてください。

緊急電話番号に電話をかけるには

- 1. 本機の電源が入っていない場合は、電源を入れます。電波が十分に届いていることを確認してください。
  - ネットワークによっては、有効な SIM カードを 電話機に挿入するよう要求される場合がありま す。
- 2. 必要な数だけ終了キーを押して画面をクリアし、電話がかけられる状態にします。
- 3. 現在いる地域の緊急電話番号を入力します。地域によって緊急電話番号は異なります。
- 4. 開始キーを押して電話をかけます。

使用中の機能によっては、緊急電話番号に電話をかける前に機能を終了する必要があります。本機がオフラインモードまたはフライトモードの状態で緊急電話番号に電話をかけるには、モードを変更して電話の機能を有効にする必要があります。詳細は本書を参照の上、ご契約されているサービスプロバイダにお問い合わせください。

緊急電話番号に電話をかける場合、必要な情報を できる限り正確に伝えることを心がけてください。事故現場では、お客様の無線機が唯一の通信 手段となる場合があります。指示があるまでは電 話を切らないでください。

# 証明情報 - 携帯電話機の 比吸収率(SAR)

このモデルの携帯電話は、電磁波暴露に関するガイドラインに適合しています。

本機は無線送受信機です。本機は、国際ガイドライン推奨の電磁波暴露限度を超えないよう設計されています。これらのガイドラインは、独立科学機関 ICNIRP によって策定されており、年齢や健康状態に関係なく、すべての人の安全を確保するのに十分な安全率を含んでいます。

携帯雷話の暴露基準には、SAR(比吸収率)という 測定単位を採用しています。ICNIRP ガイドラインで 指定される SAR 限度は、生体組織 10g あたり 2.0W/ kg (ワット/キログラム)です。SAR 試験は、すべ ての試験周波数帯において通常の電話機の操作位 置で、認証を受けた最大送信電力で行われます。操 作中の電話機の実際の SAR レベルは、その最大値 を下回る値となります。これは、ネットワークと の通信に必要最小限の送信電力となるように、電 話機が設計されているためです。実際の値は、基 地局にどのくらい近い位置にいるか等といった 様々な要因によって異なります。本機を耳元で使 用した試験の場合、ICNIRP ガイドラインに基づいた SAR の最大値は、0.79W/kg です。デバイスアクセ サリやアクセサリの使用は、異なる SAR 値になる 場合があります。SAR値は、各国の報告要件、試験 要求事項、およびネットワークの帯域によって異 なる場合があります。SAR の追加情報については、 www.nokia.com にある製品情報でご覧ください。

# Bluetooth、無線 LAN 機器 使用上の注意事項

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」 が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変えるか、電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。
- 3. その他、不明な点や何かお困りのことが起きた ときは、次の連絡先へお問い合わせください。

お問い合わせ先:ハローノキア 0570-0-66542 http://www.nokia.co.ip/

\_\_\_\_\_ この機器の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。

2.4 FH 1

変調方式として FH-SS 変調方式を採用しています。想定与 干渉距離は 10m 以下です。 この機器の使用周波数帯は 2.4GHz帯です。

2.40F · DS 4

変調方式として 0FDM 方式及び DS-SS 方式を採用しています。想定与干渉距離は 40m 以下です。

# 索引

В	M	作成する 64
Bluetooth 無線接続 接続 87 設定 88 ペアリング 90 E	MMS 作成する 66 受信する 68 設定 69 送信する 66	送信する 64 返信する 64 メッセージセンターを 設定する 65
E-mail アカウント 76	返信する 68 P	USB データケーブル 87 <b>V</b>
作成する 75 返信する 74 メッセージ 70	Pop-Port コネクタ 18 R	Voice over IP 54 VPN 96
E-mail のデータローミング 97	RealPlayer	あ
F Flash Player 109	設定 105 メディアクリップを再生す る 105	アイコン 21 アクセサリの設定 119 アクセスポイント 84,113
G GPRS アクセスポイントの設定 85 一般 93 設定 114	S SIM アクセスモード 91 SIM カード SMS 64 取り付ける 11 SMS	アドホックネットワーク 94 アプリケーション 共通の操作 41 アプリケーション マネージャ 133 暗証番号 26
I IM 79	SIM カード内のメールを 管理する 64	<b>し</b> \ イコライザ 108

カレンダー 124	通話を拒否する 45	デフォルト情報 60
セキュリティ 55	_	登録する 58
接続 112	て	電話帳グループ 59
通話 111	ディスプレイ	電話帳情報 60
ディスプレイ 111	アイコン 21	電話を受ける 43
待受 111	設定する 111	SMS 送信 44
無線 LAN 116	データ	電話をかける 42
メッセージセンター 65	接続 93	ボイスタグ 59
モード 137	テーマ 140	電話を転送する 43
リモート構成 135	テキストとオブジェクトを	٤
7	選択する 41	_
~	テレビ電話 46	特殊メッセージ 83
操作用暗証番号 26	電源を入れる / 切る 14	時計 128
ソフトキー設定 111	電池	トラックリスト 108
5	残量レベル 21	取り付ける
_	充電する 14	SIM カード 11
着信音 61	取り付ける 11	電池 11
着信拒否 45	電池を充電する 14	な
チャット 79	電波の強さ 21	_
チュートリアル 40	添付ファイル 74	ナビゲーション 129
2	電話機	12
	言語 110	
通信履歴 48	設定 110	日本語通常入力
ツールフォルダ 129	通話 42	(テンキー方式)31
通話	テレビ電話 46	日本語通常入力
規制 45	電話帳	(フルキーボード方式)
設定 111	グループ 59	29
転送 43	情報をコピーする 60	日本語予測入力
通話時間 47	着信音 61	(テンキー方式)32

日本語予測入力	^	削除する 74
(フルキーボード	•	特殊メッセージ 83
方式) 30	ペアリング 90	フォルダ 63
	1-	
入力言語 110	ほ	「E-mail」を参照
認証証明書 133	ボイスキー 131	メディアアプリケーション 103
ね	ボイスタグ 59	メニュー 39
14	<b>ルイスタク 39</b>	メモリ 22
ネット電話 54	ま	確認する 23
ネットワーク接続を終了する 95		メモリカード 23
	待受	
は	画面 19	<b>.</b>
パケットデータ	設定 111	T 1 127
* * * * *	マナーモード 138	モード 137
アクセスポイントの設定 85	•	文字入力
一般 93	み	英字モード 33
設定 114	ミュージックプレイヤー 107	英数字入力 33
発着信規制 45		絵文字 35
発着信規制パスワード 56	む	改行 36
発着信履歴 47		顔文字 35
汎用パケット無線システム	無線 LAN	カタカナ 33
「GPRS」を参照	アクセスポイントの設定 86	記号 34
יאנפים (כאום)	一般 94	-
ひ	セキュリティ設定 116	区点コード 35
に ** ナ コ ナ	設定 116	コピー/貼り付け 36
ビジネスカード 61	uk.	小文字 33
ビデオクリップ 105	め	修正 36
\$	メール	スペース 36
_	E-mail 70	<b>濁点 / 半濁点 33</b>
フィード 101	MMS 66	日本語通常入力(テンキー
ブックマーク 99	SMS 64	方式)31
ブログ 101		73247 32
	画像メール 65	

画像メール 65

日本語通常入力 (フルキーボード 方式) 29 日本語予測入力 (テンキー方式) 32 日本語予測入力 (フルキーボード 方式) 30 入力方式 27 入力モード 29 ユーザ辞書 37 モデム 96 モバイル VPN 「VPN」を参照 5 ランドマーク 130 IJ リモート構成 設定する 135 リモート同期 135 履歴 47 る 留守番電話サービス 42 3 ロックする キーパッド 18

電話機 18

#### わ

ワンタッチダイヤル 43

# 保証とアフターサービス

### 保証について

X01NK 本体をお買い上げいただいた場合は保証書が付いております。

- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。

本製品の故障、または不具合などにより、通話などの機会を逸したためにお客様または第三者が受けた損害につきましては、ソフトバンクは責任を 負いかねますのであらかじめご了承ください。

# 修理を依頼される場合

「サポート情報」(P.143) を参照の上、もう一度お確かめください。

それでも異常がある場合はご契約いただいた各地域の故障受付 ⇒ P.167

または最寄のソフトバンクショップへご相談ください。

その際できるだけ詳しく異常の状態をお聞かせく ださい。

• 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理 いたします。  保証期間後の修理につきましては、修理により 機能が維持できる場合は、ご要望により有償修 理いたします。

# お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などがございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

電話番号はお間違いのないようおかけください。

ソフトバンクお客さまセンター

総合案内:

ソフトバンク携帯電話から 157 (無料)

紛失•故障受付:

ソフトバンク携帯電話から 113 (無料)

ソフトバンク国際コールセンター

海外からのお問合せおよび盗難・紛失の ご連絡

+81-3-5351-3491 (有料)

#### 一般電話からおかけの場合

 北海道・青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県・新潟県・東京都・神奈川県・ 千葉県・埼玉県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・長野県・富山県・石川県・福井県

総合案内	0088-240-157(無料)
紛失·故障受付	0088-240-113 (無料)

• 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県

総合案内	0088-241-157 (無料)
紛失・故障受付	0088-241-113 (無料)

大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・ 和歌山県

総合案内	0088-242-157 (無料)
紛失・故障受付	0088-242-113(無料)

 広島県・岡山県・山口県・鳥取県・島根県・ 徳島県・香川県・愛媛県・高知県・福岡県・ 佐賀県長崎県・大分県・熊本県・宮崎県・ 鹿児島県・沖縄県

総合案内	0088-250-157 (無料)			
紛失・故障受付	0088-250-113(無料)			

ソフトバンクで取り扱いのないアクセサリのお問い合わせは、ノキアコンタクトセンター「ハローノキア」までご相談ください。

ハローノキア TEL:0570-0-66542

メール: http:// www.nokia.co.jp/asknokia